

ハネの回転が低下した時の対応について

ご使用状況によりサイレンサーが目詰まりを起こし回転に不具合が発生する場合がございます。

その際は以下の手順にてサイレンサーの交換をお願い致します。



1.エア供給ホースを取り外します。



取り外した状態



2.首振りノブのノブ穴部奥にあるネジを+ドライバーで外します。



首振りノブのネジを外すとノブが外せます。



3.カバー背面部のネジを+ドライバーで外します。



4.カバーを取り外すとサイレンサーを取り出せます。

5.交換後は逆の手順で組み立てます。



推奨サイレンサーはCKD 製
18インチシリーズ SLW-8L
24インチシリーズ SLW-10A