

24Vバッテリー充電器 取扱説明書

モデル: SSLC300V29

1.【安全に関する重要説明】

(1) 取扱説明書の保管

このマニュアルはバッテリー充電器（入力AC100V、出力DC24V SSLC300V29）の重要な安全と操作方法を記載しています。

(2) このバッテリー充電器を使用する前に充電器・バッテリーを使用している

製品全ての取扱説明書と注意喚起の表示を読んでください。

(3) 注意 怪我の可能性を軽減する為、この充電器に適合する充電可能なバッテリーのみ充電して下さい。適合しないタイプのバッテリーを使用しますと破裂して人的な怪我や損害を負う可能性があります。

2.【使用方法】

(1) バッテリーケースのコネクターピンにコネクターを先に挿してから

交流電源にプラグを挿して下さい。

※最初に交流電源にプラグを挿したり、使用後に交流電源に挿したまま放置すると故障の原因となります。

(2) 充電中はインジケーターが赤色に点灯します。

※インジケーターが点灯（充電開始）するまで時間のかかる時があります。

充電が完了すると充電インジケーターが緑色に点灯します。

(3) 充電を終了する時は交流電源のプラグを先に抜いてから

バッテリーケースのコネクターを抜いて下さい。

※最初にバッテリーケースのコネクターを抜いたり、使用後に交流電源に挿したまま放置すると故障の原因となります。

3.【トラブルシューティング】

(1) インジケーター（緑）が点灯しない。

A. 交流電源かどうか確認して下さい。

B. 入力コンセントの接続が悪くないか確認して下さい。

上記の状況を改善しても状態が治らない場合は販売店に連絡して下さい。

お客様で修理を試みたりしないで下さい。

(2) インジケーター（赤）が点灯しない。

A. 出力コネクターが充分刺さっているか確認して下さい。

B. バッテリーがフル充電状態でないか確認して下さい。

上記の状況を改善しても状態が治らない場合は販売店に連絡して下さい。

お客様で修理を試みたりしないで下さい。

(3) 充電インジケーター（赤）が常に点灯している。

A. バッテリーが損傷していないか確認して下さい。

上記の状況を改善しても状態が治らない場合は販売店に連絡して下さい。

お客様で修理を試みたりしないで下さい。

4.【注意】

(1) 充電器の内部には高電圧が掛かっていますので、開けようとししないで下さい。

(2) 本機は屋内使用のみに設計されています。

(3) 充電不可のバッテリーを充電しようとししないで下さい。

(4) もし何らかの不具合があれば販売店に連絡して下さい。

(5) この機器は身体的、感覚的、精神的能力が低下した人（子供を含む）又は

経験や知識が不足している人が使用する事を意図した物ではありません。

（安全に責任のある人によって機器の使用に関する監督と指示が実施されている場合を除く）

(6) 子供がこの機器で遊んだりしないよう注意して下さい。

(7) この取扱説明書を大切に保管して下さい。

(8) 火傷や感電のリスクを減らすためにこれらの項目を遵守して下さい。

(9) 電源プラグがコンセントの形状に合わない場合は適切な変換アダプターを使用して下さい。

(10) もし電源コードが破損した場合は製造元もしくはサービスマン及びそれに

近い関係の人が災害を防ぐために交換するようにして下さい。

充電器を廃棄する時は決められた分別施設へ回収してもらって下さい。

回収方法はお住いの市町村にお問い合わせ下さい。

もし電気機器が埋め立てや投棄されると有害物質が地下水に染みこんで植物連鎖を汚染して貴方の健康やより良い生活に悪影響を与える可能性があります。