

コールドキャリアをお使いの皆様へ

製品の給水前に、ポンプの動作確認をお願いします

はじめてまたは長期保管後に使用するとき、製品への給水前に実施願います
ポンプの動作確認せずに運転すると、水の循環ができない場合があります。

製品の給水前に下記の方法を実施して、ポンプの動作確認をお願いします。

1. 事前準備

① ポンプ真空引きキットを準備してください。

ポンプ真空引きキット



② シリンジの押し先端が「0mL」の状態であることを確認し、本機の OUT 側にポンプ真空引きキットを接続してください。製品へ差し込んだ時に「カチッ」という音が鳴れば、接続できています。



2. 動作確認作業①

製品に接続したシリンジの押しを引いてください。手を放しても押しが元に戻らず、シリンジ内に空気が溜まっていれば、確認作業は完了となります。



※押しを引く際は押子の位置を「0mL」の位置から引いてください。確認作業②も同様です。



※押しが戻ってしまう場合は、「動作確認作業②」をご確認ください。

3. 動作確認作業②

※押しを引く際は押子の位置を「0mL」の位置から引いてください。



押しが元に戻ることが確認された場合、ポンプによる水の循環ができないことが想定されます。以下の作業を繰り返し実施してください。

A) 製品の水抜き運転(ポンプ運転)を実施してください。

※水抜き運転…

操作プレートの[水抜き]スイッチを5秒間長押しすると、ポンプ運転を開始します。運転開始から45秒後、水抜き運転は自動停止します。

B) 水抜き運転中に、「押しを引く→手を放す」の作業を繰り返してください。

押しが元に戻らなくなれば、確認作業は完了となります。