

不良かな！？ちょっとその前に！BE-AH（コゾウリフター手動式）編

下記と合わせて取扱説明書もご確認ください

①

（症状）フォーク・テーブルが上昇しない。

（原因）ゴミかエアーが噛んでいる。

（対応）リリースハンドルを反時計回り（DOWN）に緩めます。

その状態でポンプペダルを10回くらい早漕ぎしてください。

その後、リリースハンドルを時計回り（STOP）に締め、ペダルを漕いで最高位まで上昇させてから、より更に数回漕いでください。

②

（症状）オイルが漏れている。

（原因）①オイル注入口から油漏れ。→本体を横に倒した可能性があります。もしくはオイルの入れすぎ

②シリンダーのピストンの出入り口、シリンダーベース付近、ペダル付近から油漏れ。
→Oリングが消耗している可能性があります。

（対応）①油を拭き取り、ペダルを漕いでフォーク・テーブルを上昇させてください。

最高位まで上昇できれば、オイル補充の必要はありません。

入れすぎの場合は抜き取る

②該当箇所のOリングをパーツリストより選定の上、交換してください。

（交換不可能な場所もあります）

③

（症状）フォーク・テーブルが下がってくる。

（原因）①リリースバルブが締まっていない。

②ゴミかエアーが噛んでいる。

③リリースブロックもしくはポンプが損傷している。

BE-H、BEN-Hはリリースブロック付きですが、BEA-Hはありません。

（対応）①ストップカラーを緩めて、リリーススクリューの締め込みを確認してください。

②リリースハンドルを反時計回り（DOWN）に緩めます。

その状態でポンプペダルを10回くらい早漕ぎしてください。

その後、リリースハンドルを時計回り（STOP）に締め、ペダルを漕いで最高位まで上昇させてから、より更に数回漕いでください。

③リリースブロックもしくはポンプ交換要領書をご参考ください。

*以下の不具合は何を想定していますか？シリンダーと関係のない不具合も多々ありますが。

④

(症状) ①～③で改善されない場合。

(対応) シリンダーを交換してください。