

下記と合わせて取扱説明書もご確認ください。

①

(症状) 非常停止ボタンやキースイッチを ON にし、アクセルを握っても動かない。

(原因) バッテリー不足若しくは制御基板の破損の可能性があります。

(対応) バッテリー残量計を確認願います。

白い部分に針が振っているとバッテリーが完全放電しています。

充電器からコードを引っ張りだし、100Vコンセントに差し充電を行って下さい。

ただし、放電状態によっては搭載充電器では充電不可能な場合があります。

充電ランプが消灯後スイッチを入れ作動確認をお願いします。

アラームも付かず作動しない場合、基板損傷が考えられます。

②

(症状) 充電したのに作動しない、もしくは速度が遅い。

(原因) 充電時間不足・充電器故障・完全放電が考えられます

(対応) 充電には約10～12時間かかります。途中で中止をしていないでしょうか？

もしくは、バッテリーのマイナス端子を外して制御基板をリセットしてください。

③

(症状) アラームが出て動かない。(アラームは下記以外に2種類あります。取説を参照ください。)

(原因) 電源ランプが連続で点滅している場合は、モーターに負荷が掛かって作動しない
ということが多いです。

① 駆動輪のエアーがない、パンクしている可能性があります。

② 水回り等を走行した、雨の中作動させた場合、モーターのブレーキが錆び付いて
解除出来なかったり、モーター内が劣化している可能性があります。

③ 過重量になっている

④ バッテリーの不足

(対応) ① 駆動輪のエアーチェックを行い、空気入れで充填願います。

② モーター交換になります。

③ 荷台に載っている積載量を減らして下さい

④ 充電してください。

④

(症状) 作動したり、しなかったりする。

(原因) ①各種配線端子の外れ・接触不良・断線が考えられます

②モーターの寿命が考えられます

③バッテリーの不足

(対応) ①各種配線をチェックし、外れている箇所があれば、はめ直しをお願いします。

②モーターの寿命の場合は、基板損傷も起こりますので長年ご使用の場合に
上記症状が出た場合は速やかにご連絡下さい。

③充電してください。

⑤

(症状) 切り替えスイッチを前進にしているのにバックする。

(原因) 切り替えスイッチ不良または、配線外れ・断線・接触不良が考えられます

(対応) 配線をチェックし、切り替えスイッチの交換修理。

交換を行っても改善されない場合は基板損傷の疑いがあります。