

音声合成 **シグナルボイス®** メッセージライブラリ

Message Library

**無料メッセージ
ダウンロードサービス**

MP3

ご利用には、
パトライトWebメンバー会員登録

メッセージライブラリの説明

- メッセージをメッセージライブラリより選択された場合、録音料は無料となります。
- メッセージはすべて女性の声です。(男性アナウンサの場合は別途録音費用が必要となります。)
- メッセージを五十音順および清音、濁音、半濁音順にならべています。
- ♪はピンポン音が付いています。
- 外国語メッセージの録音もいたします。(別途録音費用が必要となります。)
- メッセージライブラリーのメッセージ **[No.]** は、現在のアナウンサの **[No.]** です。

ご注文方法

- ライブラリの中からご希望のメッセージを選んで、文書にそのメッセージとメッセージNo.、♪記号のあるものはその記号も記入してください。
- チャンネル数が複数の場合は、1……、2……というように、チャンネルをご指定ください。
- チャンネル指示がない1メッセージのご注文は、1チャンネルに登録されます。
- お客様側で録音されたCDをご支給されますと、無料でそのままコピー録音もいたします。
【注意】・マイクはダイナミックマイクまたは同等品をご使用ください。(内蔵マイクによる録音は雑音が入りやすいため避けてください)
・より明瞭な音声を得るために録音レベルは高めにし、雑音・歪み・反響のないように注意して録音してください。
メッセージの区切りがはっきり分かるように、複数チャンネルのメッセージがある場合は、メッセージの頭に「1」「2」とNo.を喋って入れてください。
・メッセージリストも添付してください。
・機種毎の録音容量に納まるよう、秒数をチェックしてから送付してください。
- 電子音報知器の当社オリジナルチャイム音/メロディ音もメッセージとして無料で登録できます。

■特別なメッセージの場合（別途費用が必要）

- ご希望のメッセージがライブラリに無い場合は、別注にて録音制作いたします。(別途費用が必要です。)
- 外国語メッセージの録音もいたします。(別途録音費用が必要となります。)
- ご注文は文書にてお願いいたします。2通り以上読むことのできる漢字や数字には、フリガナを付けてください。メッセージの区切りで1言あける場合は、句読点をはっきり付けてください。

ナナ イロガ
〔例〕 7号、色替えを確認してください。

- 特別な読み方、ふしまわしがある場合、録音見本とメッセージを記入した文書を一緒に送付後、ご指示下さい。

【注意】 分割したメッセージを組み合わせると1つの文章をメッセージとする場合には、できるだけ句読点などの1息間隔の空くところで分割してください。細かく分割すると合成した際、聞きづらくなります。

- 新規の録音料金につきましては、アナウンサにより料金が異なります。

メッセージ内容		No.	メッセージ内容		No.					
あ	工場		い	インプットミスです。 もう一度確かめてください。		EK+00129	お	温度異常。 温度異常発生。		EK+00278 TN+09236
	アークが異常です。	EK+00001		♪ ウェイトオーバーです。	EK+00133	♪ 温度、異常です。		EK+00279		
	♪ アームが回転します。	EK+00002		♪ ウォッシャー液注入完了です。	EK+00137	温度、異常です。点検してください。		EK+00280		
	♪ アームが下降します。	EK+00003		♪ 受け入れをお願いします。	EK+00138	♪ 温度を確認してください。		EK+00281		
	♪ アッセンブリーライン異常です。	EK+00011		受け入れが停止中です。	EK+00139	温度確認スイッチを押してください。		EK+00282		
	♪ アッセンブリーライントラブルです。	EK+00012		受け入れ停止中です。	EK+00140	♪ 温度が上がりました。		EK+00283		
	圧着機、異常です。	EK+00013		♪ 後ろライン停止しています。	EK+00143	♪ 温度が異常です。		EK+00284		
	♪ 厚み異常です。	EK+00014		♪ 淡(ウス)いです。注意してください。	EK+00144	♪ 温度が下がりました。		EK+00285		
	圧力異常です。	EK+00015		打ち込み異常です。	EK+00146	温度が上昇します。扉を開めてください。		EK+00286		
	♪ 圧力が異常です。	EK+00016		打ち込み中です。	EK+00147	♪ 温度計が異常です。		EK+00287		
	♪ 圧力が上昇しました。	EK+00017		♪ 打ち抜き機が異常です。	EK+00148	温度時間設定ミスです。		EK+00288		
	♪ 圧力が低下しました。	EK+00018		打ち抜きトラブル。	EK+00149	♪ 温度設定をしてください。		EK+00289		
	圧力注入異常です。点検してください。	EK+00019		上型(ウワガタ)温度異常です。	EK+00150	温度設定ミスです。		EK+00290		
	圧力調整をしてください。	EK+00020		上型交換中です。	EK+00151	温度チャートを確認してください。 OKです。		EK+00291		
	後工程信号を、確認してください。	ZZ+20399		♪ 運転を開始します。	EK+00152	か		カートを定位位置までセットしてください。	EK+00293	
	♪ 油切れです。	EK+00030		♪ 運転を停止します。	EK+00153			カート下降ボタンを押してください。	EK+00294	
	♪ 安全を確かめて、 下降ボタンを押してください。	EK+00038		♪ 運転開始します。	EK+00154			♪ カートが通ります。ご注意ください。	EK+00295	
	安全確認をしっかりとやりましょう。	EK+00039		運転してください。	EK+00155			カート上昇ボタンを押してください。	EK+00296	
	♪ 安全確認時間です。	EK+00040		運転しました。	EK+00156			カートリッジを交換してください。	EK+00297	
	安全確認ボタンを押してください。	EK+00041		運転します。	EK+00157			カートンを補給してください。	EK+00298	
	安全システムが異常です。	EK+00042		運転します。注意してください。	EK+00158			カートンを補充してください。	EK+00299	
	♪ 安全装置を点検してください。	EK+00045		付近の人は注意してください。	EK+00159			カートンの取り出しミスです。	EK+00300	
	安全装置が作動しました。	EK+00046		運転終了。	EK+00160			カード異常です。	EK+00301	
	安全装置作動、確認してください。	EK+00047		運転終了しました。	EK+00161			回転灯のランプが切れています。交換し てください。	EK+00320	
	安全装置作動中です。	EK+00048		運転準備完了です。	EK+00162			♪ カウンターが異常です。	EK+00321	
	♪ 安全装置の確認をしてください。	EK+00049		運転スタートボタンを押してください。	EK+00163			カウンターが入っていません。	EK+00322	
	安全停止です。	EK+00050		♪ 運転中ご注意ください。	EK+00164			♪ 加温完了です。	EK+00323	
	安全のために ヘルメットを着用しましょう。	EK+00054		♪ 運転ボタンを押してください。	EK+00165			確認ボタンを押してください。	EK+00333	
	♪ 安全バーが動きます。	EK+00055		え	Eアー圧異常です。			EK+00166	♪ 攪拌(カクハン)異常です。	EK+00334
	安全バンドを、セットしてください。	ZZ+20398			Eアー圧が下がりました。			EK+00167	♪ 攪拌が完了しました。	EK+00335
	安全ロック解除されました。	EK+00059			Eアー圧低下。			EK+00168	攪拌機運転中です。ご注意ください。	EK+00336
	安全ロックされました。	EK+00060			Eアー圧力異常です。			EK+00169	攪拌終了しました。	EK+00337
い	♪ 移載を始めます。	EK+00070	♪ Eアー圧力が上がりました。		EK+00170		♪ 欠け発生です。	EK+00338		
	♪ 移載が終わりました。	EK+00071	♪ Eアー圧力が下がりました。		EK+00171		♪ 加工が完了しました。	EK+00339		
	♪ 移載中です。	EK+00072	♪ Eアー圧力が上昇しました。		EK+00172		加工機トラブル発生。点検してください。	EK+00340		
	異常。	EK+00073	♪ Eアー圧力が低下しました。		EK+00173		♪ 下降します。	EK+00341		
	♪ 異常解除してください。	EK+00074	Eアーもれの確認をしてください。		EK+00174		♪ 加工不良です。	EK+00342		
	♪ 異常箇所を点検してください。	EK+00075	液があふれます。		EK+00176		下降ボタンを押してください。	EK+00343		
	異常が解除されました。	EK+00076	液がありません。		EK+00177		♪ 荷重オーバーです。	EK+00353		
	♪ 再開してください。	EK+00077	液がもれています。		EK+00178		ガス漏れ発生、避難してください。	TN+05550		
	♪ 異常が発生しました。	EK+00077	液供給中です。		EK+00179		♪ カセットを交換してください。	EK+00354		
	異常が発生しました。点検してください。	EK+00078	液の温度が異常です。		EK+00180		♪ 型が開いています。	EK+00356		
	異常高温です。点検してください。	EK+00079	液面異常。		EK+00181		型の中へ手を入れると危険です。	EK+00357		
	異常通報を受信しました。至急確認して ください。	EK+00080	液面が上がりました。		EK+00182		カッター停止です。	EK+00358		
	異常低温です。点検してください。	EK+00081	♪ 液面が下降しました。		EK+00183		カッター動作します。	EK+00359		
	異常停止中。	EK+00082	液面が下がりました。		EK+00184		♪ 過電流です。ご注意ください。	EK+00360		
	異常停止です。	EK+00083	♪ 液面が上昇しました。		EK+00185	金型(カナガタ)をはずしてください。	EK+00362			
	♪ 異常です。	EK+00084	液面低下。		EK+00186	金型温度異常。	EK+00363			
	異常です。係員来てください。	EK+00085	液もれです。すぐ点検してください。		EK+00187	金型温度、調整中です。	EK+00364			
	異常です。係に連絡してください。	EK+00086	♪ 液もれです。点検してください。		EK+00188	♪ 金型が固定されていません。	EK+00365			
	異常です。金型内点検してください。	EK+00087	液量が異常です。		EK+00189	金型交換終わりました。	EK+00366			
	異常です。点検してください。	EK+00088	Eラーが発生しました。		EK+00193	金型清掃してください。	EK+00367			
	♪ 異常発生。	EK+00089	お		♪ オイル圧力が異常です。	EK+00211	金型の交換が完了いたしました。	EK+00368		
	♪ 異常発生、確認願います。	EK+00090			♪ オイルを補給してください。	EK+00212	金型搬出完了しました。	EK+00369		
	♪ 異常発生しました。	EK+00091			♪ オイルが異常です。	EK+00213	金型搬出します。ご注意ください。	EK+00370		
	♪ 内容確認してください。	EK+00092		♪ オイルが不足しています。	EK+00214	金型搬入完了しました。	EK+00371			
	♪ 異常発生、ただちに外へ出てください。	EK+00092		♪ オイル切れです。補給してください。	EK+00215	金型搬入します。ご注意ください。	EK+00372			
	異常発生、担当者にすぐ連絡せよ。	EK+00093		オイル交換の時間です。	EK+00216	加熱異常です。	EK+00373			
	異常発生、内容確認してください。	EK+00094		オイル注入完了です。ガンを抜いてくだ さい。	EK+00217	♪ 加熱装置が不良です。	EK+00374			
	異常品です。	EK+00095		オイルポンプが故障です。	EK+00218	可燃性ガスもれ発生、爆発の危険があ ります。すぐ、外へ逃げてください。	EK+00375			
	異常モニタを見てください。	EK+00096		オイル流出。	EK+00219	カバーを閉じてください。	EK+00376			
	位置を直してください。	EK+00097		オイル量異常です。	EK+00220	カバーがあいいています。	EK+00377			
	一時停止しました。	EK+00098		オイル量をチェックしてください。	EK+00221	カバーが閉まります。ご注意ください。	EK+00378			
	異品です。	EK+00105		送り異常。	EK+00234	カバーが開きます。注意してください。	EK+00379			
	異物検査スイッチを入れてください。	EK+00106		送り停止。	EK+00235	カバーが開きます。注意してください。	EK+00380			
	入り口(グチ)異常です。	EK+00114		♪ 押出機(オシダンキ)が移動します。 ご注意ください。	EK+00242	過負荷です。	EK+00381			
	色替(イロガ)えを確認してください。	EK+00115		♪ 押出機が停止しました。 確認してください。	EK+00243	♪ 紙送りをお調べください。	EK+00383			
	色、切替(カ)えです。	EK+00116		♪ 押出機が止まりました。	EK+00244	紙が切れました。	EK+00384			
	♪ 色付(ツ)け完了です。	EK+00117		♪ 音不良です。	EK+00256	♪ 通い箱を、置いてください。	EK+00385			
	♪ インク不足です。補充してください。	EK+00118		♪ 折り曲げ不足です。	EK+00272	体をたたいてください。体を回転させてく ださい。	TN+03771			
	♪ インサート供給異常です。	EK+00119		降ろしエラーです。	EK+00273	空パレットを供給してください。	EK+00386			
	♪ インサート供給してください。	EK+00120		降ろし処理完了しました。	EK+00274	空パレットを取り出してください。	EK+00387			
	印字装置を非常停止しました。	EK+00121		降ろしました。	EK+00275	完成品でワーク満ばいです。	EK+00390			
	印字装置の自動運転を開始します。	EK+00122		♪ 温調装置が異常です。	EK+00277	♪ 乾燥機が異常です。	EK+00391			
	印字装置の自動運転を停止します。	EK+00123	工場あゝか		乾燥機内を確認してください。	EK+00392				
	♪ 員数不足です。	EK+00124			乾燥機用送風機が故障です。	EK+00393				
	インターロック解除中。	FN+00494								
	インプットミスです。動作しません。	EK+00128								

	メッセージ内容	No.		メッセージ内容	No.		メッセージ内容	No.	
か	乾燥工程異常です。	EK+00394	き	緊急停止。	EK+00525	け	♪ 検査機を点検してください。	EK+00619	
	乾燥コンベアー不良。	EK+00395		緊急停止が発生しました。	EK+00526		検査工程異常です。	EK+00620	
	乾燥終了しました。	EK+00396		♪ 緊急停止しました。	EK+00527		♪ 検査終了しました。	EK+00621	
	乾燥設備が故障です。	EK+00397		緊急停止スイッチが押されました。	NN+07721		♪ 検品してください。	EK+00622	
	乾燥ラインが異常です。	EK+00399		緊急停止中です。	EK+00528		検問中です。ご協力願います。	EK+00623	
	乾燥炉異常です。	EK+00400		♪ 金属を検出しました。	EK+00529		検問中です。徐行してください。	EK+00624	
	♪ 完了ボタンを押してください。	EK+00405		♪ 金属を検知しました。	EK+00530		検問中です。停止してください。	EK+00625	
	外装ライン、異常です。	EK+00407		金属温度、低下しています。	EK+00531		ゲートを閉めてください。	EK+00626	
	外面塗装機の異常です。	EK+00408		逆転します。	EK+00532		♪ ゲートが上がります。	EK+00627	
	ガス圧が低下しました。	EK+00409					♪ ゲートが動きます。ご注意ください。	EK+00628	
	♪ ガス圧力異常です。	EK+00410		<	クレーン異常です。		EK+00533	ゲートが降りています。	EK+00629
	ガス圧力が不足です。	EK+00411			♪ クレーンタワーが異常です。		EK+00534	♪ ゲートが下がります。	EK+00630
	ガス異常。	EK+00412			♪ 空気圧が上昇しました。		EK+00535	♪ ゲートが開まります。	EK+00631
	ガスが切れます。	EK+00413			♪ 空気圧が低下しました。		EK+00536	♪ ゲートが開まります。ご注意ください。	EK+00632
	ポンペを交換してください。				空気圧低下。		EK+00537	ゲートが開(ヒラ)いております。走行危険です。	EK+00633
	ガスがもれています。	EK+00414			空調機異常です。点検してください。		EK+00538	♪ ゲートが開きます。	EK+00634
	ガスがもれました。	EK+00415			♪ 組立完了しました。		EK+00542	♪ ゲートが開きます。ご注意ください。	EK+00635
	♪ ガス検知機を点検してください。	EK+00416			組立作業終了です。		EK+00543	ゲートから水がでます。急いで避難してください。	EK+00636
	♪ ガス検知システム故障です。	EK+00417			♪ 組付け異常です。チェックしてください。		EK+00544	♪ 原液を点検してください。	EK+00638
	ガス濃度異常。	EK+00418			♪ クラック発生です。		EK+00545	現在の加工数を記入してください。	EK+00642
	♪ ガス濃度異常です。	EK+00419			クランプ開始します。		EK+00546	♪ 現在の時刻を記録してください。	EK+00643
	ガスもれ箇所を調べてください。	EK+00421			♪ クランプが異常です。		EK+00547	♪ 原点に復帰します。	EK+00644
	ガスもれ注意。	EK+00422			クランプが開始します。ご注意ください。		EK+00548	♪ 原点に戻ります。ご注意ください。	EK+00645
	♪ ガスもれです。換気をしてください。	EK+00423			クランプします。		EK+00549	♪ 原点復帰してください。	EK+00646
	ガスもれです。換気してください。	EK+00424			クリーンルームにお入りください。		TN+03772	原点復帰スイッチを押してください。	EK+00647
	ガスもれ発生、点検してください。	EK+00425			♪ クレーンが移動します。		EK+00564	現場異常発生。	EK+00648
	ガスもれ発生、避難してください。	EK+00426			クレーンが移動します。ご注意ください。		EK+00565	♪ 現場では指呼(シコ)点検を励行しましょう。	EK+00649
	ガンソリンもれ発生。	EK+00431			♪ クレーンが動きます。		EK+00566	現場に行って確認してください。	EK+00650
					♪ クレーンが動きます。ご注意ください。		EK+00567	現品表をはってください。	EK+00651
き	機械異常です。	EK+00439	♪ クレーンが起動します。		EK+00568	♪ 原料オーバーです。	EK+00652		
	♪ 機械運転中です。無断で立ち入らないでください。	EK+00440	クレーンが降下します。ご注意ください。		NN+08222	原料を落としてください。	EK+00653		
	機械を運転します。機械の近くに誰もいないことを確認してください。	EK+00441	♪ クレーンが下がってきます。		EK+00569	原料を落とします。	EK+00654		
	♪ 機械を点検してください。	EK+00442	クレーンが上昇します。ご注意下さい。		NN+08223	♪ 原料を点検してください。	EK+00655		
	機械が動きます。	EK+00443	♪ クレーンが近づいてきます。		EK+00570	原料を投入してください。	EK+00656		
	機械が回ります。	EK+00444	クレーンが近づきます。		EK+00572	原料が切れます。注意してください。	EK+00657		
	機械系統が故障です。	EK+00445	クレーン作業中は入らないでください。		EK+00573	♪ 原料がつまりました。	EK+00658		
	♪ 規格外です。	EK+00446	クレーン自動運転中です。運転範囲に入らないでください。		EK+00574	♪ 原料が無くなりました。	EK+00659		
	♪ 危険です。立ち入り禁止区域内で作業しないでください。	EK+00457	クレーン接近中。		EK+00575	原料切れです。	EK+00660		
	生地が、無くなりました。シャッターを自動停止します。	ZZ+20402	クレーン走行します。ご注意ください。		EK+00576	原料投入願います。	EK+00661		
	機種選択をしてください。	EK+00462	♪ クレーンつりに注意。	EK+00577	♪ 原料不足です。	EK+00662			
	機種の切り換えをしてください。	EK+00463	クレーン動作中です。	EK+00578	こ	♪ 濃(コ)いです。注意してください。	EK+00666		
	♪ キズ発生です。	EK+00464	♪ クレーン負荷バランス異常です。	EK+00579		高圧電源異常です。	EK+00667		
	♪ キズ不良です。	EK+00465	グリス拭き取ってください。	EK+00580		交換周期がきました。	EK+00670		
	北に移動します。	ON+02115	グリス量をチェックしてください。	EK+00581		交換中です。	EK+00671		
	北に動きます。	FN+03210				♪ 工具を交換してください。	EK+00672		
	起動完了しました。	EK+00466	け	ケース異常。		EK+00582	工具はその日の内に必ず返却してください。	EK+00673	
	♪ 起動完了です。	EK+00467		ケースいっぱいになりました。		EK+00583	工具は元の位置に返却ください。	EK+00674	
	起動します。	EK+00468		ケースが落下しました。		EK+00584	工程終了しました。	EK+00682	
	起動準備完了。	EK+00469		ケースの成形ミスです。		EK+00585	工程終了します。	EK+00683	
	キャンビーが出ています。	TN+03138		ケースの取り出しミスです。		EK+00586	工程終了です。	EK+00684	
	キャンリアが動きます。ご注意ください。	EK+00472		ケースの不足です。		EK+00587	高電圧が発生します。	EK+00685	
	キャンリアが故障しました。	EK+00473		♪ ケース不足です。補充してください。		EK+00588	近づかないでください。		
	点検してください。			♪ 計器が異常です。		EK+00589	高電圧試験中です。	EK+00686	
	キャンリアが走行中です。ご注意ください。	EK+00474		警報が出ました。点検してください。		EK+00595	立ち入らないでください。		
	キャンリアトラブル発生。	EK+00475		♪ 警報が発生しました。		EK+00596	高電圧試験中です。	EK+00687	
	給水異常。	EK+00483		♪ 警報ボタンを押してください。		EK+00597	近寄らないでください。		
	給水してください。	EK+00484		計量異常。		EK+00599	♪ 高電圧充電中です。	EK+00688	
	♪ 給水設備故障です。	EK+00485		♪ 計量異常です。		EK+00600	♪ 高電圧通電中です。ご注意ください。	EK+00689	
給水バルブを確認してください。	EK+00486	計量開始ボタンを押してください。		EK+00601		高電圧通電中です。立ち入らないでください。	EK+00690		
吸着異常です。チェックしてください。	EK+00487	計量が完了しました。		EK+00602		高電圧範囲です。立入らないでください。	EK+00691		
吸着異常発生しました。	EK+00488	♪ 計量完了です。		EK+00603		構内では指定速度を順守してください。	EK+00693		
吸着不良です。点検してください。	EK+00489	♪ 計量器が異常です。		EK+00604		♪ ここは酸欠区域です。	EK+00696		
♪ 吸着ミスにより機械を停止します。	EK+00490	計量してください。		EK+00605		♪ 故障が発生しました。点検してください。	EK+00700		
♪ 急停止が作動しました。	EK+00491	計量タンクが満ばいです。		EK+00606		♪ 故障です。	EK+00701		
♪ 供給異常です。	EK+00496	計量できません。		EK+00607		故障発生。	EK+00702		
供給異常です。チェックしてください。	EK+00497	軽量です。		TN+00036		庫内温度が上昇しています。	EK+00704		
供給数変更ありません。	EK+00498	けずり機が異常です。		EK+00608		庫内の電灯を消してください。	EK+00705		
供給数変更しました。	EK+00499	♪ 欠陥が発生しました。		EK+00610		これより先、機械警備作動中。立ち入りをご遠慮ください。	EK+00722		
供給装置異常です。	EK+00500	結束(ケツノク)を非常停止しました。		EK+00611		コンテナを供給してください。	EK+00727		
供給装置作動中です。	EK+00501	結束の自動運転を開始します。		EK+00612	コンテナを交換してください。	EK+00728			
♪ 供給トラブルです。	EK+00502	結束の自動運転を停止します。		EK+00613	♪ コンテナをセットしてください。	EK+00729			
強制排出中です。	EK+00503	♪ 結束不良です。		EK+00614	♪ コンテナを追加してください。	EK+00730			
キリが折れました。交換してください。	EK+00509	欠品。		NN+02474	コンテナを取り出してください。	EK+00731			
♪ キリが摩耗しました。	EK+00510	欠品確認してください。		EK+00615	コンテナが接近します。	EK+00732			
緊急事態です。手動ブレーキを引いてください。	EK+00515	欠品です。	EK+00616	♪ コンテナが出ます。注意してください。	EK+00733				
緊急事態です。直結ブレーキを引いてください。	EK+00516	♪ 検査完了しました。	EK+00617	コンテナ供給部トラブルです。	EK+00734				
		検査機異常です。	EK+00618						

	メッセージ内容	No.		メッセージ内容	No.		メッセージ内容	No.
コ	コンテナ出し、開始してください。	EK+00735	さ	作業終了時間です。	EK+00829	し	♪ 省エネ停止中です。	EK+00955
	コンテナトラブル発生。 点検してください。	EK+00736		作業台が降ります。ご注意ください。	EK+00830		♪ 仕様違い発生です。	EK+00960
	コンテナ排出部トラブルです。	EK+00737		作業台がさがります。ご注意ください。	EK+00831		ショット数を確認してください。	EK+00966
	♪ コンプレッサー圧力低下。	EK+00742		♪ 作業半径内に入らないでください。	EK+00832		ショット数完了です。	EK+00967
	コンプレッサー異常です。 点検してください。	EK+00743		♪ 作業不良が起きました。コンベアが 止まります。	EK+00833		♪ 所定の位置へセットしてください。	EK+00968
	コンプレッサーエア圧力が不足です。	EK+00744		サブ組立ライン起動します。 注意してください。	EK+00835		処理が終了しました。	EK+00969
	♪ コンプレッサーが異常です。	EK+00745		サブコンベアー満ぱいです。	EK+00836		シリコンを交換してください。	EK+00970
	コンプレッサー故障です。	EK+00746		♪ サブラインが異常です。	EK+00837		シリコンがありません。	EK+00971
	コンベア異常です。	EK+00747		♪ 左右、足元にご注意ください。	EK+00838		シリコン封入ロボットが異常です。	EK+00972
	コンベア異常です。点検してください。	EK+00748		左右を確認しましょう。	EK+00839		シリンダー異常です。	EK+00973
	コンベア移動中です。	EK+00749		左右の安全を確認してから渡りましょう。	EK+00840		シリンダーが交換されていません。	EK+00974
	コンベアが異常です。	EK+00750		左右の安全を確認してください。	EK+00841		シリンダー交換をおこないます。	EK+00975
	♪ コンベアが動きます。	EK+00751		サンケツ発生避難してください。	EK+00842		シリンダー交換が完了しました。	EK+00976
	♪ コンベアが動きます。注意してください。	EK+00752		散水基準に到達しました。	TN+09237		シリンダー冷却水異常です。	EK+00977
	♪ コンベアが起動します。	EK+00753		♪ 酸素圧力が低下しました。	EK+00847		♪ 指令書を確認してください。	EK+00979
	♪ コンベアが起動します。ご注意ください。	EK+00754		酸素濃度18%以下です。避難してください。	NN+00726		♪ 真空圧力異常。	EK+00980
	コンベアが停止しました。	EK+00755		酸素濃度検出装置。装置異常。	NN+00728		真空異常。	EK+00981
	♪ コンベアが止まります。	EK+00756		酸素濃度低下しています。確認してください。	NN+00727		真空異常です。	EK+00982
	コンベア起動します。	EK+00757		♪ 酸素、異常です。	EK+00848		♪ 真空吸引不足です。	EK+00983
	コンベアの運転ボタンを押してください。	EK+00758		サンド機が停止しました。	NN+08552		真空度異常です。	EK+00984
	♪ コンベアの故障です。	EK+00759		♪ サンプルを取ってください。	EK+00850		真空ポンプ異常。	EK+00985
	コンベアは、自動停止します。	EK+00760	し				真空ポンプ、異常です。	EK+00986
	コンベア満ぱいです。点検してください。	EK+00761		CO濃度異常発生。	TN+09235		真空ポンプ停止です。	EK+00987
	♪ コンベアライン異常です。	EK+00762		♪ シーケンサー異常です。	EK+00870		♪ 真空用モータ異常です。	EK+00988
	♪ コンベアラインが動きます。	EK+00763		シーケンサーが異常です。	EK+00871		振動を測定してください。	EK+00991
	コンベアライン故障です。	EK+00764		シートを供給してください。	EK+00872		自家発電機異常です。	EK+00996
	♪ コンベアライン起動します。	EK+00765		♪ シートを強制排出します。	EK+00873		♪ 時間がオーバーしました。	EK+00997
	♪ コンベアライントラブルです。	EK+00766		シートを準備してください。	EK+00874		時間設定ミスです。	EK+00998
	コンベアライン非常停止です。	EK+00767		シートがありません。	EK+00875		♪ 治具を交換してください。	EK+01002
	梱包異常です。	EK+00768		シートがありません。	EK+00875		自動運転。	EK+01017
	♪ 梱包箱を搬出してください。	EK+00769		♪ シートが浮いています。	EK+00876		♪ 自動運転を開始します。	EK+01018
	♪ 梱包箱を搬入してください。	EK+00770		シートが切れました。	EK+00877		自動運転が再開しました。	EK+01019
	梱包箱が搬出されていません	EK+00771		♪ シート供給機、異常です。	EK+00878		自動運転が再開します。	EK+01020
	♪ 梱包箱が搬入されていません。	EK+00772		シート到着。	EK+00879		自動運転が始まります。	EK+01021
	誤操作です。	EK+00791		シート取り出しミス。	EK+00880		♪ 自動運転します。	EK+01022
さ				♪ シート排出不良です。	EK+00881		♪ 自動運転中です。	EK+01023
	♪ サーマル異常です。点検してください。	EK+00797		シート排出不良です。点検してください。	EK+00882		♪ 自動運転中です。危険ですので立ち入 らないでください。	EK+01024
	サーマルを点検してください。	EK+00798		♪ シートベルトを締めてください。	EK+00883		自動運転中です。	EK+01025
	サーマルを復帰させてください。	EK+00799		シート補給してください。	EK+00884		立ち入らないでください。	
	サイクル異常です。点検してください。	EK+00800		シール不良です。	EK+00885		♪ 自動機運転を開始します。	EK+01026
	サイクルオーバー。	EK+00801		識別シールを確認してください。	EK+00886		♪ 自動機が異常です。	EK+01027
	サイクルオーバーです。	EK+00802		始業点検をしてください。	EK+00888		自動機が止まりました。	EK+01028
	点検してください。			始業点検してください。	EK+00889		♪ 自動機がトラブルです。	EK+01029
	♪ サイクル時間オーバー。	EK+00803		試験を開始します。	EK+00890		自動機トラブル発生。点検してください。	EK+01030
	♪ サイクルタイムオーバーです。	EK+00804		試験を終了しました。	EK+00891		♪ 自動機の運転を開始します。	EK+01031
	サイクル停止しました。	EK+00805		試験を中止しました。	EK+00892		♪ 自動検査中です。	EK+01032
	サイクル停止です。	EK+00806		♪ 試験終了しました。	EK+00893		自動サイクル異常。	EK+01033
	再検査してください。	EK+00807		試験終了しました。	EK+00894		自動制御中です。	EK+01034
	♪ 材料位置が異常です。	EK+00851		試験中です。ドアを開けないでください。	EK+00895		自動倉庫内作業中です。	EK+01035
	♪ 材料を投入してください。	EK+00852		♪ 資材不足です。すぐ補給してください。	EK+00896		自動チェンジ中です。	EK+01036
	♪ 材料を投入します。	EK+00853		システム異常です。	EK+00897		入らないでください。	
	♪ 材料をホッパーに投入してください。	EK+00854		下型(シタガタ)温度異常です。	EK+00898		自動停止。	EK+01037
	材料がありません。	EK+00855		下型交換中です。	EK+00899		自動停止しました。	EK+01038
	材料がありません。チェックしてください。	EK+00856		♪ 湿度異常です。	EK+00904		♪ 自動に切り換えてください。	EK+01039
	材料が切れます。注意してください。	EK+00857		始動中です。	EK+00907		自動にしてください。	EK+01040
	材料が通過します。ご注意ください。	EK+00858		絞りロール異常です。	EK+00912		自動搬送できません。	EK+01041
	♪ 材料がつまりました。	EK+00859		絞り付け確認してください。	EK+00913		♪ 自動搬送ラインが停止しました。	EK+01042
	材料が到着しました。	EK+00860		♪ 絞り付け不良です。	EK+00914		自動包装装置異常です。 点検してください。	EK+01043
	材料がひっかりました。 位置を直してください。	EK+00861		♪ 射出圧異常。	EK+00917		ジャッキが下がっています。	EK+01044
	材料が不足しています。 補給してください。	EK+00862		♪ 射出圧異常です。	EK+00918		ジャッキ作業中です。	EK+01045
	材料供給装置異常です。	EK+00863		シャッターが開いています。注意してください。	ZZ+20401		♪ ジャッキポンプトラブルです。	EK+01046
	材料切れ。	EK+00864		シャッターを開めてください。	EK+00921		充填(ジュウテン)異常です。	EK+01048
	♪ 材料切れです。	EK+00865		♪ シャッターを開じますので、 確認してください。	EK+00922		充填開始します。	EK+01049
	材料切れです。	EK+00866		♪ シャッターが上がっていません。 ご注意ください。	EK+00923		♪ 充填完了しました。	EK+01050
	材料を補給してください。			シャッターが閉まります。ご注意ください。	EK+00924		♪ 充填完了です。	EK+01051
	材料詰まりが発生しました。	EK+00867		シャッターが昇降中です。 ご注意ください。	EK+00925		充填機異常。	EK+01052
	材料投入装置異常です。	EK+00868		♪ シャッターが開きます。	EK+00926		充填機運転。	EK+01053
	作業遅れです。	EK+00818		♪ シャッターが開きます。ご注意ください。	EK+00927		充填機を運転してください。	EK+01054
	♪ 作業を始めてください。	EK+00819		♪ シャッターが閉じます。	EK+00928		♪ 充填機が異常です。	EK+01055
	♪ 作業開始します。	EK+00820		シャッター昇降中です。ご注意ください。	EK+00928		充填ポンプ異常。	EK+01056
	作業完了です。	EK+00821		シャッタートラブル。	EK+00929		充填量異常。	EK+01057
	♪ 作業がおこなわれています。	EK+00822		シャッター開(ヒラ)いています。 ご注意ください。	EK+00930		充電器が設置されたままです。充電器を 外してください。	TN+06417
	♪ 作業が完了しました。	EK+00823		終業点検してください。	EK+00940		重油設備故障です。	EK+01058
	♪ 作業が終了しました。	EK+00824		集じん機異常。	EK+00941		♪ 重量異常です。	EK+01059
	作業コンベア過負荷停止です。	EK+00825		集じん機を運転します。ご注意ください。	EK+00942		♪ 重量オーバーです。	EK+01060
	作業者は安全な場所へ移動 してください。	EK+00826		♪ 集じん機が異常です。	EK+00943		♪ 重量オーバーです。出てください。	EK+01061
コ	♪ 作業者へ連絡してください。	EK+00827	し	♪ 手動運転中です。	EK+00952		♪ 重量不足です。	EK+01062
	作業終了します。	EK+00828		♪ 手動操作に切り換えてください。	EK+00953		受水槽減水。	EK+01063
				♪ 手動に切り換えてください。	EK+00954		受水槽満水。	EK+01064

187

	メッセージ内容	No.		メッセージ内容	No.		メッセージ内容	No.
た	炭酸ガスを放出します。 すぐ退避してください。	EK+01386	て	デマンド軽警報が発生しました。	TN+11516	と	トラブルが発生しています。	EK+01617
	担当者に連絡してください。	EK+01387		デマンド重警報が発生しました。	TN+11514		♪ トラブルが発生しました。 点検してください。	EK+01618
	♪ 断線です。	EK+01414		デマンド中警報が発生しました。	TN+11515		♪ トラブルです。	EK+01619
	段取(ダンド)り開始。	EK+01415		点検してください。	EK+01522		♪ トラブルにより機械を停止します。 トラブル発生。	EK+01620
	♪ 段取り替えです。準備してください。	EK+01416		点検整備中です。	EK+01523		♪ トラブル発生。すぐ処置してください。	EK+01622
	段取者の方来てください。	EK+01417		立ち入らないでください。			♪ トラブル発生。点検してください。	EK+01623
	段取り終了。	EK+01418		点検願います。	EK+01524		♪ トランクがあいっています。	EK+01624
	段取り終了ボタンを押してください。	EK+01419		♪ テンションをかけます。	EK+01525		トランス温度異常。	EK+01625
	♪ 暖房装置が不良です。	EK+01424		♪ テンションを戻します。	EK+01526		トランス温度異常です。	EK+01626
				♪ 点灯しました。	EK+01527		トランス室、温度異常。	EK+01627
		♪ 点灯チェックしてください。	EK+01528	取り出しミスです。	EK+01629			
		♪ 出来高(デキダカ)数量を記入して ください。	EK+01534	♪ 取り除いてください。	EK+01630			
ち	♪ チェーンが動きます。危ないですから触ら ないでください。	EK+01426		出口(デグチ)異常です。	EK+01535	トルクオーバーです。	EK+01631	
	チェーンが動きますので離れてください。	EK+01427		出口温度が異常です。	EK+01536	♪ トルクチェックをおこなってください。	EK+01632	
	♪ チェーンコンベア-故障です。	EK+01428		電圧印加します。注意してください。	EK+01537	トルクチェックを完了しました。	EK+01633	
	チェーンに触ると危ないです。近づかな いでください。	EK+01429	♪ 電圧が異常です。	EK+01538	トルクチェック不良です。	EK+01634		
	チェーンに触ると危ないです。離れてくだ さい。	EK+01430	電気異常です。	EK+01539	トルクの再確認をしてください。	EK+01635		
	チェックがOKであればスイッチを押してく ださい。	EK+01431	電気の使い過ぎにより給電がストップし ました。コントロールボックスのリセットス イッチを押して下さい。	NN+07720	トルク不足(ブソク)です。	EK+01636		
	♪ 窒素圧力が低下しました。	EK+01436	電気の使い過ぎによりコンセントブレー カーが遮断されました。コントロールボッ クのコンセントブレーカーをオンにして 下さい。	NN+07719	♪ トレーを供給してください。	EK+01637		
	窒素ガスを交換してください。	EK+01437	♪ 電気を消し忘れてます。	EK+01540	♪ トレーを取り出してください。	EK+01638		
	窒素ガスを放出します。 退避してください。	EK+01438	電気系統が異常です。	EK+01541	トレーが不足しています。	EK+01639		
	窒素ガスの圧力が低下しました。	EK+01439	電気系統が故障です。	EK+01542	トレーセッティングしてください。	EK+01640		
		電気室、温度異常。	EK+01543	トンネルが異常です。	EK+01641			
		電気製品売場です。	EK+01544	トンネル内火災、進入禁止。	EK+01642			
		♪ 電気の消し忘れです。	EK+01545	ドアー異常です。	EK+01643			
		♪ 電極異常です。	EK+01546	♪ ドアーを開(ア)けてください。	EK+01644			
		♪ 電極を交換してください。	EK+01547	♪ ドアーを確実にロックしてください。	EK+01645			
		♪ 電源を入れてください。	EK+01548	♪ ドアーを閉めてください。	EK+01646			
		♪ 電源を切ってください。	EK+01549	♪ ドアーをロックしてください。	EK+01647			
		電源が切れています。点検作業をしてく ださい。	EK+01550	♪ ドアーが開まります。	EK+01648			
		電源がダウンしています。	EK+01551	♪ ドアーが閉まります。ご注意ください。	EK+01649			
		電源がはいっています。	EK+01552	♪ ドアーが開(ヒラ)いています。	EK+01651			
		電磁弁が故障です。	EK+01554	♪ ドアーが開(ヒラ)きます。	EK+01652			
		電線がからみました。	EK+01558	♪ ドアーが開(ヒラ)きます。 ご注意ください。	EK+01653			
		電線がなくなりました。	EK+01559	♪ ドアーの向こうに人がいます。 ご注意ください。	EK+01654			
つ	♪ ツールが異常です。	EK+01461		♪ ドアを完全にお開めください。	EK+01655			
	通電異常です。	EK+01470	♪ 伝票が送られました。	EK+01560	♪ ドアを開めてご使用ください。	EK+01656		
	通電異常で通電できません。	EK+01471	♪ 電流が異常です。	EK+01561	♪ ドアが動きます。ご注意ください。	EK+01657		
	通電終了しました。	EK+01472	♪ 電力が異常です。	EK+01562	♪ ドアの施設を確認してください。	EK+01658		
	通電中です。ご注意ください。	EK+01473	電力がオーバーしそうです。	EK+01563	♪ ドアは完全にお開めください。	EK+01659		
	通用門を使用します。	EK+01474	電力がオーバーしています。	EK+01564	♪ 動作します。ご注意ください。	EK+01661		
	♪ つかみ異常です。	EK+01475	♪ 電力設備異常です。	EK+01565	♪ 導通不良です。	EK+01666		
	次の色に変わりました。	EK+01477			♪ 導通不良です。チェック願います。	EK+01667		
	次の型を搬入してください。	EK+01478			動力盤異常。	EK+01669		
	♪ 次のワークを入れてください。	EK+01479			♪ 毒性ガス洩れ発生近くの出口からすぐ 外へ逃げてください。	EK+01672		
				♪ 度数が足りません。	EK+01673			
				♪ 土足厳禁です。	EK+01674			
				♪ ドラムが回転します。	EK+01675			
				♪ ドラムが下降します。	EK+01676			
				♪ ドラムが上昇します。	EK+01677			
				♪ ドラムが正転します。	EK+01678			
				♪ ドラムが装着されました。	EK+01679			
				♪ ドラムがはずれます。	EK+01680			
				♪ ドラムが反転します。	EK+01681			
				♪ ドラム切り替えです。	EK+01682			
て	テーブルが回転します。	EK+01491	と	凍結するおそれがあります。	EK+01567	な	内面塗装機の異常です。	EK+01684
	テーブルが下降します。	EK+01492		到着しました。	EK+01568		♪ 苗を補給してください。	EK+01685
	♪ テーブルが後退します。	EK+01493		♪ 投入側ワークありません。	EK+01569		♪ 中型(ナカガタ)温度異常です。	EK+01686
	テーブルが上昇します。	EK+01494		♪ 投入しないでください。	EK+01570		♪ 中に人が入っています。助けてください。	EK+01687
	♪ テーブルが前進します。	EK+01495		投入します。	EK+01571		♪ 長さ異常です。	EK+01688
	テーブルを交換してください。	EK+01496		投入終了です。	EK+01572		♪ 長さオーバーです。	EK+01689
	テーブルを供給してください。	EK+01497		投入準備完了。	EK+01573		ナットが欠品しています。	EK+01690
	テーブルがありません。	EK+01498		♪ 戸が開まります。	EK+01578		♪ ナットが不足しています。	EK+01691
	♪ テープが無くなりました。交換願います。	EK+01499		♪ 戸が開(ヒラ)きます。	EK+01579		♪ ナット供給ミスです。	EK+01692
	テープはりつけ異常です。	EK+01500		♪ 塗装不良です。	EK+01580		♪ ナット付けをおこなってください。	EK+01693
テープ引出し異常です。	EK+01501	扉を確実に閉めてください。	EK+01582	♪ ナットランナー異常です。	EK+01694			
定位置にコンテナがありません。	EK+01503	扉を開めてください。	EK+01583	並べ装置不良です。	EK+01696			
♪ 停止してください。	EK+01505	扉をセッティングしてください。	EK+01584					
停止しました。	EK+01507	扉から離れてください。	EK+01585					
停止します。	EK+01508	扉が開(ア)いています。危険です。	EK+01586					
♪ 停止ボタンを押してください。	EK+01509	♪ 扉が開(ア)いています。閉めてください。 注意してください。	EK+01587 EK+01588					
停電が復旧しました。発電機を止め、分 電盤の切替レバーを商用電源側に切り 替えて下さい。	NN+07722	扉が動きます。あぶないから 離れてください。	EK+01589					
♪ 停電です。	EK+01512	扉が動きます。危険です。	EK+01590					
♪ 停電です。自動運転を開始します。	EK+01513	扉が動きます。ご注意ください。	EK+01591					
♪ 適性温度にセットしてください。	EK+01515	扉が動きますのでご注意ください。	EK+01592					
手作業をしてください。	EK+01516	扉が開閉します、ご注意ください。	EK+01593					
♪ テスト警報です。	EK+01517	扉が開まっておりません。もう一度扉を 確実に閉めてください。	EK+01594					
手の位置に注意してください。	EK+01520	扉が開(ヒラ)いています。	EK+01603					
手袋をとってください。	EK+01521	♪ 扉が開(ヒラ)きました。 荷物を入れてください。	EK+01604					
デマンド1段警報	TN+01278	扉が開(ヒラ)きます。	EK+01605					
デマンド2段警報	TN+01279	扉緊急開放スイッチが操作されました。 止まりました。	EK+01609 EK+01610					
		トラブル解除しました。	EK+01616					

	メッセージ内容	No.		メッセージ内容	No.		メッセージ内容	No.
に	二酸化炭素を放出します。窒息の危険があります。外に退避してください。	EK+01701	は	ハロン消火設備が作動しました。	EK+01774	ひ	標準作業を守ってください。	EK+01909
	荷姿(ニスガタ)が違います。	EK+01702		ハンガーが回転します。	EK+01775		氷点下になりました。凍結に気をつけてください。	EK+01910
	荷台が上っています。危険です。	EK+01703		ハンガーがさがります。ご注意ください。	EK+01776		表面を確認してください。	EK+01911
	荷台が上(アガ)っています。走行危険です。	TN+03780		搬出可能。	EK+01777		表面検査不良です。	EK+01912
	日用品売場です。	EK+01705		搬出します。	EK+01778		品質異常。	NN+00395
	荷物を取り出してください。	EK+01706		搬出、安全ストッパーが作動していません。	NN+05193		品質確認をしてください。	EK+01913
	荷物を抜き取ってください。	NN+07086		搬送機動きます。離れてください。	EK+01779		品質確認をお願いします。	EK+01914
	荷物が降ります。注意してください。	EK+01707		搬送機が動きます。	EK+01780		品質チェックをおこなってください。	EK+01915
	荷物が、到着しました。	EK+01708		搬送機が下降します。	EK+01781		品質チェックをお願いします。	EK+01916
	入荷作業を開始してください。	EK+01709		搬送機が上昇します。	EK+01782		品質のチェックをしてください。	EK+01917
	入庫終わりました。	EK+01710		搬送機が走行中です。注意してください。	EK+01783		品種切替えです。確認してください。	EK+01918
	入庫してください。	EK+01711		搬送コンベア、異常です。	EK+01784		品番を変えてください。	EK+01919
	入庫終了しました。	EK+01712		搬送設備異常です。	EK+01790		品番に誤りがあります。	EK+01920
	入庫中です。バックしてください。	EK+01713		搬送装置移動します。ご注意ください。	EK+01791		品目確認OKです。	EK+01921
	入庫伝票を貼ってください。	EK+01714		搬送ミスです。	EK+01793		ピン折れです。	EK+01922
	入庫表を貼ってください。	EK+01715		搬送ライン異常です。	EK+01794		ピンが折れました。	EK+01923
	入室禁止。	EK+01716		搬送ライン完了しました。	EK+01795	ふ	フードをおろしてください。	EK+01924
	入力(ニュウリョク)してください。	EK+01717		搬送ラインが故障しました。	EK+01796		フードを閉じてください。	EK+01925
ぬ	抜き取り検査をおこなってください。	EK+01718	は	搬送ラインの運転を開始します。	EK+01797		フードを開いてください。	EK+01926
	塗りムラ異常。	EK+01719		半田を補給してください。	EK+01798		フードが下降します。	EK+01927
ね				半田付け不良です。	EK+01799		ファンが異常です。	EK+01928
				反転を開始します。	EK+01800		ファンが停止しています。	EK+01929
				反転しますのでご注意ください。	EK+01801		ファン設備が故障です。	EK+01930
				搬入異常です。	EK+01805		フィーターが動きます。ご注意ください。	EK+01931
				搬入可能。	EK+01806		フィルター異常。	EK+01932
				搬入部異常です。	EK+01807		フィルターを交換してください。	EK+01933
				搬入、安全ストッパーが作動していません。	NN+05192		フィルターを清掃してください。	EK+01934
				搬入、搬出、安全ストッパーが作動していません。	NN+05194		フィルム異常です。	EK+01935
				反応異常です。	EK+01808		フィルムが切れました。	EK+01936
				バーナーが異常です。	EK+01811		フィルムが無くなりました。	EK+01937
				バックリングを交換してください。	EK+01815		フィルム切れです。	EK+01938
				バンド送り異常です。	EK+01824		フィルム終了です。	EK+01939
				バンドを交換してください。	EK+01825		フィルム切断です。	EK+01940
				パターン切り換え完了しました。	EK+01828		フィルム接着不良。	EK+01941
				パット補充してください。	EK+01829		フェルト異常です。	EK+01942
				パネル異常。	EK+01831		吹き付けロボットが前進します。	EK+01948
				パネルが下降します。	EK+01832		吹き付けロボットがバックします。	EK+01949
				パネルが作業中です。	EK+01833		服装を点検してください。	EK+01950
の				パネル位置修正。	EK+01834		不合格です。	EK+01951
				パネルを確認してください。	EK+01835		不正使用です。	EK+01953
				パネルを交換してください。	EK+01836		フタが閉じています。	ZZ+20400
				パネルを正しくセットしてください。	EK+01837		フタ駆動異常です。	ZZ+20395
				パネルを取り出してください。	EK+01838		フタを補給してください。	EK+01954
				パネルを搬出します。	EK+01839		フタがかぶさりません。	EK+01955
				パネルを補給してください。	EK+01840		フタが閉まります。	EK+01956
				パネル回収完了しました。	EK+01841		フタが開まります。注意してください。	EK+01957
				パネルが出ます。	EK+01842		フタが開きます。注意してください。	EK+01958
				パネルがなくなりました。補充願います。	EK+01843		フタを返してください。	EK+01959
				パネルが不足しています。	EK+01844		付着発生です。	EK+01960
				パネルが不足しています。補給してください。	EK+01845		付着発生です。検品してください。	EK+01961
				パネルが満ばいです。交換してください。	EK+01846		フックが下がります。ご注意ください。	EK+01962
				パネルが満ばいになりました。	EK+01847		不良が発生しました。	EK+01964
				パネル供給を開始してください。	EK+01848		不良ケースが発生しました。	EK+01965
				パネル供給を停止してください。	EK+01849		不良シート確認。	EK+01966
				パネル交換致します。	EK+01850		不良シュートに流してください。	EK+01967
				パネル搬出してください。	EK+01851		不良です。	EK+01968
は				パネル、搬送します。	EK+01852		不良排出異常です。	EK+01969
				パネル不足です。	EK+01853		不良発生。すぐ処置してください。	EK+01970
				パワー不足です。	EK+01854		不良発生です。ラインを止めてください。	EK+01971
							不良品です。	EK+01972
							不良ワークです。赤箱(アカバコ)に入れ	EK+01973
							てください。	
							フルワーク。	NN+02742
							ブレーキ電源。	TN+00513
							フレームが開まります。ご注意ください。	EK+01974
							フレームが開きます。ご注意ください。	EK+01975
							フロッピー異常点検してください。	EK+01976
							ブームを降ろしてください。	EK+01977
							ブームが上がっています。	EK+01978
							ブームが上がっています。収納されてい	EK+01979
							ません。	
							ブームが上がっています。収納してください。	EK+01980
							ブームが上がります。	EK+01981
							ブームが下がります。	EK+01982
							ブームが縮みます。	EK+01983
ひ							ブームが伸びます。	EK+01984
							ブームは下がりません。ブームを縮めてく	EK+01985
							ださい。	
							ブームは伸びません。ブームを上げてくだ	EK+01986
							さい。	
							部品異常が発生しました。	EK+01987

	メッセージ内容	No.		メッセージ内容	No.		メッセージ内容	No.
ふ	部品をセットしてください。	EK+01988	ほ	本(ホン)ラインにもどります。	EK+02084	み	南に動きます。	FN+03211
	部品をチェックしてください。	EK+01989		ボイラー圧力異常。	EK+02085			
	部品がありません。チェックしてください。	EK+01990		ボイラー異常。	EK+02086			
	♪ 部品が不足しています。	EK+01991		ボイラー異常です。点検してください。	EK+02087		メイン組立ライン起動します。注意してく	EK+02211
	部品切れが発生しました。	EK+01992		♪ ボイラーが異常です。	EK+02088		メイン搬送が停止しています。	EK+02212
	ブレーカーが切れています。	EK+01993		ボイラー停止です。	EK+02089		メインラインが停止しました。	EK+02213
	ブレーカーが切れました。	EK+01994		ボイラー電源異常。	EK+02090		メタンガスが発生しました。	EK+02214
	ブレーカーが切れました。点検してくださ	EK+01995		ボイラーの圧力が低下しています。	EK+02091		避難してください。	
	い。			防塵のためエアシャワーを浴びてください。	EK+02092		メッキ槽液面異常です。	EK+02215
	ブレーキ異常です。	EK+01996		ボタンを押してください。	EK+02094		メッキ槽温度異常です。	EK+02216
	ブレーキ液充てん完了しました。	EK+01997		ボルトを入れてください。	EK+02096		♪ メッキ不良です。	EK+02217
	ブレーキ液装置異常です。	EK+01998		ボルトが欠品しています。	EK+02097	も		
	♪ ブレーキを解除します。	EK+01999		ボルトが不足しています。	EK+02098		モーター過負荷。	EK+02218
	♪ ブレーキを確認してください。	EK+02000		ボルト付けをおこなってください。	EK+02099		モーターが過負荷です。	EK+02219
	ブレーキペダルをいっばいに踏み込んで	EK+02001		ボンベ、ガス無しです。	EK+02100		モーターが過熱しました。	EK+02220
	ください。			ボンベ室ガスもれです。	EK+02101		♪ モーター故障です。	EK+02221
	分解異常。	EK+02002		ポンプを運転します。注意してください。	EK+02104		モーター停止です。	EK+02222
	分離機、異常。	EK+02003		♪ ポンプを点検してください。	EK+02105		もう一度カードを操作してください。	EK+02223
	分離機高速運転中です。	EK+02004		ポンプ稼働中です。	EK+02106		♪ もう一度セットしてください。	EK+02224
	分離機低速運転中です。	EK+02005		ポンプ過負荷です。	EK+02107		もう一度バーコードを読んでください。	EK+02227
	ブラコンを取ってください。	EK+02006		♪ ポンプが異常です。	EK+02108		もうしばらくお待ちください。	EK+02228
	ブラコンを補充してください。	EK+02007		ポンプが停止しました。	EK+02109		♪ 申し訳ありません。	EK+02229
	プラント装置異常です。	EK+02008		♪ ポンプ停止。	EK+02110		もうすぐ作業終了します。	EK+02231
	プリンター異常点検してください。	EK+02009		♪ ポンプの圧力が異常です。	EK+02111		♪ もうすぐ終了します。	EK+02234
	プレス異常です。	EK+02010					♪ もうすぐ自動停止します。	EK+02235
	♪ プレス動きます。	EK+02011	ま	マーク合わせ不良です。	EK+02112		もう少しです。	EK+02236
	プレスが異常です。	EK+02012		マーク異常です。	EK+02113		目視検査をしてください。	EK+02237
	プレス工程異常です。	EK+02013		マーク温度、高すぎです。	EK+02114		持ち込み券を入れてください。	EK+02238
	プレス自動運転異常です。	EK+02014		マーク検出異常です。	EK+02115		持ち出し券を入れてください。	EK+02239
	プレス段取り中です。	EK+02015		マーク検出不良。	EK+02116		♪ 元の位置に復帰してください。	EK+02240
へ				マーク検出不良修正してください。	EK+02117		漏れ検査してください。	EK+02241
	ヘアーネットを使用してください。	EK+02018		♪ 枚数オーバーです。	EK+02118		漏れてますよ。	EK+02242
	ヘッド圧力異常です。	EK+02019		♪ 枚数不足です。	EK+02119	り		
	ヘッド高さ異常です。	EK+02020		♪ 前工程起動ボタン押してください。	EK+02122		離席作動。	TN+00510
	返却紙幣をお取りください。	EK+02025		♪ 前ライン停止しています。	EK+02125		離席作動します。	NN+05386
	♪ 返却ライン、満ばいです。	EK+02026		♪ 巻取り異常です。	EK+02126		リフトが下降します。リフトが完全に停止	NN+04832
	♪ 別工程トラブルです。	EK+02027		♪ 巻取り完了しました。	EK+02127		するまでエンジンを始動しないでください。	
	ベルト張力、異常です。	EK+02029		♪ 巻取り部異常です。	EK+02128		リフト下降オーバーラン異常です。	ZZ+20396
	♪ ペーパーを補給してください。	EK+02030		すぐ点検してください。			リフトが走行します。	NN+01894
	♪ ペーパーが詰まっています。	EK+02031		巻取りホイスを退避してください。	EK+02129		リフト駆動異常です。	ZZ+20394
	♪ ペーパーが無くなっています。	EK+02032		巻取りホビンありません。	EK+02130		リフト上昇オーバーラン異常です。	ZZ+20397
	ベレットがありません。	EK+02033		巻取り満量です。	EK+02131	や		
	ベレットが切れました。補給してください。	EK+02034		♪ 巻取りモーター異常です。	EK+02132		夜間運転に入りました。	EK+02243
	ベレット切れです。	EK+02035		マグネット異常です。	EK+02133			
	ベレット切れ。補給してください。	EK+02036		増し締(ジ)め完了しました。	EK+02134			
ほ				マシン異常停止です。	EK+02135			
	保安設備の電源を確認してください。	EK+02037		マシン異常です。	EK+02136			
	♪ ホイスを準備してください。	EK+02038		♪ マシンが異常です。	EK+02137		♪ 油圧が上がりました。	EK+02246
	♪ ホイスを退避してください。	EK+02039		♪ マシンが動きます。	EK+02138		♪ 油圧が異常です。	EK+02247
	♪ ホイスが異常です。	EK+02040		♪ マシンが動きます。注意してください。	EK+02139		♪ 油圧が下がりました。	EK+02248
	ホイスが下降します。	EK+02041		マシンが走行中です。注意してください。	EK+02140		♪ 油圧の供給を始めます。	EK+02249
	ホイスが上昇します。	EK+02042		マシンが近づきます。注意してください。	EK+02141		油圧ポンプ異常です。	EK+02250
	ホイスが走行します。ご注意ください。	EK+02043		マシントラブル発生点検してください。	EK+02142		油圧ポンプ運転異常です。	EK+02251
	ホイスが通過します。ご注意ください。	EK+02044		まだ設定温度になっていません。	EK+02143		油圧ポンプ起動しました。	EK+02252
	ホイス作業中です。頭上にご注意くだ	EK+02045		まだ適正温度になっていません。	EK+02144		油圧ポンプ故障。	EK+02253
	さい。			まもなく受入れ終了します。	EK+02146		♪ タレの時間です。	EK+02254
	ホイス昇降中頭上にご注意ください。	EK+02046		まもなくクレーンが通過します。	EK+02149		油温異常。	EK+02255
	♪ ホイス使用中です。ご注意ください。	EK+02047		まもなく作業が終了します。	EK+02150		油温を測定してください。	EK+02256
	方向転換します。	EK+02048		まもなく終了停止します。	EK+02155		油温が上昇しました。	EK+02257
	包装紙が切れました。	EK+02052		♪ まもなく、生産予定数です。段取り替え	EK+02156		指先に注意してください。	EK+02260
	包装紙が減少しました。	EK+02053		の、準備をしてください。			指差(ユビサン)確認を励行しましょう。	EK+02261
	♪ 包装機トラブルです。	EK+02054		まもなくロットが終了します。	EK+02164		指差確認してください。	EK+02262
	包装機トラブル発生。点検してください。	EK+02055		♪ 満ばい! ケースを取りにきてください。	EK+02167		指差呼称を励行しましょう。	EK+02263
	♪ 補給してください。	EK+02056		満ばい、台車を取ってください。	EK+02168		指差呼称で安全確認をしてください。	EK+02264
	保守操作ができます。	EK+02060		♪ 満ばいです。	EK+02169		♪ 油量を確認してください。	EK+02265
	♪ ホットメルト異常です。	EK+02061	み	満巻(マンマ)きです。	EK+02170	よ		
	ホットメルトを供給してください。	EK+02062		♪ 満巻きになりました。	EK+02171		♪ 溶解工程異常発生。	EK+02266
	ホットメルトを補充してください。	EK+02063		♪ 満巻きになります。	EK+02172		溶解炉異常。	EK+02267
	ホッパー液面低下です。	EK+02064		マーク合わせ不良です。			容器を交換してください。	EK+02268
	ホッパーが空になりました。	EK+02065					♪ 容器を取り出してください。	EK+02269
	ホッパーが空になります。	EK+02066		未加工品です。	EK+02173		容器が少量です。補充してください。	EK+02270
	ホッパーが閉まります。	EK+02067		ミキサー異常です。	EK+02174		容器不足(フソク)。	EK+02271
	ホッパーが開きます。	EK+02068		ミキサーゲートが異常です。	EK+02175		熔接完了しました。	EK+02272
	ホッパー内部を再確認してください。	EK+02069		右旋回中。	ON+05839		♪ 熔接不良です。	EK+02273
	ホッパーに原料を供給してください。	EK+02070		未検査品です。	EK+02190		♪ 熔接棒を交換してください。	EK+02274
	ホッパーに原料が入っていません。	EK+02071		♪ 水洗い工程異常です。	EK+02191		♪ 容量オーバーです。	EK+02275
	ホルダーを補給してください。	EK+02072		♪ 水計量中です。	EK+02192		♪ 予定加工数を完了しました。	EK+02276
	本日もご安全に!	EK+02080		水もれです。点検してください。	EK+02193		予定数完了しました。	EK+02277
	♪ 本体異常点検してください。	EK+02081		♪ 水もれ発生!	EK+02194		呼び出しがかりました。	EK+02278
	♪ 本体異常です。	EK+02082		未登録品です。	EK+02195		呼び出しです。	EK+02279
	本体過負荷です。点検してください。	EK+02083		南に移動します。	ON+02114			

	メッセージ内容	No.		メッセージ内容	No.		メッセージ内容	No.
よ	呼び出しボタンを押してください。	EK+02280	れ	冷暖房装置が異常です。	EK+02358	わ	♪ ワーク締付不良です。	EK+02441
	読み取り確認してください。	EK+02281		冷凍機、異常。	EK+02359		ワークセット異常です。	EK+02442
	♪ 読み取り不良です。	EK+02282		冷凍機異常です。点検してください。	EK+02360		ワークセットしてください。	EK+02443
ら				♪ 冷凍機が異常です。	EK+02361		ワーク取り出し不良。	EK+02444
	ライトが消えています。	EK+02284		冷凍庫温度異常です。	EK+02362		ワーク取りわすれです。	EK+02445
	♪ ライトがついています。	EK+02285		点検してください。			♪ ワーク排出完了しました。	EK+02446
ろ	♪ ライン異常。	EK+02286		冷凍庫内トラブルです。	EK+02363		ワーク搬出できません。	EK+02447
	♪ ライン動きます。	EK+02287		冷凍庫満ばいです。	EK+02364		ワイヤー異常です。	EK+02448
	♪ ラインを点検してください。	EK+02288		供給を終了してください。			♪ ワイヤーが切れました。	EK+02449
り	♪ ラインが異常です。	EK+02289		♪ 冷房装置が不良です。	EK+02365		ワイヤー残量少くなりました。	EK+02450
	ラインが動きます。注意してください。	EK+02290		レベル異常です。	EK+02373		♪ ワッシャーがありません。	EK+02453
	♪ ライン起動します。	EK+02291		♪ レベルを確認してください。	EK+02374		ワニス供給完了、確認してください。	EK+02454
る	ライン事故停止。	EK+02292		レベル出し完了しました。	EK+02375	車 載 ・ 交 通	ワニスタンクを交換してください。	EK+02455
	♪ ラインスタートします。	EK+02293		レベル低下しています。	EK+02376			
	ラインストップ。	EK+02294		連続不良です。	EK+02377			
り	♪ ライン設備故障です。	EK+02295		連動運転起動します。	EK+02378			
	ライン停止しました。	EK+02296	ろ					
	♪ ライン停止します。	EK+02297		ローターが下降します。	EK+02379	あ	赤信号です。停止してしばらくお待ちください。	EK+00004
り	♪ ライントラブルです。	EK+02298		ローターが旋回します。	EK+02380		♪ 足もとにご注意ください。	EK+00009
	♪ ライン非常停止します。	EK+02299		ローラーが逆回転しています。	EK+02381		足もとに注意してお乗りください。	EK+00010
	♪ ラベル異常です。	EK+02300		ローラーの回転が異常です。	EK+02382	い	♪ 安全運転をしてください。	EK+00035
り	ラベルを入れてください。	EK+02301		ロール回転不良です。	EK+02383		♪ 安全運転をしましょう。	EK+00036
	♪ ラベルを確認してください。	EK+02302		♪ ロールかしめ不良です。	EK+02384		安全を確認後、運転してください。	EK+00037
	♪ ラベルを交換してください。	EK+02303		♪ ロールが回転しています。	EK+02385	う	♪ アンテナを納めてください。	EK+00061
り	ラベル欠品。	EK+02304		漏水(ロウスイ)発生。	EK+02386		アンテナを降ろしてください。	EK+00062
	ラベル終了です。補充してください。	EK+02305		漏電が発生しました。	EK+02387		アンテナを格納し、ドアをロックしてください。	EK+00063
り	ラベル不良です。	EK+02306		漏電です。	EK+02388	え	♪ アンテナを下げてください。	EK+00064
	ランナー取り出しミスです。	EK+02307		♪ 漏電です。ご注意ください。	EK+02389		アンテナを下げ、窓を閉めてください。	EK+00065
	ランプがつくまで扉を開(ア)けてください。	EK+02308		漏電です。点検してください。	EK+02390	お	アンテナ、サイドミラーを格納してください。	EK+00066
り	♪ ランプがつくまで扉を開けないでください。	EK+02309		♪ 露点、異常です。	EK+02391			
	ランプが点滅している方へお入りください。	EK+02310		ロックを確認してください。	EK+02392	か		
	♪ ランプ切(ギ)れです。	EK+02311		♪ ロック確認してください。	EK+02393			
り	♪ ランプの照度を確認ください。	EK+02312		ロックスイッチを解除してください。	EK+02394	い	行先を確認してください。	EK+00067
	ランプの点灯を確認してください。	EK+02313		ロックになりました。	EK+02395		行先票をお取りください。	EK+00068
				ロック不良です。	EK+02396		♪ 行先ボタンを押してください。	EK+00069
り				ロットエンドです。	EK+02397	う	♪ 移動を始めます。	EK+00100
				ロット完了しました。	EK+02398		移動します。	EK+00101
				ロットが変更になります。	EK+02399		移動終了。	EK+00102
り				ロット切替え中です。	EK+02400	え	♪ 移動中です。	EK+00103
				ロット変更です。	EK+02401		今から散水します。	EK+00107
				炉の温度が、上昇しています。	EK+02402	お	インプットミスのため動作不能です。	EK+00130
り				ロボット異常です。	EK+02403			
	♪ リード線長さが不良です。	EK+02317		♪ ロボットが異常です。	EK+02404		♪ ウイングが上がっています。	EK+00131
	チェック願います。			♪ ロボットが動きます。	EK+02405	え	ウイングがひらいています。	EK+00132
り	♪ リールを交換してください。	EK+02318		♪ ロボットが動きます。注意してください。	EK+02406		右折します。	EK+00145
	♪ リセットスイッチを入れてください。	EK+02319		ロボットが後退します。	EK+02407	え	♪ エンジンを切ってください。	EK+00199
	リセットボタンを押してください。	EK+02320		♪ ロボットがスタートします。	EK+02408		エンジンを止め、サイドブレーキを引いてください。	EK+00200
り	リフターを上昇させてください。	EK+02321		ロボットが前進します。	EK+02409	え	♪ エンジンを止めてください。	EK+00201
	リフターが下降します。	EK+02322		ロボットが停止しました。	EK+02410		エンジンが異常です。点検してください。	EK+00202
	リフターが上昇します。	EK+02323		チェックしてください。		お		
り	リフター上昇中作業禁止です。	EK+02324		♪ ロボットが停止します。	EK+02411		オーバーヒートしました。スイッチを切ってください。	EK+00205
	♪ リフトが上がります。	EK+02325		♪ ロボットが止まります。	EK+02412		♪ オーバーヒートです。	EK+00206
	♪ リフトが動きます。ご注意ください。	EK+02326	わ	♪ ロボットが作動中です。ご注意ください。	EK+02413	お	♪ オーバーヒートに注意してください。	EK+00207
り	♪ リフトが下降します。	EK+02327		♪ ロボット走行中。	EK+02414		♪ オーバーランしました。	EK+00208
	♪ リフトが下がります。	EK+02328		ロボットトラブル発生。点検してください。	EK+02415		♪ オーバーランです。	EK+00209
	♪ リフトが作動中です。	EK+02329		♪ ロボットに近づかないでください。	EK+02416	え	横断歩道は正しく渡りましょう。	EK+00222
り	♪ リフトが上昇します。	EK+02330		♪ ロボットの運転を開始します。	EK+02417		お降りの方は早めにボタンを押してください。	EK+00224
	♪ リフトが出ます。注意してください。	EK+02331		ロボットの作業半径内に立入らないでください。	EK+02418		お降りの際、足元に注意してください。	EK+00225
	♪ リフトが到着致しました。	EK+02332	わ	♪ ロボット非常停止します。	EK+02419	お	お車を前進させてください。	EK+00236
り	扉を開けてください。			路面清掃中です。道路上の車を移動してください。	EK+02422		♪ お子様の手をつないでお乗りください。	EK+00238
	♪ リフトが到着、扉を開けてください。	EK+02333					お子様の乗り降りは注意してください。	EK+00239
	♪ リベットがありません。	EK+02334	わ			か	♪ 押ボタンを押し、信号機が青になってから渡ってください。	EK+00245
り	リベットが抜けています。	EK+02335		♪ ワーク位置を直してください。	EK+02423		お進みください。	EK+00249
	確認してください。			♪ ワーク位置が異常です。	EK+02424		♪ お待たせいたしました。	EK+00266
	リベット欠品です。チェックしてください。	EK+02336		ワークオーバーです。	EK+02425	え	アンテナを下げてお進みください。	
り	♪ リボンを交換してください。	EK+02337		ワークオーバーラン停止です。	EK+02426		♪ お待たせしました。注意してお進みください。	EK+00267
	♪ リボン起動します。	EK+02338		ワーク、オーバーランです。	EK+02427	え		
	利用券をお取りください。	EK+02343	わ	ワークを供給してください。	EK+02428			
り	リンク異常です。	EK+02344		♪ ワークを交換してください。	EK+02429	え		
	冷却開始。	EK+02345		♪ ワークをセットしてください。	EK+02430			
	♪ 冷却機が起動します。	EK+02346	わ	ワークをセットしなおしてください。	EK+02431	え		
り	冷却系が異常です。	EK+02347		♪ ワークを取外してください。	EK+02432			
	冷却工程異常です。	EK+02348		ワークを入庫してください。	EK+02433	え		
	冷却終了。	EK+02349	わ	♪ ワークを反転してください。	EK+02434			
り	♪ 冷却水が低下しました。	EK+02350		ワークが異常です。	EK+02435	え		
	冷却水の圧力が低下しました。	EK+02351		♪ ワークが金型からはずれません。	EK+02436	え		
	冷却水ポンプ故障。	EK+02352	わ	ワークが金型から離脱不能。	EK+02437	え		
り	♪ 冷却水量を確認してください。	EK+02353		ワークが変わります。セットしてください。	EK+02438	え		
	♪ 冷却装置が不良です。	EK+02354		ワークが不足しています。	EK+02439	え		
	♪ 冷却ファントラブルです。	EK+02355	わ	ワーク切れです。	EK+02440	え		
り	冷却ポンプが異常です。	EK+02356				え		
	冷蔵庫温度異常です。	EK+02357				え		
	点検してください。					え		

メッセージ内容			No.	メッセージ内容			No.	メッセージ内容			No.		
か	ガソリンの残りは少ししかありません。		EK+00428	さ	サイドブレーキ、 ドアロックを確認してください。		EK+00815	た	高さ制限オーバーで駐車できません。		EK+01304		
	ガソリンポンプを開(ア)けてください。		EK+00429		サイレンを鳴らしてください。		EK+00816		♪ 只今車イスリフト作動中です。 大変ご迷惑をおかけします。		EK+01318		
	ガソリンポンプを開めてください。		EK+00430		左折します。		EK+00834		只今、交通安全週間実施中です。		EK+01321		
き	♪ 黄色い線の内側にお乗りください。		EK+00436	♪ 散水異常です。		EK+00844	只今、交通規制中です。 ご協力願います。		EK+01322				
	黄色い線までおさがりください。		EK+00437	散水します。ご注意ください。		EK+00845	只今、車両が通過中です。		EK+01327				
	気をつけてお降りください。		EK+00438	散水車が通ります。ご注意ください。		EK+00846	♪ 只今手動走行中です。		EK+01330				
	危険ですから横断しないでください。		EK+00451	市バスをご利用いただき ありがとうございました。		EK+00908	只今、渋滞中です。 しばらくお待ちください。		EK+01333				
	危険ですから横断にはご注意ください。		EK+00452	車間距離をあげて、運転してください。		EK+00916	只今、除雪作業中です。 前をあげてください。		EK+01334				
	♪ 危険! バックしないでください。		EK+00460	車両が動きます。ご注意ください。		EK+00919	只今満車です。しばらくお待ちください。		EK+01349				
	♪ きめられた通路を歩きましょう。		EK+00471	♪ 車体が傾斜しています。		EK+00920	♪ 只今満車です。 第2駐車場をご利用ください。		EK+01350				
	救急車が通ります。 進路をあげてください。		EK+00476	♪ 車内禁煙にご協力ください。		EK+00931	只今満車です。 停止ラインまでバックしてください。		EK+01351				
	救急車が通ります。左に寄ってください。		EK+00477	♪ 車内は禁煙です。		EK+00932	只今より散水致します。 付近の人は注意してください。		EK+01358				
	救急車が通ります。前の車は左に寄って ください。		EK+00478	車両を、前進してください。		EK+00933	只今より散水します。退避してください。		EK+01359				
	救急車が通ります。道をあげてください。		EK+00479	車両を、停止してください。		EK+00934	只今リフトを呼び出しています。 しばらくお待ちください。		EK+01364				
	救急車が左に曲がります。		EK+00480	♪ 車両が近づいています。		EK+00935	タワークレーンが動きます。 作業半径に入らないでください。		EK+01372				
	救急車が右に曲がります。		EK+00481	車両が通過するまで、しばらくお待ちく ださい。		EK+00936	台車を供給します。		EK+01389				
	給油完了しました。 ありがとうございました。		EK+00492	車両が出入りしますので、 通行にご注意ください。		EK+00937	台車をセッティングしてください。		EK+01390				
	♪ 給油機トラブルです。		EK+00493	車両進入します。		EK+00938	台車を搬送します。		EK+01391				
	給油してください。		EK+00494	終点です。足元にご注意ください。		EK+00944	台車を返却します。		EK+01392				
	今日も一日安全に運転してください。		EK+00505	出庫終わりました。		EK+00949	台車がありません。		EK+01393				
	緊急自動車を通ります。左に寄ってください。		EK+00520	出庫中です。停止ラインで停止してください。		EK+00950	台車が移動します。注意してください。		EK+01394				
	緊急自動車を通ります。道をあげてください。		EK+00521	出庫してください。		EK+00951	台車が移動中です。退避してください。		EK+01395				
	緊急車両が出動します。注意してください。		EK+00522	♪ 衝突防止が働きました。		EK+00962	台車が動きます。ご注意ください。		EK+01396				
	緊急走行中です。前をあげてください。		EK+00523	消防車が通ります。道をあげてください。		EK+00963	台車が動きます。ご注意ください。		EK+01397				
	く	♪ 下り列車が来ます。		EK+00539	♪ 信号が変わりました。 一時停止してください。		EK+00989	台車が回転します。注意してください。		EK+01398			
		下り列車が到着します。ご注意ください。		EK+00540	進入します。ご注意ください。		EK+00992	台車が後退します。		EK+01399			
車を出庫(シュッコ)させてください。		EK+00551	事故処理中です。注意してください。		EK+01003	台車が昇降します。		EK+01400					
車を定位置に止め、エンジンを切ってください。		EK+00552	事故処理中です。前をあげてください。		EK+01004	台車が上下します。 足元にご注意ください。		EK+01402					
車が出庫します。ご注意ください。		EK+00553	事故で渋滞しています。ご注意ください。		EK+01005	台車が接近します。ご注意ください。		EK+01403					
車が近づきます。ご注意ください。		EK+00554	事故です。緊急手配してください。		EK+01006	台車が走行中です。ご注意ください。		EK+01404					
車が出入りします。ご注意ください。		EK+00555	事故のため渋滞しています。迂回してく ださい。		EK+01007	♪ 台車が出ます。注意してください。		EK+01405					
♪ 車が出てきます。		EK+00556	事故のため電車が遅れています。お急 ぎのところ恐れいますが、今しばらくお 待ちください。		EK+01008	台車が出ます。注意してください。		EK+01406					
車が出ます。ご注意ください。		EK+00557	事故発生すぐ来てください。		EK+01009	台車が満ばいです。		EK+01407					
車を通ります。ご注意ください。		EK+00558	渋滞中です。		EK+01047	台車数を設定してください。		EK+01408					
♪ 車が入ってきます。		EK+00559	♪ 乗車位置へお進みください。		EK+01078	台車走行中、ご注意ください。		EK+01409					
車にご注意ください。		EK+00560	♪ 乗車位置までお進みください。		EK+01079	台車の移動が完了しました。		EK+01410					
♪ 車のエンジンを止めてください。		EK+00561	♪ 徐行中です。		EK+01083	台車の移動ができていません。		EK+01411					
車のキーを、お忘れなく。		EK+00562	除雪車が動きます。ご注意ください。		EK+01085	台車の高さ異常です。		EK+01412					
車の出入りにご注意ください。		EK+00563	除雪車が作業中です。ご注意ください。		EK+01086	ダンプの荷台を降ろしてください。		EK+01420					
け	軽油を給油します。		EK+00598	除雪車が走行中です。ご注意ください。		EK+01087	ダンプの荷台を水平にしてください。		EK+01421				
				除雪車が通ります。ご注意ください。		EK+01088	ダンプの荷台が上がっています。		EK+01422				
				♪ 少し後ろへ下がってください。		EK+01122	ダンプの荷台が傾いています。		EK+01423				
				少しバックしてください。		EK+01123							
	こ	交差点に進入します。注意してください。		EK+00675	す	スピードオーバーです。ご注意ください。		EK+01145	ち	注意して運転してください。		EK+01444	
		♪ 後退してください。		EK+00679		スピードオーバーです。停車しなさい。		EK+01146		駐車違反です。		EK+01446	
		後退します。ご注意ください。		EK+00680		スピードの出すぎ、 無理な運転はやめましょう。		EK+01147		駐車禁止です。すみやかに移動してください。		EK+01447	
		♪ 後退ボタンを押してください。		EK+00681						♪ 駐車券をお取りください。		EK+01448	
		後方を確認してドアを開けください。		EK+00694						駐車券を係員にお渡しください。		EK+01449	
		ここは駐車禁止です。通行の妨げにな ります。至急車を移動してください。		EK+00698						駐車券、通行料金をお入れください。		EK+01450	
		♪ この車は駐車できません。		EK+00709						駐車券は必ずお持ちください。		EK+01451	
		この道路は駐車禁止です。すぐ移動し てください。		EK+00711						駐車場入口につき駐車は遠慮してくだ さい。		EK+01452	
		この道路は通行止めです。迂回してく ださい。		EK+00712						♪ 駐車場から車が出てきますのでし ばらくお待ちください。		EK+01453	
		♪ この場所には消火栓があります。 駐車はご遠慮ください。		EK+00713						♪ 駐車はご遠慮ください。		EK+01454	
		♪ この場所には消火栓がありますので 車を止めないでください。		EK+00714						駐車ブレーキ未開放。		TN+00515	
		♪ この場所は駐車できません。		EK+00716		せ	セーフティブレーキ。			TN+00514			
		♪ これであなたのお車を完全に お預かりいたしました。		EK+00719			♪ 前進してください。			EK+01229			
		♪ ご乗車ありがとうございました。		EK+00789			前進します。ご注意ください。			EK+01230			
		♪ ご乗車ありがとうございました。		EK+00790			♪ 前進ボタンを押してください。			EK+01231			
	♪ ゴミ収集車が参りました。		EK+00794	前輪がベルトに乗ったら、前輪ブレー キをかけてください。			ZZ+00179						
	そ												
た													
さ	最低地上高検出装置が作動しました。 動かないで下さい。		TN+01026	た	♪ ターンテーブル異常が発生しました。		EK+01281	つ	♪ 通過可能です。安全運転でおなが いします。		EK+01462		
	♪ サイドブレーキをかけてください。		EK+00810		ターンテーブル回転中。		EK+01282		通過中です。**待機してください。(*は 1秒間の空白)		EK+01463		
	♪ サイドブレーキを引いてください。		EK+00811		ターンテーブル回転中です。ご注意 ください。		EK+01283		♪ 通行券を無くさないでください。		EK+01464		
	♪ サイドブレーキを引いてドアを確 実にロックしてください。アンテナも 下げてくだ さい。		EK+00812		♪ ターンテーブルが回転します。		EK+01284		通行中です。ご注意ください。		EK+01465		
	♪ サイドブレーキを引き、アンテナ、 ドアミラ ーを確認してください。		EK+00813		♪ ターンテーブルが回ります。		EK+01285		♪ 次、停車します。		EK+01476		
	♪ サイドブレーキを引き、エンジ ンを切って ください。		EK+00814		ターンテーブル旋回中です。		EK+01286		積み上げ満ばい。		EK+01482		
					高さオーバー危険です。衝突します。		EK+01302		♪ 積み換えを始めます。		EK+01483		
					♪ 高さ制限オーバーです。		EK+01303		♪ 積み換えが終わりました。		EK+01484		
									♪ 積み換え中です。		EK+01485		
									♪ 積み込み停止しました。		EK+01486		
									♪ 積み込みます。ご注意ください。		EK+01487		
									詰め込みミスです。		EK+01488		
						</							

	メッセージ内容	No.		メッセージ内容	No.		メッセージ内容	No.
と	停止してサイドブレーキを引いてください。 アンテナを降ろしてドアをロックしてください。	EK+01506	ふ	踏み切りです。一旦停止してください。 ブレーキをかけながら、進んで下さい。	EK+01963 TN+00396	ゆ	輸送が完了しました。 ゆっくり前進してください。	EK+02258 EK+02259
	停車したら、サイドブレーキを引いて エンジンをストップしてください。	EK+01510						
	♪ 停止ラインまで進んでください。	EK+01511						
	♪ 電車が到着しました。	EK+01555		♪ ヘッドライトがついていません。	EK+02021			
	♪ 電車が発進します。	EK+01556		♪ ヘッドランプを点灯してください。	EK+02022		列車が来ました。踏切から出てください。	EK+02369
	♪ 電車接近中につき注意。	EK+01557		ヘルメット、シートベルトをしましょう。	EK+02024		列車が来ました。踏切に入らないでください。	EK+02370
				ベルが鳴ってから発車してください。	EK+02028		列車が走行中です。ご注意ください。	EK+02371
							列車が通過します。ご注意ください。	EK+02372
							路面清掃中です。ご注意ください。	EK+02420
							路面清掃中です。ご注意ください。	EK+02421
の	扉が開(ヒラ)きます。 車を入れてください。	EK+01606	ほ	歩行者が横断中です。しばらくお待ちく ださい。	EK+02057	れ		
	扉が開(ヒラ)きます。 車を出庫させてください。	EK+01607		歩行者、自転車に注意しましょう。	EK+02058			
	トラックが出入ります。ご注意ください。	EK+01611		歩行者にご注意ください。	EK+02059			
	トラックが到着しました。	EK+01612		ボタンを押して駐車券をお取りください。	EK+02095			
	トラック・スケールが違います。	EK+01613		ポイントが切り換わります。ご注意ください。	EK+02102			
	トラック・スケールに乗り直してください。	EK+01614		ポイント切り換え不良です。	EK+02103			
	トラック搬入中です。ご注意ください。	EK+01615						
	♪ ドアミラーをたたんでください。	EK+01660						
	道路作業中です。ご注意ください。	EK+01670						
	道路点検中です。ご注意ください。	EK+01671						
は	♪ 上り列車が来ます。	EK+01736	ま	まもなく降り口です。足元に注意してお 降りください。	EK+02147	あ	上がります。ご注意ください。	EK+00005
	上り列車が到着します。ご注意ください。	EK+01737		まもなく降り場です。足元にご注意ください。	EK+02148		空缶回収にご協力ありがとうございます。	EK+00006
				まもなく終点です。足もとに注意してお降 りください。	EK+02151		開けてください。	EK+00007
				まもなく終点です。徐行してください。	EK+02152		あと少しです。	EK+00021
				まもなく終点です。セーフティバーを上げ てください。	EK+02153		あなたが最後です。	EK+00022
				まもなく停止します。	EK+02157		あなたが最終退館者です。ご苦勞様でした。	EK+00023
	♪ 白線内に駐車してください。	EK+01755		♪ まもなく電車が到着します。	EK+02158		あなたが最初です。	EK+00024
	♪ 白線の内側でお待ちください。	EK+01756		♪ まもなく電車がまいります。	EK+02159		あなたが本日の最終退館者です。	EK+00025
	♪ 白線の内側へおさがりください。	EK+01757		♪ まもなく発車します。お乗りください。	EK+02160		警戒設備をセットしてお帰りください。	EK+00026
	♪ 発車いたします。	EK+01761		♪ まもなく発車します。ご注意ください。	EK+02161		あなたは、監視されています。	EK+00026
の	♪ 発車してください。	EK+01762	み	♪ まもなくバスが到着します。	EK+02162	い	危ないですからその場を離れてください。	EK+00027
	♪ 発車します。	EK+01763		♪ まもなく列車がまいります。危険ですから ホームの内側にさがってお待ちください。	EK+02163		危ないですから、チェーンに触らないでく ださい。	EK+00028
	♪ 搬送車を回送中です。	EK+01785		満員です。後からお乗りの方は降りてく ださい。	EK+02165		危ないので注意してください。	EK+00029
	搬送車が動きます。ご注意ください。	EK+01786		真中にお乗りください。	EK+02166		暗証番号で入力してください。	EK+00034
	搬送車が接近します。ご注意ください。	EK+01787						
	搬送車が走行中です。ご注意ください。	EK+01788						
	♪ 搬送車が通過します。停止してお待ちく ださい。	EK+01789						
	搬送台車異常です。	EK+01792						
	半ドアです。注意してください。	EK+01802						
	ハンドルを切ります。ご注意ください。	EK+01803						
は	♪ ハンドルが付いています。	EK+01804	む	右旋回注意。	EK+02176	う	♪ 上のスイッチを押してください。	EK+00135
	♪ バスが通ります。注意してください。	EK+01812		右旋回停止します。	EK+02177		受付の電話で担当までダイヤルしてください。	EK+00141
	バスがまもなく出発します。	EK+01813		♪ 右前方に障害物あり。	EK+02178		後ろに行ってください。	EK+00142
	♪ バスの前を横断しないでください。	EK+01814		♪ 右に回転します。	EK+02179	え		
	バックしてください。	EK+01816		♪ 右に屈折します。	EK+02180		エックス線照射します。	EK+00190
	バックします。	EK+01817		♪ 右に旋回します。	EK+02181		エックス線照射中、危険。	EK+00191
	バックします。ご注意ください。	EK+01818		右に曲がります。ご注意ください。	EK+02182		エックス線照射中です。立ち入らないで ください。	EK+00192
	バックします。ご注意ください。	EK+01818		右に寄ってください。	EK+02183			
	バッテリーカーが走行します。 ご注意ください。	EK+01819		右に寄ります。ご注意ください。	EK+02184			
	バッテリーカーが通過します。 待避してください。	EK+01820		右へ移動します。ご注意ください。	EK+02185			
	♪ バッテリー系統が異常です。	EK+01821		右へ走行します。ご注意ください。	EK+02186			
	♪ バッテリーの充電をしてください。	EK+01822		右へ曲がります。ご注意ください。	EK+02187	お	OKです。	EK+00203
ひ	ハトカーが通ります。道をあけてください。	EK+01830	や	右へ寄せてください。	EK+02188		オーバータイムです。	EK+00204
	♪ バンクです。	EK+01855		右方向に障害物あり。	EK+02189		大きな音がします。ご注意ください。	EK+00223
							お帰りの時には忘れずに終了ボタンを 押してください。	EK+00227
							お気をつけてお帰りください。	EK+00229
							♪ 起きてください。	EK+00230
							奥へ寄せてください。	EK+00233
							♪ お子様を通ります。	EK+00237
							♪ お好みのスイッチを押してください。	EK+00240
							♪ お好みのボタンを押してください。	EK+00241
							♪ 押ボタンを押してください。	EK+00246
ふ	左旋回注意。	EK+01881	も	♪ 無入車が通過中です。	EK+02202		♪ 押ボタン操作ができます。	EK+00247
	左旋回停止します。	EK+01882		無入車が走行中です。ご注意ください。	EK+02201		押し忘れです。もう一度押してください。	EK+00248
	♪ 左前方に障害物あり。	EK+01883		無入車が到着しました。	EK+02203		♪ お通りにください。	EK+00255
	♪ 左に回転します。	EK+01884		無入車が到着しました。材料を降ろして ください。	EK+02204		おとりください。ありがとうございます。	EK+00257
	♪ 左に屈折します。	EK+01885		無入車が到着しました。材料を積んでく ださい。	EK+02205		♪ お入りください。	EK+00258
	♪ 左に旋回します。	EK+01886		無入車が到着しました。荷物を降ろして ください。	EK+02206		♪ お昼です。食事にしましょう。	EK+00262
	左に曲がります。ご注意ください。	EK+01887		無入車が通ります。通路をあけてください。	EK+02207		♪ お風呂の水が溜まりました。	EK+00263
	左に寄ってください。	EK+01888		無入車の通行範囲に物を置かないでく ださい。	EK+02208		♪ お待たせいたしました。	EK+00264
	左に寄ります。ご注意ください。	EK+01889		無入車の通行範囲に物を置かないでく ださい。	EK+02208		♪ お待たせいたしました。足元に気をつけ てお入りください。	EK+00265
	左へ移動します。ご注意ください。	EK+01890		無入搬送車が走行中です。ご注意ください。	EK+02209		おまわりさんは、パトロール中です。	EK+00268
ふ	左へ走行します。ご注意ください。	EK+01891	や	無入搬送車停止しました。	EK+02210	か	お休み前にガスの元栓を確かめてください。	EK+00270
	左へ曲がります。ご注意ください。	EK+01892					♪ お湯が沸きました。	EK+00271
	左へ寄せてください。	EK+01893					♪ 終わりました。	EK+00276
	左方向に障害物あり。	EK+01894						
	人が通行中です。ご注意ください。	EK+01899						
	♪ 標識が上がっています。走行しないでく ださい。	EK+01905						
と	フォークリフトを後退してください。	EK+01943	も	もうすぐ降り場です。フードを開けてください。	EK+02230	か	カーテンをあけてください。	EK+00292
	フォークリフトを前進してください。	EK+01944		もうすぐ終点です。足元にご注意ください。	EK+02232		カードエラーです。正しく操作してください。	EK+00302
	フォークリフトが来ます。ご注意ください。	EK+01945		♪ もうすぐ終点です。セーフティバーを上げ てください。	EK+02233		♪ 会議中です。	EK+00314
	フォークリフトが走行中です。ご注意くだ さい。	EK+01946					♪ 開始しました。	EK+00315
	♪ フォークリフト走行中です。	EK+01947					開始します。	EK+00316
							回収箱が一杯です。	EK+00317
							回転します。注意してください。	EK+00318

公 共

	メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.			
か	回転中です。カバーを開めてください。	EK+00319	す	上昇ボタンを押してください。	EK+01081	ひ	一人ずつお通りください。	EK+01900	
	確認してください。	EK+00331		♪ 少し前へ出てください。	EK+01124				
	確認願います。	EK+00332		スタートしてください。	EK+01125	へ	部屋の空気が汚れています。	EK+02023	
	花粉が多いので花粉症の方はマスクをしてください。	EK+00382		スタートしました。	EK+01126		換気をしてください。		
	監督者の方、来てください。	EK+00401		スタートします。	EK+01127	ほ	放射線管理区域内立入り禁止です。	EK+02049	
	管理人に連絡してください。	EK+00402		スタンプを押してください。	EK+01130		♪ 放射線管理区域内です。	EK+02050	
	完了しました。	EK+00403		♪ スタンプの確認をしてください。	EK+01131		放射線モニタが異常です。	EK+02051	
	完了です。	EK+00404		♪ ステップが上がります。	EK+01136	ま	前に行ってください。	EK+02123	
	♪ 外出中です。	EK+00406		♪ ステップが下がります。	EK+01137		前へお進みください。	EK+02124	
	画面にタッチしてください。	EK+00432		♪ ステップが出ます。	EK+01138		間違いです。	EK+02145	
画面の指示を見てください。	EK+00433	♪ ステップには立たないでください。	EK+01139	よ	まもなく終了します。	EK+02154			
換気を行ってください。	ON+01992	すみません、手を貸してください。	EK+01151						
き	♪ キーを収納してください。	EK+00434	せ	清掃作業中です。ご注意ください。	EK+01173	り	了解しました。	EK+02339	
	♪ キーを取り出してください。	EK+00435		赤色灯が点灯しているか確認してください。	EK+01197		♪ 料金を入れてください。	EK+02340	
	♪ 休憩時間です。	EK+00482		接近中。注意。	EK+01198		♪ 料金をお入れください。	EK+02341	
	急用です。すぐ来てください。	EK+00495		♪ 節水にご協力ください。	EK+01202	わ	利用券を入れてください。	EK+02342	
	今日も一日ご安全に!	EK+00506		セフティーバーを降ろしてください。	EK+01213		忘れ物の無いよう、ご注意ください。	EK+02451	
	♪ 今日もう元気に体操しましょう。	EK+00507		♪ 全長がプラスです。	EK+01234		忘れ物はありませんか、お確かめください。	EK+02452	
	切り替わりました。	EK+00508		♪ 全長がマイナスです。	EK+01235				
	♪ 禁煙です。	EK+00511		そ	掃除をしましょう。	EK+01258			
	♪ 禁煙になっております。	EK+00512			♪ 掃除の時間です。	EK+01259			
					♪ 送電異常です。	EK+01264			
く	靴をぬいでおはしってください。	EK+00541	た	♪ ターンしてください。	EK+01280	い	♪ いらっしゃいませ。	EK+00108	
	クリアボタンを押し再度入力してください。	EK+00550		体温異常です。係員が来るまでこの場でお待ち下さい。	SN+01025		いらっしゃいませ。暗証番号をお押しください。	EK+00109	
				待機してください。	EK+01293		いらっしゃいませ。おこのみのスイッチを押ししてください。	EK+00110	
	計算中です。	EK+00591		♪ 待機中です。	EK+01294		♪ いらっしゃいませ。コインまたはカードで操作順にキーボタンを押してください。	EK+00111	
	計数機、異常です。	EK+00592		退社時には戸締りを点検しましょう。	EK+01295		いらっしゃいませ。新商品カタログです。ご自由にお持ち帰りください。	EK+00112	
	計測不能です。	EK+00593		大変ご苦勞様でした。	EK+01299		♪ いらっしゃいませ毎度ありがとうございます。	EK+00113	
	血液が不足しています。献血をお願いします。	EK+00609		助けてください。	EK+01305	う	♪ 上に参ります。	EK+00134	
	原因を調査してください。	EK+00637		只今受け付けました。しばらくお待ちください。	EK+01306		♪ 上へ参ります。	EK+00136	
	限界です。注意してください。	EK+00639		♪ 只今からX線撮影をおこないます。	EK+01313	え			
				危険ですから立ち入らないでください。			営業時間外ですので入らないでください。	EK+00175	
コースをお選びください。	EK+00663	只今トイレ内で緊急事態が発生致しました。お近くの駅係員へご連絡下さい。	TN+00682	エレベーターをご利用くださいませ。	EK+00194				
コース確認の上、スタートボタンを押してください。	EK+00664	只今より禁煙タイムに入ります。	EK+01356	エレベーターが上がります。	EK+00195				
光化学スモッグが発生しています。注意してください。	EK+00669	♪ タバコの火を消してください。	EK+01371	エレベーターが上がります。ご注意ください。	EK+00196				
♪ 行動半径内に立入らないでください。	EK+00692	♪ ダムの水を放水します。	EK+01413	エレベーター下がります。ご注意ください。	EK+00197				
♪ 合格です。	EK+00774	て			エレベーター作動異常です。係に連絡してください。		EK+00198		
ご確認ください。	EK+00778		♪ 定員オーバーです。	EK+01504	お	♪ お金がありません。	EK+00228		
♪ ご協力ください。	EK+00783		定期的に換気を行ってください。	ON+01993		お客様がおみえになりました。	EK+00231		
ご苦勞さまでした。	EK+00784		手を洗いましょう。	EK+01514		♪ お客様です。	EK+00232		
ご苦勞さまでした。お氣をつけてお帰りください。	EK+00785		手すりをお持ちください。	EK+01518		♪ おつりをお取りください。	EK+00253		
ご苦勞さまです。	EK+00786		♪ 手すりにおつかまりください。	EK+01519		♪ おつりが切れています。	EK+00254		
ご苦勞さまです。氣をつけてお降りください。	EK+00787		電話です。	EK+01566		お持ちの券では利用できません。	EK+00269		
♪ ご苦勞様です。作業中ご注意ください。	EK+00788		と			か	カードをお入れください。	EK+00303	
ご注意ください。	EK+00792			扉が閉まります。	EK+01595		♪ カードをお受け取りください。	EK+00304	
♪ ゴミを落としてください。	EK+00793	扉が閉まります。ご注意ください。		EK+01596	カードをお取りください。		EK+00305		
ゴミは係員に渡し、近づかないでください。	EK+00795	扉が閉まります。ご注意願います。		EK+01597	カードを確認してください。		EK+00306		
さ				扉が閉まりますのでご注意ください。	EK+01598		カードをセットしてください。	EK+00307	
	サーモカメラ異常です。	EK+03025		扉が動作します。注意してください。	EK+01600		カードを抜いてください。	EK+00308	
	サーモカメラが検知しました。	EK+03024		扉が開(ヒラ)いています。危険です。	EK+01601		♪ カードが識別できません。	EK+00309	
	再スタートしてください。	EK+00809		扉が開(ヒラ)いています。危険ですから開めてください。	EK+01602		カードが違います。カードを確認してください。	EK+00310	
	下がります。ご注意ください。	EK+00817		扉が開(ヒラ)きます。ご注意ください。	EK+01608		カードが違います。差し換えてください。	EK+00311	
	3時になりました。リラックス体操をしましょう。	EK+00843		ドアが開(ヒラ)いたらエレベーターから降りてください。	EK+01650		♪ カードは正しく投入してください。	EK+00312	
	サンダルをそろえてください。	EK+00849		どうぞお進みください。	EK+01662		カードまたはコインを入れてください。	EK+00313	
	3密をさけましょう。2m間隔を取りましょう。	TN+11597		どうぞお通りください。	EK+01663		係員をお呼びください。	EK+00324	
	不要不急の外出をやめましょう。			♪ どうぞ、ごゆっくりご覧ください。	EK+01664		係員がまいります。	EK+00325	
				どうぞ2階へおあがりください。	EK+01665		係員がまいりますので、しばらくお待ちください。	EK+00326	
し	至急来てください。	EK+00887	な			ね			
	下へ行きます。	EK+00901							
	室内の温度を確認してください。	EK+00905							
	指定位置まで進んでください。	EK+00906							
	♪ しばらくお待ちください。	EK+00909							
	閉めてください。	EK+00915							
	周囲の方ご注意ください。	EK+00939							
	♪ 終了。	EK+00945							
	♪ 終了しました。	EK+00946							
	♪ 終了ボタンを押してください。	EK+00948							
消灯しました。	EK+00961	は	熱中症にかかるリスクが高まっています。	NN+05866					
♪ 時間です。	EK+00999		細心の注意を払って作業をしてください。						
♪ 時間ですよ! 起きてください。	EK+01000		熱中症の可能性のある危険な領域に入りました。しっかりと対策を施してください。	NN+05867					
磁気カードを必ずお取りください。	EK+01001		熱中症の危険があります、水分補給、適度な休憩を取りましょう。	TN+10880					
♪ 順序が違います。	EK+01069								
♪ 上昇します。	EK+01080								
			発熱者を検知しました。	EK+03023					
			番号をお確かめの上、確認キーを押してください。	EK+01823					

店 舗

あ	ありがとうございます。又のお越しをお待ちしております。	EK+00032
い	♪ いらっしゃいませ。	EK+00108
	いらっしゃいませ。暗証番号をお押しください。	EK+00109
	いらっしゃいませ。おこのみのスイッチを押ししてください。	EK+00110
	♪ いらっしゃいませ。コインまたはカードで操作順にキーボタンを押してください。	EK+00111
	いらっしゃいませ。新商品カタログです。ご自由にお持ち帰りください。	EK+00112
	♪ いらっしゃいませ毎度ありがとうございます。	EK+00113
う	♪ 上に参ります。	EK+00134
	♪ 上へ参ります。	EK+00136
え	営業時間外ですので入らないでください。	EK+00175
	エレベーターをご利用くださいませ。	EK+00194
	エレベーターが上がります。	EK+00195
	エレベーターが上がります。ご注意ください。	EK+00196
	エレベーター下がります。ご注意ください。	EK+00197
	エレベーター作動異常です。係に連絡してください。	EK+00198
お	♪ お金がありません。	EK+00228
	お客様がおみえになりました。	EK+00231
	♪ お客様です。	EK+00232
	♪ おつりをお取りください。	EK+00253
	♪ おつりが切れています。	EK+00254
	お持ちの券では利用できません。	EK+00269
か	カードをお入れください。	EK+00303
	♪ カードをお受け取りください。	EK+00304
	カードをお取りください。	EK+00305
	カードを確認してください。	EK+00306
	カードをセットしてください。	EK+00307
	カードを抜いてください。	EK+00308
	♪ カードが識別できません。	EK+00309
	カードが違います。カードを確認してください。	EK+00310
	カードが違います。差し換えてください。	EK+00311
	♪ カードは正しく投入してください。	EK+00312
	カードまたはコインを入れてください。	EK+00313
	係員をお呼びください。	EK+00324
	係員がまいります。	EK+00325
	係員がまいりますので、しばらくお待ちください。	EK+00326

	メッセージ内容	No.		メッセージ内容	No.		メッセージ内容	No.
か	♪ 係員来てください。	EK+00327	て	店内で緊急事態発生! 110番してください。	EK+01529	け	警備にセットされました。	EK+00594
	係員に従ってください。	EK+00328						
	係員の指示があるまでお待ちください。	EK+00329						
	係員の指示に従ってください。	EK+00330						
き	換気をしてください。	EK+03030	と	どうもありがとうございました。	EK+01668	こ	工事中です。足もとにご注意ください。	EK+00676
							工事中です。迂回路をご利用ください。	EK+00677
き	金額が足りません。	EK+00513					工事中です。ご注意ください。	EK+00678
	金額の確認をしてスイッチを押してください。	EK+00514					後方に障害物があります。	EK+00695
け			ふ	婦人服売場です。	EK+01952	こ	注意してください。	
							ここは立入り禁止です。入らないでください。	EK+00697
							♪ ここは非常口です。荷物を置かないでください。	EK+00699
							これより先は危険ですので、絶対に入らないでください。	EK+00723
こ	計算機処理が終わっていませんのでお待ちください。	EK+00590	ほ	本日の営業はまもなく終了させていただきます。	EK+02073	♪	これより先は禁煙区域です。	EK+00724
	現金をお取りください。	EK+00640		本日の業務は終了いたしました。	EK+02074		♪ これより先は立入禁止です。	EK+00725
	現金をお忘れなくお持ち帰りください。	EK+00641		本日のご来店ありがとうございます。	EK+02075		♪ これより先は入らないでください。	EK+00726
				本日のサービスはまもなく終了します。	EK+02076		♪ ご安全に!	EK+00773
こ			ま	本日はありがとうございます。	EK+02077	し	強盗、強盗、至急警察へ連絡してください。	EK+00775
				本日はありがとうございます。	EK+02078		強盗です。警察に連絡してください。	EK+00776
				本日はご来社いただきましてありがとうございます。	EK+02079		強盗です。警察へ連絡してください。	EK+00777
さ	♪ コーヒーが入りました。	EK+00665	れ	レギュラーガソリンを給油します。	EK+02366	し	室外に退避してください。	EK+00903
	硬貨をお取りください。	EK+00668		♪ レシートをお取りください。	EK+02367		消火活動中です。協力願います。	EK+00956
	♪ 小銭をご用意ください。	EK+00703		レシートの必要の方はボタンを押してください。	EK+02368		消火しました。	EK+00957
	このカードは現在使えません。	EK+00700					消火ポンプが異常です。	EK+00958
さ	♪ このカードは使用できません。	EK+00707	あ	安全栓を抜いてください。	EK+00043	し	焼却炉が異常です。	EK+00959
	♪ このカードは使えません。	EK+00708		安全栓がいています。	EK+00051		侵入者があります。警戒してください。	EK+00993
	♪ この券は子供券です。	EK+00710		安全に注意してください。	EK+00052		侵入者警報です。	EK+00994
	この場所は禁煙です。タバコはご遠慮ください。	EK+00715		安全に注意しましょう。	EK+00053	す	侵入者です。警戒してください。	EK+00995
し	この利用券は違います。	EK+00717	い	安全ピンを入れてください。	EK+00056		自室の施錠を確認してください。	EK+01010
	これ以上は、入金できません。	EK+00718		安全ピンを引抜きホースを火元に向けレバーを強く握ってください。	EK+00057		地震です。	EK+01011
	これで本日の業務は終了いたします。	EK+00720		安全ベルトをお付けください。	EK+00058		♪ 地震です。ドアが開(ヒラ)いたらエレベーターから降りてください。	EK+01012
	これで本日の業務は終了させていただきます。	EK+00721	か	命綱をつけない。	EK+00104	せ	地震発生。	EK+01013
し	ご希望の金種ボタンを押してください。	EK+00779		火災が発生しました。	EK+00344		地震発生です。点検してください。	EK+01014
	♪ ご希望のコースを選んでください。	EK+00780		♪ 火災が発生しました。扉が開(ア)いたら、ただちにエレベーターから降りてください。	EK+00345		地震発生、点検してください。	EK+01015
	ご希望のメニューをタッチしてください。	EK+00781		♪ 火災です。	EK+00346		♪ 地震を感じました。扉が開(ア)いたら、ただちにエレベーターから降りてください。	EK+01016
	♪ ご協力ありがとうございました。	EK+00782	き	火災発生。	EK+00347	す	♪ すべて停電です。	EK+01148
さ				火災発生。火災発生。	EK+00348		♪ すべて停電です。非常側に切り換えてください。	EK+01149
				火災発生直ちに地上に避難してください。	EK+00349	せ	♪ 全停電です。	EK+01236
				火事です。	EK+00350		全停電です。非常側に切り換えてください。	EK+01237
し			か	火事です。全員避難してください。	EK+00351		全非常停止です。	EK+01238
				火事です。直ちに室外に退避してください。	EK+00352		♪ 前方で工事をしております。	EK+01239
				風が強いです。ご注意ください。	EK+00355	そ	足元や頭上にご注意ください。	
				川の水が急に増えてきます。	EK+00388		前方、扉に注意してください。	EK+01240
す			い	川の水が更に増えますので注意してください。	EK+00389		前方に障害物あり。	EK+01241
				乾燥注意報が出ています。火の元にご注意ください。	EK+00398		前方に障害物があります。注意してください。	EK+01242
				♪ ガスマスクを着用してください。	EK+00420		前方に段差があります。ご注意ください。	EK+01243
						た		
せ			き	危険ただちに退避してください。	EK+00447		♪ 全停電です。	EK+01236
				危険、通行禁止です。	EK+00448		全停電です。非常側に切り換えてください。	EK+01237
				♪ 危険です。	EK+00449		全非常停止です。	EK+01238
				危険です。安全な場所に離れてください。	EK+00450		♪ 前方で工事をしております。	EK+01239
た			き	危険ですから、ご注意ください。	EK+00453	そ	足元や頭上にご注意ください。	
				♪ 危険です。ご注意ください。	EK+00454		前方、扉に注意してください。	EK+01240
				♪ 危険です。これより中に入らないでください。	EK+00455		前方に障害物あり。	EK+01241
				♪ 危険です。処置をお願いします。	EK+00456		前方に障害物があります。注意してください。	EK+01242
ち			き	危険です。止まりなさい。	EK+00458	た	増水します。すぐ川から出てください。	EK+01279
				危険です。関係者以外立入禁止です。	EK+00459			
				危険物の持ち込みはお断りいたします。	EK+00461	と	台風が接近しています。ご注意ください。	EK+01297
				♪ 基本を守って今日も一日ご安全に。	EK+00470		只今、火災が発生しました。出動中です。	EK+01309
つ			き	強風注意報が出ています。火の元にご注意ください。	EK+00504		只今ガス漏洩中です。ご注意ください。	EK+01310
				緊急事態発生!	EK+00517		只今警備中ですので、ただちに退出してください。	EK+01319
				緊急事態発生! 緊急事態発生!	EK+00518	ひ	立ち入り禁止区域に入らないでください。	EK+01367
				緊急事態発生! 110(ヒヤクトウ)番してください。	EK+00519		立ち入り禁止です。	EK+01368
つ			き	緊急通報を受信しました。至急確認してください。	EK+00524		♪ 扉が施錠されておりません。	EK+01599
							お確かめください。	
						と	♪ 非常事態が発生しました。すぐ点検してください。	EK+01863
							非常事態が発生しました。避難してください。	EK+01864
つ			き				非常事態発生。	EK+01865
							非常事態発生、安全な場所に離れてください。	EK+01866
							非常制動。	EK+01867
							非常停止。	EK+01868
つ			き			と	非常停止がかりました。点検してください。	EK+01869
							非常停止が作動しました。	EK+01870
							非常停止が働きました。	EK+01871

	メッセージ内容	No.		メッセージ内容	No.		メッセージ内容	No.			
ひ	♪ 非常停止しました。	EK+01872	く	クローズ。	EK+02843	つ	通信データが異常です。	EK+01469			
	非常停止しました。点検してください。	EK+01873					通知確認してください。	EK+02860			
	非常停止中です。確認願います。	EK+01874		け	警告。警告。		EK+02936	て	データ送信。	EK+02861	
	非常停止です。	EK+01875					煙を検知しました。		EK+02914	データ送信に失敗しました。	EK+02862
	非常停止ボタンを押してください。	EK+01876							データ送信に成功しました。	EK+02863	
	非常停止ボタンが押されました。	EK+01877			こ		コピー中です。		EK+02811	♪ データー異常です。	EK+01530
	非常ベルがなりました。	EK+01879					コピーできます。		EK+02810	データーを入力してください。	EK+01531
	避難してください。	EK+01901					♪ コンピュータートラブル点検してください。		EK+00740	データーがありません。	EK+01532
	♪ 火の元にご注意ください。	EK+01902					♪ コンピュータが異常です。		EK+00741	データー用紙切れです。	EK+01533
	火元をめがけて、レバーを強く握ってください。	EK+01903								伝言があります。	EK+01553
110(ヒヤクトウ)番してください。	EK+01904										
ほ	防犯設備異常。	EK+02093	さ	サーバー異常は、ただいま復旧しました。		EK+02884	と	統合管理体制に切り替わりました。	EK+02919		
IT				サーバー仮想環境で異常を検知しました。		EK+02889		登録。	EK+01576		
あ	IPアドレス。	EK+02827		サーバー仮想環境の異常は復旧しました。	EK+02890	登録完了。		EK+01577			
	アクセスが拒否されました。	EK+02829		サーバーで異常が発生しました。	EK+02883	登録されていません。		EK+02864			
				差し替えです。	EK+02823	トナー残量ありません。		EK+02814			
						♪ トナーを補給してください。		EK+01581			
				し	シアントナー残量ありません。	EK+02818		トラフィック異常です。	EK+02865		
				し	至急確認してください。	EK+02937		トレイ1。	EK+02799		
					地震です。地震です。揺れに注意。揺れに注意。	EK+02950		トレイ1用紙がありません。	EK+02804		
					システム。	EK+02951		トレイ1用紙が少なくなっています。	EK+02955		
			システム電源が正常状態に復旧しました。		EK+02894	トレイ2。	EK+02800				
			システム電源で異常を検知しました。		EK+02893	トレイ2用紙がありません。	EK+02805				
			シナリオ実行エラー。		EK+02844	トレイ2用紙が少なくなっています。	EK+02956				
			シナリオ実行中。		EK+02845	トレイ3。	EK+02801				
			シナリオ中断しています。		EK+02846	トレイ3用紙がありません。	EK+02806				
			シャットダウンします。		EK+02847	トレイ3用紙が少なくなっています。	EK+02957				
			出力中です。		EK+02825	トレイ4。	EK+02802				
い			取得できません。		EK+02848	トレイ4用紙がありません。	EK+02807				
			少々お待ちください。		EK+02933	トレイ4用紙が少なくなっています。	EK+02958				
			情報保護が必要な内容を、プリンタに出		EK+02928	トレイ5。	EK+02803				
			力しました。			トレイ5用紙がありません。	EK+02808				
			初期化開始します。		EK+02849	トレイ5用紙が少なくなっています。	EK+02959				
			ジョブが削除されました。		EK+02850						
			ジョブが失敗しました。		EK+02851						
			ジョブ実行中。		EK+02852	名前をタッチしてください。	EK+01695				
			ジョブプリセット中です。		EK+02796						
			処理が完了しません。		EK+02853						
う	運用の継続は可能です。	EK+02830	す			に					
	運用の継続は不可能です。	EK+02831					認証されました。	EK+02866			
え							認証されません。	EK+02867			
	エラーです。	EK+02832									
	遠隔操作が実施されています。	EK+02921									
	遠隔操作は切り離されました。	EK+02922									
お	応答がありません。	EK+02833	せ			ね					
	オープン。	EK+02834									
	お疲れさまでした。	EK+02939									
	おはようございます。	EK+02945									
	お待ちください。	EK+02795									
	温度異常を検知しました。	EK+02910									
	オンライン業務。	EK+02835									
	オンライン中です。	EK+02794									
	♪ オーバーロード。	EK+00210									
か			そ			は					
	カードをかざしてください。	YN+00005					♪ バーコードを読み取ってください。	EK+01809			
	カードを返却してください。	YN+00869					♪ バーコードを読み取りました。	EK+01810			
	会議室の予約時間が終了しました。	EK+02949					パソコンが異常です。	EK+01826			
	解除します。	EK+02815					パソコン情報が異常です。	EK+01827			
	書き込み失敗しました。	EK+02836					パラメーター異常です。	EK+02868			
	書き込み成功しました。	EK+02837									
	確認。確認。	EK+02932									
	確認。確認。	EK+02900									
	ラックの扉が開けられました。										
き	火事です。火事です。	EK+02915	た	制御システムを切り替えました。	EK+02917	ひ	秘匿性の高い情報を、受信しました。	EK+02929			
	直ちに避難してください。			制御電源が喪失しました。	EK+02923		人の移動を検知しました。	EK+02911			
	カバーオープン。	EK+02813		正常に終了しました。	EK+02854		被曝線量が管理値を超えました。	EK+02925			
	紙詰まりしています。	EK+02812		接続が拒否されました。	EK+02855						
	監視開始できません。	EK+02838		接続できません。	EK+02856						
	管理画面で至急確認してください。	EK+02944		センサーで異常を検知しました。	EK+02909						
	管理責任者に至急連絡してください。	EK+02943									
く	危険。危険。	EK+02935	ち			ふ					
	起動に失敗しました。	EK+02839		対応確認中。	EK+02930		ファイアウォールに不正なアクセス	EK+02905			
	強制終了します。	EK+02840		担当者は至急連絡してください。			が発生しています。				
	強制停止されました。	EK+02841		対応マニュアルを準備してください。	EK+02942		ファイルの取得に失敗しました。	EK+02869			
	緊急対応ご苦勞様でした。	EK+02941		タイムアウトになりました。	EK+02859		ファイルの取得に成功しました。	EK+02870			
	緊急メッセージが、届きました至急、確認してください。	EK+02927		只今システムの再立ち上げを行っています。	EK+02908		FAX。	EK+02824			
	空間線量が管理値を超えました。	EK+02924		只今システムのシャットダウン中です。	EK+02907		FAX受信完了しました。	EK+02821			
				♪ 只今通話中です。	EK+01342		FAX受信中です。	EK+02820			
				♪ 端末異常です。	EK+01388		FAX送信エラーです。	EK+02822			
							不正アクセスを検知しました。	EK+02903			
こ			ち			ほ					
				チェックしてください。	EK+01432		不正侵入者を検知しました。	EK+02902			
				チェック不良です。	EK+01433		不正なクライアントが、接続されました。	EK+02904			
				チェック不良です。点検してください。	EK+01434		ブラックトナー残量ありません。	EK+02819			
				チェックもれです。	EK+01435		♪ プログラムを入れてください。	EK+02016			
				注意。注意。	EK+02931		プログラム番号を指定してください。	EK+02017			
							ブロック。	EK+02952			
							分散監視体制に、切り替わりました。	EK+02920			
く	クリアします。	EK+02842	ち	通常メッセージが届いています。	EK+02926	ほ	ポート。	EK+02871			
		♪ 通信、異常です。		EK+01467							
		通信完了です。		EK+01468							

	メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.
ほ	本日はノー残業デーです。	EK+02947	9工程。	NN+00369	79号機。	EK+02534
	本日はノー残業デーです早く帰宅しましょう。	EK+02946	10工程。	NN+07992	80号機。	EK+02535
ま	マゼンタトナー残量ありません。	EK+02817	♪ 1号機。	EK+02456	♪ 1号機、異常です。	EK+02536
	MACアドレス。	EK+02828	♪ 2号機。	EK+02457	♪ 2号機、異常です。	EK+02537
	まもなく会議室の予約時間が終了になります。	EK+02948	♪ 3号機。	EK+02458	♪ 3号機、異常です。	EK+02538
	まもなくシステムのシャットダウンを実施します。	EK+02906	♪ 4号機。(ヨン)	EK+02459	♪ 4号機、異常です。(ヨン)	EK+02539
			♪ 5号機。	EK+02460	♪ 5号機、異常です。	EK+02540
			♪ 6号機。	EK+02461	♪ 6号機、異常です。	EK+02541
み			♪ 7号機。(ナナ)	EK+02462	♪ 7号機、異常です。(ナナ)	EK+02542
	水漏れを検知しました。	EK+02912	♪ 8号機。	EK+02463	♪ 8号機、異常です。	EK+02543
			♪ 9号機。(キュウ)	EK+02464	♪ 9号機、異常です。(キュウ)	EK+02544
			♪ 10号機。	EK+02465	♪ 10号機、異常です。	EK+02545
め			♪ 11号機。	EK+02466		
	メール受信しました。	EK+02872	♪ 12号機。	EK+02467		
	メール送信します。	EK+02873	♪ 13号機。	EK+02468	1号機完了しました。	EK+02546
	メモリ確保しました。	EK+02874	♪ 14号機。(ジュウヨン)	EK+02469	2号機完了しました。	EK+02547
	メモリ確保に失敗しました。	EK+02875	♪ 15号機。	EK+02470	3号機完了しました。	EK+02548
	もう一度できます。	EK+02225	♪ 16号機。	EK+02471	4号機完了しました。	EK+02549
よ	もう一度入力してください。	EK+02226	♪ 17号機。(ジュウナナ)	EK+02472	5号機完了しました。	EK+02550
			♪ 18号機。	EK+02473		
	用紙がありません。	EK+02809	♪ 19号機。(ジュウキュウ)	EK+02474		
	用紙が少なくなっています。	EK+02960	♪ 20号機。	EK+02475	1号機点検してください。	EK+02551
ら	読み込みに失敗しました。	EK+02876	♪ 21号機。	EK+02476	2号機点検してください。	EK+02552
	読み込みに成功しました。	EK+02877	♪ 22号機。	EK+02477	3号機点検してください。	EK+02553
			♪ 23号機。	EK+02478	4号機点検してください。	EK+02554
			♪ 24号機。	EK+02479	5号機点検してください。	EK+02555
	ラック。	EK+02953	♪ 25号機。	EK+02480	6号機点検してください。	EK+02556
	ラック系電源の消費電流が管理値を下回りました。	EK+02897	♪ 26号機。	EK+02481	7号機点検してください。	EK+02557
り	ラック系電源の消費電流は管理値に戻りました。	EK+02896	♪ 27号機。	EK+02482	8号機点検してください。	EK+02558
	ラック系電源の消費電流が管理値を超えました。	EK+02895	♪ 28号機。	EK+02483	9号機点検してください。	EK+02559
	ラック内の温度が管理値に戻りました。	EK+02899	♪ 29号機。	EK+02484	10号機点検してください。	EK+02560
	ラック内の温度が管理値を超えました。	EK+02898	♪ 30号機。	EK+02485		
	ラックの扉は管理状態に復旧しました。	EK+02901	♪ 31号機。	EK+02486		
			♪ 32号機。	EK+02487	♪ 1号ライン起動します。	EK+02561
ろ			♪ 33号機。	EK+02488	♪ 2号ライン起動します。	EK+02562
	リクエストを発行しました。	EK+02878	♪ 34号機。(サンジュウヨン)	EK+02489	♪ 3号ライン起動します。	EK+02563
			♪ 35号機。	EK+02490	♪ 4号ライン起動します。	EK+02564
			♪ 36号機。	EK+02491	♪ 5号ライン起動します。	EK+02565
			♪ 37号機。	EK+02492	♪ 6号ライン起動します。	EK+02566
			♪ 38号機。	EK+02493	♪ 7号ライン起動します。	EK+02567
わ			♪ 39号機。	EK+02494	♪ 8号ライン起動します。	EK+02568
	漏水です。	EK+02954	♪ 40号機。(ヨンジュウ)	EK+02495	♪ 9号ライン起動します。	EK+02569
	ログイン情報が間違っています。	EK+02879	♪ 41号機。(ヨンジュウイチ)	EK+02496	♪ 10号ライン起動します。	EK+02570
	ログインできません。	EK+02880	♪ 42号機。	EK+02497		
			♪ 43号機。	EK+02498		
			♪ 44号機。	EK+02499	♪ 1号ライン停止します。	EK+02571
挨拶	ワーニング発生しました。	EK+02881	♪ 45号機。	EK+02500	♪ 2号ライン停止します。	EK+02572
			♪ 46号機。	EK+02501	♪ 3号ライン停止します。	EK+02573
			♪ 47号機。	EK+02502	♪ 4号ライン停止します。	EK+02574
			♪ 48号機。	EK+02503	♪ 5号ライン停止します。	EK+02575
			♪ 49号機。	EK+02504	♪ 6号ライン停止します。	EK+02576
			♪ 50号機。	EK+02505	♪ 7号ライン停止します。	EK+02577
あ	♪ ありがとうございます。	EK+00031	♪ 51号機。	EK+02506	♪ 8号ライン停止します。	EK+02578
	♪ ありがとうございます。	EK+00033	♪ 52号機。	EK+02507	♪ 9号ライン停止します。	EK+02579
			♪ 53号機。	EK+02508	♪ 10号ライン停止します。	EK+02580
			♪ 54号機。(ゴジュウヨン)	EK+02509		
			♪ 55号機。	EK+02510		
			♪ 56号機。	EK+02511	1/バン	EK+02581
お	♪ お帰りなさい。	EK+00226	♪ 57号機。	EK+02512	2/バン	EK+02582
	♪ おつかれさまでした。	EK+00250	♪ 58号機。	EK+02513	3/バン	EK+02583
	おつかれさまでした。気をつけてお降りください。	EK+00251	♪ 59号機。	EK+02514	4/バン	EK+02584
	♪ おつかれさまでした。気をつけてお帰りください。	EK+00252	♪ 60号機。	EK+02515	5/バン	EK+02585
	♪ おはようございます。	EK+00259	61号機。	EK+02516	6/バン	EK+02586
	おはようございます。今日も一日がんばりましょう。	EK+00260	62号機。	EK+02517	7/バン	EK+02587
こ	おはようございます。今日も一日ご安全に。	EK+00261	63号機。	EK+02518	8/バン	EK+02588
			64号機。	EK+02519	9/バン	EK+02589
			65号機。	EK+02520	10/バン	EK+02590
	♪ こんにちは。	EK+00738	66号機。	EK+02521	11/バン	EK+02591
	♪ こんばんわ。	EK+00739	67号機。	EK+02522	12/バン	EK+02592
			68号機。	EK+02523	13/バン	EK+02593
数			69号機。	EK+02524	14/バン	EK+02594
			70号機。(ナナジュウ)	EK+02525	15/バン	EK+02595
	1工程。	NN+00361	71号機。	EK+02526	16/バン	EK+02596
	2工程。	NN+00362	72号機。	EK+02527	17/バン	EK+02597
	3工程。	NN+00363	73号機。	EK+02528	18/バン	EK+02598
	4工程。	NN+00364	74号機。	EK+02529	19/バン	EK+02599
	5工程。	NN+00365	75号機。	EK+02530	20/バン	EK+02600
	6工程。	NN+00366	76号機。	EK+02531	21/バン	EK+02601
	7工程。	NN+00367	77号機。(ナナジュウナナ)	EK+02532	22/バン	EK+02602
	8工程。	NN+00368	78号機。	EK+02533	23/バン	EK+02603

メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.
24バン	EK+02604				
25バン	EK+02605				
26バン	EK+02606	Aライン動きます。注意してください。	EK+02684		
27バン	EK+02607	Bライン動きます。注意してください。	EK+02685		
28バン	EK+02608	Cライン動きます。注意してください。	EK+02686		
29バン	EK+02609				
30バン	EK+02610				
31バン	EK+02611	♪ Aラインで部品異常が発生しました。	EK+02687		
32バン	EK+02612	♪ Bラインで部品異常が発生しました。	EK+02688		
33バン	EK+02613	♪ Cラインで部品異常が発生しました。	EK+02689		
34バン	EK+02614				
35バン	EK+02615				
36バン	EK+02616	♪ 地下2階でございます。	EK+02690		
37バン	EK+02617	♪ 地下1階でございます。	EK+02691		
38バン	EK+02618				
39バン	EK+02619				
40バン	EK+02620	♪ 1階でございます。	EK+02692		
41バン	EK+02621	♪ 2階でございます。	EK+02693		
42バン	EK+02622	♪ 3階でございます。	EK+02694		
43バン	EK+02623	♪ 4階でございます。	EK+02695		
44バン	EK+02624	♪ 5階でございます。	EK+02696		
45バン	EK+02625	♪ 6階でございます。	EK+02697		
46バン	EK+02626				
47バン	EK+02627				
48バン	EK+02628	地下2階です。	EK+02698		
49バン	EK+02629	地下1階です。	EK+02699		
50バン	EK+02630	1階です。	EK+02700		
51バン	EK+02631	中2階です。(チュウニカイ)	EK+02701		
52バン	EK+02632	2階です。	EK+02702		
53バン	EK+02633	3階です。	EK+02703		
54バン	EK+02634	4階です。	EK+02704		
55バン	EK+02635	5階です。	EK+02705		
56バン	EK+02636	6階です。	EK+02706		
57バン	EK+02637	7階です。	EK+02707		
58バン	EK+02638	8階です。	EK+02708		
59バン	EK+02639	9階です。	EK+02709		
60バン	EK+02640	10階です。	EK+02710		
61バン	EK+02641	11階です。	EK+02711		
62バン	EK+02642	12階です。	EK+02712		
63バン	EK+02643	13階です。	EK+02713		
64バン	EK+02644	14階です。	EK+02714		
65バン	EK+02645	15階です。	EK+02715		
66バン	EK+02646				
67バン	EK+02647				
68バン	EK+02648				
69バン	EK+02649				
70バン	EK+02650				
71バン	EK+02651				
72バン	EK+02652				
73バン	EK+02653				
74バン	EK+02654				
75バン	EK+02655				
76バン	EK+02656				
77バン	EK+02657				
78バン	EK+02658				
79バン	EK+02659				
80バン	EK+02660				
81バン	EK+02661				
82バン	EK+02662				
83バン	EK+02663				
84バン	EK+02664				
85バン	EK+02665				
86バン	EK+02666				
87バン	EK+02667				
88バン	EK+02668				
89バン	EK+02669				
90バン	EK+02670				
91バン	EK+02671				
92バン	EK+02672				
93バン	EK+02673				
94バン	EK+02674				
95バン	EK+02675				
96バン	EK+02676				
97バン	EK+02677				
98バン	EK+02678				
99バン	EK+02679				
100バン	EK+02680				
♪ Aのエレベーターへどうぞ。	EK+02681				
♪ Bのエレベーターへどうぞ。	EK+02682				
♪ Cのエレベーターへどうぞ。	EK+02683				

■音色一覧

当社の音製品に内蔵されている音色の一部は、MP3再生報知器へ登録・出荷することが可能です。下記記載の音色はEHV型・EHS型に内蔵されている音色です。他の当社製品に登録されている音色をご希望の場合はお問合せください。同じ音色名でも音程、長さ、和音などが若干異なります。

ブーブー	OYH00001	5秒	お知らせ開始チャイム3	OYH00023	8秒	オクラホマミキサー	OYH00058	14秒	おおブレネリ	OYH00081	29秒
ブルル	OYH00002	1秒	お知らせ終了チャイム1	OYH00024	14秒	フニクリ・フニクラ	OYH00060	16秒	カエルの合唱	OYH00082	15秒
カンカン	OYH00003	3秒	お知らせ終了チャイム2	OYH00025	19秒	故郷	OYH00061	33秒	コンドルは飛んでいく	OYH00083	20秒
バララ	OYH00004	1秒	エリーゼのために	OYH00026	19秒	BEAUTIFUL DREAMER	OYH00062	24秒	ハンガリー・舞曲第5番	OYH00084	12秒
ピーボピーボ	OYH00005	2秒	乙女の祈り	OYH00027	19秒	楽しい休日	OYH00063	16秒	ウィリアム・テル序曲	OYH00085	23秒
ビボバビボバン	OYH00006	1秒	メヌエット	OYH00028	21秒	ビビボボ	OYH00064	2秒	威風堂々	OYH00086	28秒
ピロロン	OYH00007	1秒	アニー・ローリー	OYH00029	18秒	ビーム音	OYH00065	2秒	グリーンスリープス	OYH00087	48秒
ビビピン	OYH00008	2秒	ロンドン橋	OYH00030	19秒	ハーブ音	OYH00066	2秒	一週間	OYH00088	15秒
ブルル+カンカン	OYH00009	3秒	ホルディリディア	OYH00031	8秒	ビボピ×3	OYH00067	2秒	ムーンライト・セレナーデ	OYH00089	31秒
列車通過音	OYH00010	3秒	メリーさんの羊	OYH00032	9秒	警告音	OYH00068	2秒	我は海の子	OYH00090	32秒
ピンボン	OYH00011	3秒	草競馬	OYH00033	16秒	トゥルルル	OYH00069	2秒	ENTERTAINER	OYH00091	22秒
ビビビ...	OYH00012	3秒	かっこう	OYH00034	10秒	ピロロロ	OYH00070	2秒	AMAZING GRACE	OYH00092	37秒
予兆アラーム	OYH00013	10秒	村のかじや	OYH00035	9秒	ピリリ...	OYH00071	1秒	カノン	OYH00093	10秒
緊急アラーム	OYH00014	3秒	アビニヨンの橋の上で	OYH00036	21秒	ボボビビ	OYH00072	1秒	HAPPY BIRTHDAY	OYH00094	15秒
ゆるやかな警報音	OYH00015	2秒	アマリリス	OYH00038	14秒	幸せなら手をたたこう	OYH00073	16秒	HIHO	OYH00095	16秒
トンチントンチン	OYH00016	2秒	モーツァルト40番	OYH00039	10秒	猫ふんじやった	OYH00074	22秒	線路は続くよどこまでも	OYH00096	25秒
ビボバボン	OYH00017	2秒	静かな湖畔	OYH00040	12秒	リパブリック賛歌	OYH00075	15秒	森のくまさん	OYH00097	17秒
ピロリロ	OYH00018	2秒	山の音楽家	OYH00041	16秒	クラリネットこわしちゃった	OYH00076	22秒	シューベルトの子守唄	OYH00098	21秒
ボー	OYH00019	4秒	禁じられた遊び	OYH00042	25秒	天国と地獄	OYH00077	24秒	黄色いリボン	OYH00099	23秒
ピーロ〜ン	OYH00020	3秒	大きな古時計	OYH00044	22秒	ラデツキ一行進曲	OYH00078	24秒	テキサスの黄色いバラ	OYH00100	15秒
お知らせ開始チャイム1	OYH00021	10秒	アヴェ・マリア	OYH00045	45秒	クシコスポスト	OYH00079	24秒	アルプス一万尺	OYH00101	16秒
お知らせ開始チャイム2	OYH00022	8秒	おもちゃの兵隊の観兵式	OYH00057	21秒	踊ろう楽しいボーレチケ	OYH00080	16秒	聖者が街にやってくる	OYH00102	16秒
									ロンドンデリーの歌	OYH00103	20秒

■外国語

当社では外国語メッセージの録音も承っています。録音可能な言語はお問合せ下さい。※外国人アナウンサは録音の都度変更される可能性があります。
※無料ダウンロードサービスでは下記メッセージは日本語のものを含めダウンロード対象外です。

工場	日本語	材料切れです。材料を補給してください。	EK+00866
	英語	This is out of material. Please supply more material.	EK-00155
	北京語	材料不足,请及时补给。	EK-00180
	韓国語	재료가 없습니다. 재료를 공급해 주십시오.	EK-00205
	日本語	非常停止しました。点検してください。	EK+01873
	英語	An emergency stop occurred. Please make an inspection.	EK-00156
	北京語	机械紧急停止,请立刻检查。	EK-00181
	韓国語	비상 정지됐습니다. 점검해 주십시오.	EK-00206
	日本語	加工が完了しました。	EK+00339
	英語	The process is complete.	EK-00157
	北京語	加工完毕。	EK-00182
	韓国語	가공이 완료되었습니다.	EK-00207
	日本語	装置が動きます。注意してください。	EK+01262
	英語	The equipment is in operation. Please beware!	EK-00158
	北京語	设备运转请注意。	EK-00183
	韓国語	장치가 작동됩니다. 주의하십시오.	EK-00208
	日本語	酸素濃度低下。避難してください。	EK+02999
	英語	The oxygen concentration is falling! Evacuate now to safety!	EK-00159
	北京語	氧气浓度低,请立刻撤离。	EK-00184
	韓国語	산소 농도 저하. 대피하십시오.	EK-00209
	日本語	ガスもれ発生、避難してください。	EK+00426
	英語	There is a gas leak, evacuate to safety now!	EK-00160
	北京語	煤气泄漏,请立刻撤离。	EK-00185
	韓国語	가스 누출 발생. 대피하십시오.	EK-00210
	日本語	エラーが発生しました。係員を呼んでください。	EK+03000
	英語	An error has occurred. Please call for a supervisor.	EK-00161
	北京語	发生故障,请马上联系管理员。	EK-00186
	韓国語	에러가 발생했습니다. 직원을 불러 주십시오.	EK-00211
車載・交通	日本語	フォークリフトが走行中です。ご注意ください。	EK+01946
	英語	The forklift is in operation. The forklift is in operation.	EK-00162
	北京語	叉车行驶中请注意安全。	EK-00187
	韓国語	포크리프트가 주행 중입니다. 주의하십시오.	EK-00212
	日本語	火災が発生しました。直ちに屋外に退出をお願いします。	EK+03001
	英語	There is a fire! Please go to the nearest outdoor exit immediately.	EK-00163
	北京語	发生火灾,请立刻到室外避难。	EK-00188
	韓国語	화재가 발생했습니다. 즉시 야외로 대피 하십시오.	EK-00213
	日本語	運転開始します。	EK+00154
	英語	This can now be operated.	EK-00164
	北京語	开始运转。	EK-00189
	韓国語	운행을 시작합니다.	EK-00214
	日本語	まもなく終点です。足もとに注意してお降りください。	EK+02151
	英語	We are approaching the terminal, soon. Please watch your step when exiting.	EK-00165
	北京語	终点站马上到了,下车时请注意脚下安全。	EK-00190
	韓国語	곧 종점입니다. 내리실때는 잊으신 물건이 없는지 확인해 주시기 바랍니다.	EK-00215
	日本語	扉が開(ヒラ)きます。ご注意ください。	EK+01608
	英語	Please be careful, the door is opening.	EK-00166
	北京語	车门马上开启,请注意。	EK-00191
	韓国語	문이 열립니다. 주의 하시기 바랍니다.	EK-00216
	日本語	まもなく、バスが発車(ハッシャ)します。	EK+03002
	英語	The bus is leaving soon!	EK-00167
	北京語	巴士马上出发。	EK-00192
	韓国語	곧 버스가 출발합니다.	EK-00217
	日本語	車が出ます。ご注意ください。	EK+00557
	英語	A car is exiting. Please be careful!	EK-00168
	北京語	车辆靠近,请注意。	EK-00193
	韓国語	출차중 입니다. 주의하십시오.	EK-00218
	日本語	上り列車が到着します。ご注意ください。	EK+01737
	英語	A train is approaching. Please be careful!	EK-00169
	北京語	上行车到站,请注意安全。	EK-00194
	韓国語	열차가 들어옵니다. 주의하십시오.	EK-00219
	日本語	まもなく列車がまいります。危険ですからホームの内側にさがってお待ちください。	EK+02163
	英語	The train will be arriving soon. For your safety, please stand away from the train on the platform.	EK-00170
	北京語	列车即将进站,为了安全请站在站台内侧。	EK-00195
	韓国語	지금 열차가 들어옵니다. 안전선 밖으로 한 걸음 물러나 주시기 바랍니다.	EK-00220

当社では外国語メッセージの録音も承っています。録音可能な言語はお問合せ下さい。※外国人アナウンサは録音の都度変更される可能性があります。
※無料ダウンロードサービスでは下記メッセージは日本語のものを含めダウンロード対象外です。

公共・店舗・防災・防犯・安全	日本語	このトイレは、男性用は右側、女性用は左側です。	EK+03003
	英語	The toilets on the right-hand side are for Men, and the toilets for Women are on the left-hand side.	EK-00171
	北京語	右侧为男卫生间, 左侧为女卫生间。	EK-00196
	韓国語	이 화장실은 남성용은 오른쪽, 여성용은 왼쪽입니다.	EK-00221
	日本語	このトイレは、男性用は左側、女性用は右側です。	EK+03004
	英語	The toilets on the left-hand side are for Men, and the toilets for Women are on the right-hand side.	EK-00172
	北京語	左侧为男卫生间, 右侧为女卫生间。	EK-00197
	韓国語	이 화장실은 남성용은 왼쪽, 여성용은 오른쪽입니다.	EK-00222
	日本語	こちらは、多目的トイレです。上(うえ)のボタンを押すとドアが開きます。	EK+02981
	英語	This is a multi-function toilet. Please press the top button to open the door.	EK-00097
	北京語	这是多用途洗手间。请按上面的按钮, 门会自动开启。	EK-00115
	韓国語	여기는 다목적화장실입니다. 위쪽 버튼을 누르면 문이 자동으로 열립니다.	EK-00135
	日本語	下のボタンを押して、ドアを開めてください。	EK+02987
	英語	Please press the bottom button to close the door.	EK-00103
	北京語	请按下面的按钮, 门会自动关闭。	EK-00121
	韓国語	아래쪽 버튼을 누르면 문이 닫힙니다.	EK-00141
	日本語	ドアは施錠されました。	EK+02991
	英語	The door has been locked.	EK-00107
	北京語	门上已锁。	EK-00127
	韓国語	문이 잠겼습니다.	EK-00147
	日本語	長時間のご利用のため、係員が安全確認にまいります。	EK+02995
	英語	Staff will conduct a safety inspection for extended use.	EK-00111
	北京語	使用时间过长, 马上会有专人前来查看。	EK-00131
	韓国語	장시간 이용하고계셔서 관리인이 안전을 확인하러 오겠습니다.	EK-00151
	日本語	非常通報をしました。係員が安全確認にまいります。	EK+02997
	英語	An emergency has been reported. Staff will conduct a safety inspection.	EK-00113
	北京語	警铃已响, 马上会有专人前来查看。	EK-00133
	韓国語	비상벨이 울렸습니다. 관리인이 올때까지 잠시만 기다려주십시오.	EK-00153

公共・店舗・防災・防犯・安全	日本語	本日のご来店ありがとうございます。	EK+02076
	英語	Thank you for shopping here, today.	EK-00173
	北京語	感谢您今天的惠顾。	EK-00198
	韓国語	오늘도 방문해 주셔서 감사합니다.	EK-00223
	日本語	大きな地震が発生しました。	EK+03005
	英語	A major earthquake has just occurred.	EK-00174
	北京語	发生大地震了。	EK-00199
	韓国語	큰 지진이 발생했습니다.	EK-00224
	日本語	身の周りのもので落下物から頭をまもってください。	EK+03006
	英語	Surrounding objects may fall, so please protect your head from falling objects.	EK-00175
	北京語	请保护好头部, 不要被周围掉下的物品砸伤。	EK-00200
	韓国語	주변 위에서 떨어지는 물건에 주의하시기 바랍니다.	EK-00225
	日本語	中に人が入っています。助けてください。	EK+01687
	英語	There is a person inside. Please help!	EK-00176
	北京語	里面有人, 请马上营救。	EK-00201
	韓国語	안에 사람이 있습니다. 도와주십시오.	EK-00226
	日本語	火災が発生しました。至急避難してください。	EK+03007
	英語	There is a fire! Immediately evacuate to safety now!	EK-00177
	北京語	发生火灾, 请立刻撤离。	EK-00202
	韓国語	화재가 발생했습니다. 대피하십시오.	EK-00227
	日本語	地震が発生しました。至急避難してください。	EK+03008
	英語	There is an earthquake! Immediately evacuate to safety now!	EK-00178
	北京語	发生地震, 请立刻撤离。	EK-00203
	韓国語	지진이 발생했습니다. 대피하십시오.	EK-00228
	日本語	津波が発生しました。至急避難してください。	EK+03009
	英語	There is a tsunami! Immediately evacuate to safety now!	EK-00179
	北京語	发生海啸, 请立刻撤离。	EK-00204
	韓国語	해일이 발생했습니다. 대피하십시오.	EK-00229