

保証書

保証期間内に取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、お買い上げの販売店に本書をご提示の上、修理をご依頼下さい。

型 名	充電式インパクトドライバー DCID-1015		※ お 買 い 上 げ 日	保 証 期 間
			年 月 日	1 年
※お 客 様	ご 住 所	〒		
	ご 芳 名			
	電 話	()		
※販 売 店	住 所 店 名			
		☎ ()		

(注)※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、当社までご相談ください。
 - 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保存してください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。

お客様
相談窓口

商品・修理品についてのお問い合わせは…

☎ 03-3252-8861

修理品の送り先…

〒340-0002 埼玉県草加市青柳6-30-9

株式会社 新興製作所 埼玉工場


TEL:048-931-4151

修理(見積含む)及び別売品のご購入はお買い上げの販売店にご依頼ください。上記窓口では直接対応できません、あらかじめご了承ください。

SHINKO 株式会社 新興製作所

〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町11番地 TEL03-3252-8861 FAX03-3254-2600
<https://www.shinko-ss.co.jp>

充電式インパクトドライバー DCID-1015 取扱説明書



Li-ion

バッテリーパックは
リサイクルへ

家庭用

本製品は家庭用です。業務用には
お使いにならないでください。

このたびは充電式インパクトドライバーをお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用に際しては、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになった後は、必ず保存してください。
この取扱説明書は保証書を兼ねておりますので大切に保管してください。

安全にご使用いただくために特に注意していただきたいこと

- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、指示に従って正しくご使用ください。
 - 特に事故を未然に防ぐために本文中の「△警告」「△注意」を必ず守ってください。
 - お読みになった後は、電動工具をお使いになる方が、いつでも見られる所に保管して下さい。
- ※本文は共通事項であり、製品により合致しないことがあります。

△ 警告

1.作業をするときの服装について

- 電動工具を使用するときは長袖、長ズボン、帽子、保護メガネ、手袋等を必ず身につけて下さい。屋外作業するときはゴム手袋、滑り止めのついた履物をおすすめします。
- 作業中、本工具（砥石等）の破損、加工する材料が急に回転したり、飛んだとき、思わぬけがの原因となります。
- 作業中はだぶだぶの衣服や、ネクタイ等は着用しないで下さい。
- 作業中、回転部に巻きこまれ思わぬけがの原因となります。
- 粉じんの多い作業のときは、保護メガネ、防じんマスク等を着用して下さい。

2.作業をする場所について

- 作業場、作業台は整頓して、きれいなところで作業をするようにして下さい。
- ちらかった作業場、作業台は事故の原因となります。
- 作業は常に明るい場所で行うようにして下さい。
- 暗い場所での作業はけがの原因となります。
- 電動工具のモーターが回転するときに火花が発生します。又、研削するときに研削粉が火花となって飛散します。可燃性の液体やガスのある場所では絶対に使用しないで下さい。
- 可燃性の液体やガスに引火しますと火災や爆発の恐れがありますので、特に注意が必要です。
- 作業場は作業員以外は近づけないで下さい。又、作業員以外の人には電動工具や電源コードに触れさせないで下さい。
- 作業場の近くに作業員以外の人がいたり、電動工具に触れたりしますと思わぬけがの原因となります。
- 電動工具は雨の中、湿気の多い場所では使用しないで下さい。
- 感電の恐れがあり大変危険です。

△ 警告

3.電気について

- 使用電源は銘板に表示してある電圧でご使用下さい。
- 表示を越える電圧で使用しますと回転が異常に高速となったりし、機体が破損する恐れがあり危険です。
- 感電防止のため漏電しゃ断器が設置されていることをご確認下さい。2重絶縁品を除き、必ずアースを接地して下さい。

4.取扱について

- 電動工具を使用するときは取扱方法、作業の仕方、周囲の状況等に十分注意をして作業をしてください。
- 電源に電源プラグを差し込む前に本機のスイッチを切ってください。
- スイッチを入れたまま電源プラグを差し込みますと、不意に起動して思わぬ事故の原因となります。
- ご使用前に本機に損傷がないか、正常に作動するか、工具（砥石等）にひび割れ、キレツがないか、ネジが確実に締まっているか、工具（砥石、ドリル等）が確実に付いているかをご確認ください。万一、本機に損傷、異常がありましたら取扱店、又は当社に修理を依頼して下さい。
- ネジがゆるんでいたたり、工具が正確にセットされていない時は本機の破損、けがの原因となります。
- 初めて本機を使用するとき、工具（砥石、ドリル等）を交換したときは3分以上試運転をしてください。その日の作業のときは開始前に1分以上回転させてください。
- 試運転をしないで作業を開始しますと、思わぬけがの原因となります。
- 作業の都合で保護カバーを取り除いたり、改造はしないでください。
- 規定外の方法でご使用になりますと本機の破損、けがの原因となり大変危険です。
- 運転中は回転部、工具の作動部（砥石、ドリル等）等には絶対に触れないでください。
- 本機の点検、掃除、工具（砥石、ドリル等）の交換等のときは必ずスイッチを切り、差し込みプラグを抜いてください。又、作業が終わりましたら必ず差し込みプラグを抜いてください。
- スイッチ、差し込みプラグを入れたまま点検、掃除、工具の交換、放置等をしますと不意に起動して思わぬけがの原因となります。

⚠ 警告

- 運転中、本機の調子が悪くなったり、異常に気がついたときはスイッチを切り、電源プラグを抜き、点検、修理に出してください。
- 異常な状態で連続運転しますと、本機の破損を招くばかりでなく大変危険です。
- コードを持って本機を運んだり、コードを引いて電源プラグを抜いたりしないでください。又、コードが刃物などの鋭利なもの、高熱のものに触れないように注意してください。
- コードが損傷しますと大変危険ですので直ちに交換をしてご使用ください。
- 工具(スパナ、ネジ回し等)は、運転前に必ず本機から取り除いてください。
- 工具を本機や至近に置いて運転させますと思わぬけがの原因となります。
- 本機は取扱に不慣れな人、正しい操作のできない人には絶対に使用させないでください。
- 加工するものはクランプや万力でしっかりと固定して加工をしてください。
- 加工するものがしっかりと固定されていないときは、材料がとんだり振りまわされて思わぬ事故の原因となります。
- 電源プラグを差し込み、スイッチに指をかけて運ばないでください。
- 不意に回転して思わぬけがの原因となります。
- 安全に能率よく作業をするために、本機的能力を超えた無理な作業はしないでください。
- 能力を超えた作業は本機の破損のみならず寿命を短くします。又、けがの原因となります。

5.手入と保管について

- 常に本機の手入に心がけ、長期間安全にご使用ください。
- 使用後よごれたままで湿度の高いところに放置しますと、本機の寿命を短くします。
- 刃物類は常に手入をして良い切れ味でご使用ください。
- 切れ味が悪いと仕上り面が悪くなるばかりでなく、モートルに負荷が多くなり作業能率が悪くなります。
- 本機を常に安全に能率よくご使用していただくため、定期的に点検をしてください。
- 修理、点検は販売店、又は当社にお申し付けください。
- 作業が終わりましたら塵を取り除き、手入をしてお子様の手のとどかない湿気の少ないところに保管してください。

☞前記は電動工具を使用するときの共通の注意事項です。製品により合致しないところがあります。

充電式インパクトドライバー使用上のご注意

先に電動工具としての共通の警告・注意事項を述べましたが、充電式インパクトドライバーとしてさらに次に述べる警告・注意事項を守ってください。

⚠ バッテリーパックについて警告

- 本機専用の充電器、バッテリーパックをご使用ください。違ったものを使用しますと充電ができません。又、破裂、損傷の恐れがあります。
- 充電器は、銘板に表示してあるAC100Vの電圧でご使用下さい。表示を超える電源や直流電源、エンジン発電機では異常に発熱して火災の恐れがあります。
- 温度は、10℃～30℃の範囲で充電してください。範囲をこえますと十分な充電ができません。又、破裂、火災の恐れがあります。
- 充電は換気の良い場所で行ってください。又、充電中は充電器の空気穴をふさいだり、布などで覆わないでください。破裂、火災の恐れがあります。
- 充電が終わりましたらバッテリーパックを抜き取り、電源プラグを抜いてください。放置しますと感電や火災の恐れがあります。
- 雨の中、湿気の多い場所では充電しないでください。感電の恐れがあります
- 連続使用で温度が上昇しているときは、30分以上間隔をおいて温度が低くなってから充電してください。
- バッテリーパック、充電器の温度が上昇しているときは十分な充電ができません。

⚠ 使用上の警告

- 作業箇所に電線管、水道管、ガス管などの埋設物がないか作業前に確かめてください。埋設物があると先端工具が触れ、重大な事故の原因になります。
- 使用中は、振り回されないように本機を確実に保持してください。不確実な保持は振り回されるなどけがの原因になります。
- 本機側面の風穴をふさがないでください。本機が高温となり、火災の原因となります。
- 回転中の先端工具に手や顔を近づけないでください。けがの原因になります。
- 可燃性の液体やガスのある所では絶対に使用しないで下さい。可燃物の近くで使用しますと、引火、爆発の危険があります。
- 工具類(ビット等)の差込は正確にしてください。正確にセットされていないとスリーブが元に戻らず、作業中に抜けて思わぬけがの原因となります。
- 高い場所で作業するときは、下に人のいないことを確かめてください。材料や本機を落下させたときに事故の原因になります。
- 使用直後の工具類、材料、切りくずなどは非常に熱くなっていますので、絶対にふれないでください。やけどの原因になります。
- 使用中は、巻き込まれる恐れのあるもの(ネクタイ、手袋など)は着用しないでください。回転部に巻き込まれて、けがの原因になります。

仕様明細

■本体の仕様

形 式	DCID-1015
モ ー タ ー	直流モーター
モ ー タ ー の 電 圧	10.8V
無 負 荷 回 転 数	0～2,200min ⁻¹
打 撃 数	0～3,000min ⁻¹
最大締付けトルク	120N・m
質 量	0.85kg

■充電器の仕様


形 式	LBC-1015
電 圧	AC100V
周 波 数	50/60Hz
入 力 容 量	50VA
出 力 電 圧	DC 10.8V
コ ー ド 長	1.8m
質 量	0.26kg

■バッテリーパックの仕様



形 式	LBP-1015A
電 池	リチウムイオン
電 圧	DC-10.8V
容 量	1.5Ah
充 電 時 間	約45分
質 量	0.23kg

※本機は改良のため、予告なしに仕様変更することがあります。

部品の名称



付属品

バッテリーパック	充電器	ビット	ベルトフック
		 PH2×65mm 1本	

ご使用前の準備

⚠ 注意

- 充電は充電器を布などで覆わず換気の良い場所で行ってください。
- 雨中や水の側など湿気の多い場所では充電しないでください。
- 分解や改造などは事故の原因になりますので絶対に行わないでください。
- 充電可能な周囲温度は10℃～30℃の範囲です。範囲外ですと充電効率が極端に落ちたり充電自体出来なくなりバッテリーパックの劣化を早めます。
- 使用直後などバッテリーパックが熱くなっているときは充電効率が落ちます。時間をあけて温度が下がってから充電を行ってください。
- 残量が10%以下の状態で保管するとバッテリーの劣化が早まります。同じく残量が少ない状態で使い続けるとバッテリーが痛み劣化が早くなりますのでなるべく満充電に近い状態を維持し続けてください。

■ベルトフックの取付け方法

- ベルトフックをご使用の場合は市販のドライバーで本体側面に取り付けてください。左右どちらにも取付け可能です。

■ハンドストラップについて

- ハンドストラップに手を通して使うと本機を不意に落とす心配がありません。本機の保護、床材の保護の観点からハンドストラップを使うことをおすすめします。

■バッテリーパックの取外し、取付け方法


●取外し

- ストッパーを押しながら手前にスライドさせてください。

●取付け

- ストッパーは押さずそのままカチッと音がするまで押し込んでください。

☞差込み後は、確実にセットされていることを確認してからご使用ください。確実にセットされていないときは、使用中にバッテリーパックが落下して思わぬ事故の原因となります。



■バッテリーパックのランプ表示について

- バッテリーパックのバッテリー残量ボタンを押すと電池残量に応じてランプが点灯します。

ランプ表示	表示内容
   赤黄緑 点灯	充電量 80%以上
   赤黄 点灯	充電量 10%～80%
   赤 点灯	充電量 10%以下 ※1

※1：黄色のランプが消えた時点で使用をやめて充電してください。

- 充電不可、使用不可の時は状況に応じてランプが点滅します。

ランプ表示	表示内容
   黄 点滅	バッテリーが高温のため充電不可 ※1
   赤黄 点滅	故障等のため充電不可
   赤 点滅	充電量0%のため使用不可 ※2
   緑 点滅	バッテリーが高温のため使用不可 ※1
   赤黄緑 点滅	過負荷のため動作停止 ※3


※1：バッテリーを冷ましてからご使用ください。

※2：満充電にしてからご使用ください。

※3：過負荷による故障を防ぐため電流をカットしています。過負荷にならないようにご使用ください。

■充電方法について

- 充電器の電源プラグを電源に差し込んでください。
- バッテリーパックをストッパーボタンは押さずにそのままロック音がするまでしっかり差し込んでください。
- 約45分で充電完了です。バッテリーパックのストッパーボタンを押しながら引き抜いてください。



■充電器のランプ表示について

ランプ表示		表示内容		
○	●	緑ランプ点灯	充電前	充電器を電源に差し込んだ状態
●	○	赤ランプ点灯	充電中	充電している状態
○	●	緑ランプ点灯	充電完了	充電が完了した状態

☞ 充電時間は、使用条件や充電環境によりバラツキが生じます。

- リチウムイオン電池の特性として温度範囲外の状態だと充電が出来ないか著しく充電効率下がります。

- ①周囲の温度が低いとき（約10℃以下）
- ②周囲の温度が高いとき（約30℃以上）
- ③使用直後でバッテリーパックが高温のとき（約30℃以上）
- ④充電の繰り返しで充電器が高温のとき（約30℃以上）

■バッテリーを長持ちさせるには

- 以下の使い方を守ることでバッテリーパックを長持ちさせることができます。
- バッテリーパックの保管は直射日光の当たらない、温度変化の少ない場所に保管する。
- 長期間使用しない場合は満充電状態で保管する。
- バッテリー残量の少ない(10%未満)状態で使い続けない(リチウムイオン電池の劣化が進むため)
- 周囲温度が20℃くらいのところで充電を行う(低温または高温下で充電すると劣化が進むため)

ご使用方法

■スイッチの操作と正逆回転の切換えについて

⚠ 注意

- 本機に、バッテリーパックが正確にセットされていることを確認してください。不正確なセットでは、使用中に抜け落ち事故の原因となります。
- スイッチに指を掛けて持ち運ばないでください。不意な始動により、思わぬけがの原因となります。

●スイッチの操作



- スイッチは引くと入り、離すとブレーキが作動し切れます。
- スイッチを軽く引くと低速回転で、引くに従って回転が速くなります。

●正逆回転の切換え

- 回転方向の切換えは、正逆切換えスイッチを押します。

☞ 中間ではスイッチがロックされて回転しません。最後まで押込んでください。

☞ 正逆回転の切換えは、モーターの回転が完全に停止してから行ってください。回転中に切換えますと、故障の原因になります。



■LEDライトについて

⚠ 注意

- ライトを直接のぞき込んだり、目にライトを当てないでください。目を痛める原因となります。
- 本機前部にLEDライトがついています。スイッチを引くとライトが点灯し、工具の先端部を照らします

■ビットの取付け・取り外しについて

⚠ 注意


- ビットなど先端工具は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。**確実にないと外れたり、けがの原因**になります。
- 使用直後の**ビットやネジなどは非常に熱くなっていますので、絶対にふれないで**ください。やけどの原因となります。

●ビットの取付け

- スリーブを前方向に引出した状態でビットを差込み、スリーブを戻してください。
☑ビットを軽く引いて抜けないことを確認してください。


●取外しについて

- スリーブを前方向に引出した状態でビットを抜いてください。



ビット、ソケット、アダプターについて

■使用できるビットの明細



- 六角軸 6.35mm用
- A=16mm
- B=13mm

(注) 上記以外のものは使用できません。
ご使用になりますと、ビット差込口を破壊し、装・脱着が出来なくなります。

締め付け能力

■周囲温度20℃での目安表 (1回の満充電)

木ネジ	4.2×65mm	約80本
-----	----------	------

☑ 締め付け本数は材料の堅さ、周囲温度、動作角度などにより変動があります。
あくまで目安としてください。

保守、点検について

⚠ 警告

- 保守、点検、部品の交換では必ずスイッチを切り、バッテリーパックを抜いてください。不意の起動によりけがの原因になります。

■使用後の手入れ

- 各部のネジがゆるんでいないか、定期的に点検をしてください。ゆるみがある場合には締め直してください。
- 本体は、乾いた柔らかい布、石けん水を付けた布などで拭きとり、汚れを落としてください。
- ④シンナーなど石油類などでの清掃、又、水洗いは絶対しないでください。
- 保管は高温にならず、湿気の少ない、お子様の手のとどかないところに保管してください。

■修理について

- 使用中、本機の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店、又は、弊社にお問い合わせください。
- 部品のご用命は、お買い上げの販売店、又は、弊社にお問い合わせください。

■不要になったバッテリーパックは

- 使用済みバッテリーパックはリサイクルのため回収しております。お手数ですがお買い上げの販売店にお持ちください。



Li-ion
バッテリーパックは
リサイクルへ

メモ