


西諾通用牌

64 m/m

2枚出し


22 x 3.5: 4x4



၁၇/၁၈

2枚目


附重量：1 kgS
EASIA: 3.5 x 22



102 m/m

2枚目


鋼荷重: 10 kg
E入サ: 3.5 x 22



127 m/m

2 校 考


重量: 13 kgs
サイズ: 3.8 x 25



153 m/m

2枚吊り

型荷重量: 15 kgS
サイズ: 3.8 x 25




片關用出與出非

am/m 97

2枚出


耐荷重量: 7 kgS
E241A: 3.5 x 22



102 m/m


2枚用紙

鋼重重量: 10 kgS
E24ノズ: 3.5 x 22



127 m/m


2枚吊り




自由職業者取付方法

耐荷重量の表示は、通常の開閉で使用する場合の数値です。自由
蝶番の特徴である「木等の複合品の為、特に必要外の荷重をかけ
たり、強い衝撃を与える」と破損する場合があります。

両開用の蝶番の取付の場合には、必ず高さ20mm位で幅が扉幅と同じ位の支柱（補助板）を柱に取付けることが必要です。




取付が終つた支柱に蝶番の羽根の高さ(A)と蝶番の厚み(B)を支柱に掘込んで下さい。




燦番の羽根の部分を支柱に掘込まずに取付ける方法もあります。

鑑込みの終わった溝に蝶番を取付ける際、調節穴を上にして取付けてください。



扉を支柱に取付けが終わると調整棒で扉の適当な開閉アピートをさがして調整（)を上下両方の蝶番の調節穴に差し込んでください。



調整ピッチは、ネガ十分に働く位置で止めて下さい。
 パネが効いていないと蝶番が垂れ下がります。

已注册

※ ステンレス製品にも構成（パーツの一部）（ネ・調整ピン等）の材質に鉄を使用しております。ステンレス製、鉄製共、屋外等腐食の起こりやすい環境下では使用しないでください。

※ 自由蝶番は、構成部品が多く、複雑な動作をするリキータな製品（溶接部分やバネの使用等）ですので、上記取付重量を守り、通常開閉以上

の負担をかけないでください。

墨菲甲