

取扱説明書

- TRUSCO UF タイプ/SK タイプ/MR タイプ/YS タイプ/SF タイプ/CP タイプ
HF タイプ/TFW（研磨輪）をご使用の前に、取扱説明書をお読みのうえ、
正しくお使いください。

1.取付上の注意

- 軸付製品の場合、製品の軸は軸長の 2/3 以上差し込んで確実に締め付けてください。
- 製品を固定する場合は、使用工具と製品の寸法等を確認して確実に締め付けてください。
- 研磨輪は、必要以上に締め込むとフランジが変形したり破損の原因となります。
- 製品が安全カバーに接していないように取付けてください。
- 逆回転方向には取り付けないでください。

2.使用上の注意

- 外観上の欠陥、異常が無いことを確認してください。
- 落としたり、ぶつけた製品は使用しないでください。
- 使用時は、安全保護メガネ、作業手袋、防塵マスク、長袖服、安全帽子等を必ず着用してください。
- 安全カバーの付いた工具を使用してください。

3.警告

- 説明書及びラベルの最高回転数を超える使用はしないでください。
- 作業開始前に 1 分間以上、交換時は 3 分間以上の空転テストを安全な場所で行い、異常が無い事を確認してから使用してください。
- 軸付製品は過度の圧力を加えると、製品が破損するだけでなく飛散して怪我等の原因となります。
- 逆回転での使用はしないでください。
- 水や研削液をつけたり、水中での使用はしないでください。
- 使用中に製品に衝撃を加えた場合や異常な音や振動が発生した場合は、使用を中止して製品の交換をしてください。
- 研削、研磨後は製品が高温の場合がある為、研磨物や製品に手や身体を触れないでください。
- 火花が発生する為、引火性危険物の近くでの使用はしないでください。

4.保管上の注意

- 直射日光を避け常温、常湿の場所で保管してください。
- 落としたり、重い物を製品の上に置かないでください。