



形名  
FDV18DA

項目番号	コードNo	部品名	使用数量
1	337426	左ヘクサロビュラネジ M 5	1
2	376359	キーレスチャック 13 T L R A - N	1
3	374939	ギヤボックス( E )	1
4	378334	モータ	1
5	313687	フランジ付タッピンネジ D 3 × 1 6 ( 黒 )	8
7	374382	シフトノブ	1
8	329548	プッシュボタン( A )	1
9	324484	リードワイヤ( 黒 ) 9 0 L	1
10	378332	スイッチターミナル	1
11	327002	ロックナット M 4 ( 黒 )	2
12	378602	リードワイヤ( 赤 ) 1 2 0 L	1
13	378329	ハウジング( A ) . ( B ) セット	1
14	00377795	リチウムイオン電池 B S L 1 8 2 0 M ( 5 0 3 含む )	2
15	378331	電源組( 4 , 9 , 1 0 , 1 2 含む )	1
		*** 標 準 付 属 品 ***	
502	983006	プラスビット NO. 2 × 6 5 L	1
503	329897	電池カバー	2
504	336642	ケース	1
		*** 別 売 部 品 ***	
601	983004	プラスビット NO. 1 × 6 5 L	1
602	983011	プラスビット NO. 3 × 6 5 L	1
603	955657	ドライバビット( A ) 3 MM × 7 0 L	1
604	955659	ドライバビット( A ) 4 MM × 7 0 L	1
605	955674	ドライバビット( A ) 6 MM × 7 0 L	1
606	375800	フックセット	1