





定格電圧		AC100V
周波数		50/60Hz
入力電流		0.57A
消費電力	ナチュラル100%点灯時	32W
	(常夜灯点灯時)	(約1W)
待機電力		1W以下
定格光束		3,800lm
固有エネルギー消費効率		118.7lm/W
平均演色評価数 (Ra)		83
器具質量		約1.0kg

- 適用量数 ~8畳
- 調色・調光機能
- LED常夜灯
- 防虫機能
- スリープタイマー

明るさ機能（お好みの明るさ「5段階」に切り替えができます。）

●調光（明るく／暗く）ボタン
◆ボタンを短押しすると1段ずつ切り替わります。

5段階

明るく

4段階

明るく

3段階

明るく

2段階

明るく

1段階

暗く

暗く

暗く

暗く

調色機能（お好みの点灯モード（色）「5段階」に切り替えができます。）

●調色（白色／暖色）ボタン
◆ボタンを短押しすると1段ずつ切り替わります。

アクティブ
星光色

白色

リフレッシュ

白色

ナチュラル
星白色

白色

くつろぎ

白色

リラックス
電球色

暖色

暖色

暖色

暖色

スリープタイマー機能（LED主光源または常夜灯の消灯タイマーを設定できます。）

●タイマー 60分／30分ボタン
◆ボタンを短押しすると60分または30分後に自動で消灯します。

60分

◆タイマーボタンを1回押す。（確認音「ピッ」）

30分

◆タイマーボタンを3秒以内に続けて2回押す。（確認音「ピッピッ」）

解除

◆タイマーが設定された状態でタイマーボタンを1回押す。（確認音「ピーッ」）

壁スイッチコントロール機能（壁スイッチで照明器具を操作したいとき）

●壁スイッチを素早く（約1秒以内）OFF→ONすると点灯状態が切り替わります。

点灯（明るさ5段階）※1

↑

常夜灯※3

←

調光点灯※2

※1：消灯または常夜灯にする直前の点灯モード（色）
※2：消灯または常夜灯にする直前の点灯モード（色）と明るさ（明るさが5段階の場合は3段階）
※3：最後に使用していた明るさ

安全上のご注意

- 器具の取り付け、取り外しは、取扱説明書に従い確実に。取り付けできない天井や配線器具は取扱説明書をご覧ください。
- お手入れの際、主電源を切る。
- 布や紙など燃えやすいものを器具にかぶせない。
- 器具の改造や部品交換をしない。
- 交流100Vで使用する。
- 異常を感じたら、速やかに主電源を切る。
- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。
- お手入れの際、水洗いしない。
- 点灯中や消灯直後は本体に触らない。
- 破損したカバーは直接手で触らない。
- LED光源を直視しない。
- 暖房器具の真上など温度の高い場所で使用しない。
- 調光器やセンサー付きの壁スイッチは一般の入切用壁スイッチに交換する。
- 照明器具には耐用年限があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。

使用上に関するお知らせ

- リモコンは信号が届く範囲内で、器具に向けて操作してください。
※しゃべり物がある場合やリモコンを壁に取り付けた状態で、リモコン操作を行うと、動作しない場合があります。
- 器具の近くでラジオやTV、リモコンなどの電気機器を使用されると、雑音が入ったりリモコンを操作しても動作しない場合があります。
- 点灯中や消灯直後、カバー等のプラスチックの伸縮により「ピン、ピン」「ポッ、ポッ」という摩擦音やきしみ音が生じることがあります。
- 乾電池の残量の目安（1日10回使用の場合）：マンガン乾電池（約6ヶ月）
（付属の乾電池はテスト用です。新しい乾電池に交換してください。）
- 長期間リモコンを使用しない場合、乾電池の液漏れによる故障の原因となるので、乾電池を外してください。
- 3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器具を見た場合、縞模様やちらつきが見えることがあります。
- LED光源にはバツキがあるため、同一形名、同一適用量数商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- リモコンは温度の高いところ、湿気の多いところで使用しないでください。水、ジュースなどの液体をかけないでください。
- 精密機器のため、落下などの衝撃を加えないでください。
- 壁スイッチで電源を切った場合および停電の場合はリモコンで操作しても動作しません。
- 天井や壁、床の材質によってはリモコンが反応しにくい場合があります。
- 天井の取付面の構造や材質により、取付面が変色などを起こす場合があります。
- 長期外出時には節電のために壁スイッチをOFFにしてください。
- ニッケル電池などの充電式乾電池は使用しないでください。乾電池は＋・－の極性を正しく入れてください。
- LED光源は、お客様自身での交換はできません。
- 防虫機能は、虫の侵入を完全に防止するものではありません。

13					
12					
11					
10	リモコンホルダー	ABS樹脂	1	白色	ドリルネジ2本付属
9	カバー	PMMA樹脂	1	乳白色	
8	リモコン		1	白色	
7	スポンジ		3	黒色	
6	電源回路		1	常夜灯と一体	
5	カバー取付具	PP樹脂	3	白色	
4	LEDモジュール		1		
3	アダプタ（天井側）	PBT樹脂	1	白色	
2	ユニットカバー	PC樹脂	1	半透明	
1	本体	カラー銅板	1	白色	
番号	名称	材質	数量	備考	

SLDC08790

商品コード番号
0643-4749

発行
F D HW

株式会社ホタルクス