

HIKOKI

コードレスインパクトドライバ

WH 18DC

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	330619	トメワ	1
2	330856	ワッシャ (D)	1
3	370581	ガイドスプリング	1
4	376528	ガイドスリーブ	1
5	373156	軸同芯トメワ 2 5 MM	1
6	376543	プロテクタ	1
7	376606	LEDライト	1
8	376608	スポンジ	1
9	378618	ハンマケース	1
10	376532	ワッシャ (F)	1
11	319535	スチールボール D 3 . 5 (1 0 入)	2
12	376529	アンビル	1
13	376530	ハンマ	1
13A	381460	ハンマ	1
14	329303	スチールボール D 2 . 5 (1 0 入)	36
15	376533	ワッシャ (J)	1
16	376534	ハンマスプリング	1
17	316172	ワッシャ (S)	1
18	328647	ストッパ (C)	1
19	959154	スチールボール D 5 . 5 5 6 (1 0 入)	3
20A	370584	アイドルギヤセット (3 入)	3
21	376531	スピンドル	1
22	339207	ニードルローラ	3
23	376535	リングギヤ	1
24	983852	Oリング (S - 4 2)	1
25	330855	ワッシャ (E)	1
26	323118	B B . 6 9 0 1 V V - N	1
27	324230	ダンパ (A)	2
28	376609	フェルト (B)	1
29	376536	インナカバー	1
30	378640	ロータピニオン組 (3 1 含む)	1
31	335723	B B . 6 0 4 D D	2
32	378636	ハウジング (A) . (B) セット (アグレッシブグリーン)	1
32	378637	ハウジング (A) . (B) セット (ストロングブラック)	1
32	378638	ハウジング (A) . (B) セット (フレアレッド)	1
34	378616	テールカバー	1
35	313687	フランジ付タッピンネジ D 3 × 1 6 (黒)	10
36	327001	トラスネジ M 4 (黒)	1
37	372200	フック	1
38	378642	電源組 (7 , 3 9 , 4 0 含む)	1
39	378620	DC スピードコントロールスイッチ	1
40	378643	パネルシート (B)	1
41	378619	プッシュボタン	1
42	306952	ストラップ (黒色)	1
44	373041	リヤバンパ	2
		*** 標準付属品 ***	
501	329897	電池カバー	2
503	372807	ケース組 (5 0 4 ~ 5 0 8 , 5 1 4 含む)	1
504	339212	センターラッチ	1
505	339211	ハンドル (A)	1
506	339213	センターノブ	1
507	339215	サイドノブ	2
508	339214	サイドラッチ	2

W H 1 8 D C

項番	コードNo	部品名	使用数量
514	372972	カバー（ A ）	1
		*** 別 売 部 品 ***	
601	00321822	ドリルチャックアダプタセット（ 6 0 2 , 6 0 3 含む）	1
602	996194	チャックアダプタ（六角軸）	1
603	987575	チャックハンドル 1 0 V L B - D , 1 0 V L R - D	1
604	309922	グリース（アットルブ MS NO . 2 ） 5 0 0 g 入	1
605	375042	グリース（モラブアロイ NO . 7 7 7 - 1 ） 7 5 G	1
606	930035	グリース（ニッペコ SEP - 3 A ） 1 0 0 g 入	1
607	930038	グリース（ニッペコ SEP - 3 A ） 2 . 5 k g 入	1
608	306927	シリコンゴム	1
609	372201	ビットピース（ S ）	1
610	00307581	ユニバーサルソケットアダプタ（六角軸）	1
611	00305069	ソケットアダプタ 3 / 8 " ドライブ角用（二面幅 9 . 5 M M ）	1
612	00305070	ソケットアダプタ 1 / 2 " ドライブ角用（二面幅 1 2 . 7 M M ）	1