



If there is a thrust load, please design for thrust coming from Mecha-lock's screw side.



油・ハブ仕様確認 Checking shaft and hub specifications 4

軸 Shaft

● 軸のはめあい公差と表面粗さ

Shaft fit tolerance and surface roughness

シリーズ Series	軸はめあい公差 Shaft fit tolerance		表面粗さ	
	推奨 Recommended	限度 Limit	Surface roughnes	
MA		h9	Ra1.6	
MSA	h7			
MKA				
MB				
MT				※軸の推奨はめあい公差
MKT				で\$35のみ+0.010公
MR		h8		差(MN、MKN、MT、
MSR				MKT、MC除<)
MKR				*The recommended shaft fit tolerance is +0.010 for \$\phi35\$ only. (Except for MN, MKN.)
MN		h7		
MKN				
MC				MT. MKT and MC)



振れを少なくしたい場合はh6を推奨します。

For minimizing off-centering, h6 is recommended

一軸の材質

Shaft material

メカロックのカタログ記載軸側面圧値×1.2以上の降伏点応力(ま たは耐力)を有する材料を選定して下さい。

※MT及びMRシリーズは1.4以上

Select material having shaft contact surface pressure number greater than 1.2 times the yield point stress figure specified in the Mecha-lock catalog. *Select material over 1.4 times yield point stress for MT and MR series.

日空軸最大内径

The maximum hollow shaft bore size

使用する軸材料の降伏点応力(または耐力)より、下記計算式にて 最大内径を算出して下さい。

d1:中空最大内径[mm]

d:軸径[mm]

C:係数 C =1.0

The maximum hollow shaft bore size

P:メカロック軸側面圧[N/mm²]

※MTシリーズの場合 C =0.6

C =0.8 for use of 2 MT:

※MT 2個利用する場合 C =0.8

Aecha-lock shaft surfact

* C =0.6 for MT serie

δ 0.2: 軸材料降伏点応力[N/mm²]

Calculate the maximum bore size by the following formula if a hollow shaft is chosen for Mecha-lock installation.

$$d1 \leq d \times \sqrt{\frac{\delta 0.2 - 2PC}{\delta 0.2}}$$

- ※√内がマイナスになった場合は 利用ができません。 * Not available if the value inside
- √ is negative.
- ハブ Hub

● ハブの材質

Hub material

メカロックのカタログ記載、ハブ側面圧値×1.2以上の降伏点応力 (または耐力)を有する材料を選定して下さい。

※MTシリーズ及びMRシリーズは1.4以上

Select material having hub contact surface pressure number greater than 1.2 times the yield point stress figure specified in the Mecha-lock catalog. *Select material over 1.4 times yield point stress for MT and MR series.

アルミ、鋳鉄ハブを使用する場合、メカロックは高い面圧のため、ハ ブ肉厚が薄い場合や、強度の低い材質を選定するとハブが拡大、ま たは割れる恐れがあります。 鋳鉄一引張強さ249Mpa以上の材質を推奨します。

アルミー引張強さ245Mpa以上の材質を推奨します。

MBシリーズは高面圧のため、アルミ、鋳鉄の材質は適しません。

Mecha-lock's high contact surface pressure could enlarge the hub or crack it in case the hub material is aluminum or cast iron and is thin, or of low strength.

Cast iron — material over 249MPa tensile strength recommended. Aluminum — material over 245MPa tensile strength recommended. Aluminum or cast iron material is not suitable for MB series because of its high contact surface pressure.

メカロック MC MA 0 MB 0 MT 2 MR ŝ MN 0

MSA

MSR

35

MKA

52.57

МКТ

SC.

MKR

300

MKN

0

メカロック。

鋳鉄ハブの場合はFCD450以上を選定して下さい。アルミハブは 耐力が高くても締結時に拡大して十分な面圧が確保できない場合が あります

◎アルミハブには新製品MCシリーズをお薦め致します。

Select a hub material which has a stronger yield strength and tensile strength than in the table below in case of using aluminum and cast iron hub FCD450.

New MC series are recommended for aluminum hub.

❷ ハブのはめあい公差と表面粗さ



振れを少なくしたい場合はH6を推奨します。 For minimizing off-centering, H6 is recommended.

〇 ハブ最小外径(降伏点応力基準)

Standard design for the smallest outer diameter of hub. (Standard yield stress point)

メカロック各シリーズのページに記載されているハブ材の降伏点応 力別最小外径一覧表より適合を確認して下さい。一覧表に記載がな い材料の場合は降伏点応力の値を基準に比例計算で判断します。選 定でご不明な場合は弊社技術窓口へご相談下さい。

Check the table of yield stress point of hub material and the smallest diameter on each page of Mecha-lock to confirm. If the material is not on table then calculate and judge from yield stress point. Especially be careful with cast iron and aluminum. Contact us if you are not sure about the selection.

① ハブ外径が小さく適合しない場合

If hub outer diameter is small and not suitable

トルクに十分余裕があれば、ボルト本数を減らして面圧を下げるこ とが可能です。ボルトができるだけ等配に近い形で残るように間引 きし、トルク、面圧は比例計算で算出して下さい。

Number of screws can be decreased to reduce the pressure if there is enough torque. Remove screws in even locations and use the comparison calculation to find the correct torque and surface pressure.

●ハブの設計及び加工について

Design and processing of hub.

メカロックシリーズ片テーパ形状のハブ加工の注意事項

Note for the hub processing of single taper Mecha-lock series

ハブ加工の注意点

Note for hub processing

ハブ端面と内径の直角度・内径同士 の同心度を出すために同時加工を実 施下さい。この直角度によりメカロッ ク振れ精度に影響がでます。(Fig.1) メカロックのツバとインロー間のR部 干渉をさけるため、ハブ端面をC 0.5

0 3.2a Fig.1 Fig.2

取って下さい。(Fig.2)

Machine simultaneously in order to achieve squareness between hub edge and bore and concentricity between bores. This angle affects centering accuracy of Mecha-lock. (Fig.1) Hub edge should be processed C 0.5 to avoid contact with the radiused part between the flange and counter lock. (Fig.2)

MCシリーズは (Fig.2) の貫通穴形状となります。 MC series of fig.2 has a straight through-hole shape.

MT、MKTシリーズのハブ加工の注意事項

Note for the hub processing of MT and MKT series.

MT、MKTシリーズは振れを抑える機構がなくガイド部が必要です。 Fig.4の様にハブに段付き加工を行いガイド部を必ず設けて下さい。 ※2個使用される場合も同様です。

The MT and MKT series require a guiding part as there is no centering function. Hub processing should be carried out following the steps shown in Fig. 4 below. Be sure that a guiding part is made. *The same installation for 2 Mecha-locks application



※ハブ内面に発生する面圧に耐えうるハブ最小外径はセンタリング用 ガイド部 (軸径の1/2以上)の有無でハブ最小外径寸法が大きく変 わりますので、指定ガイド長が取れない場合は、必ずアイセルにお 問い合わせください。

The minimum hub diameter to withstand surface pressure generated inside the hub mainly depends if the guiding part (should be equal to or more than 1/2 of the shaft diameter) for centering use is provided. If the required guiding part length cannot be achieved, ISEL must be contacted.

MN、MKNシリーズのハブ幅が取れない場合の設計上の注意点

Note for design of MN and MKN series if space is not enough for hub width.

ハブ幅Bは、メカロックMN、MKN L1寸法のL1/2以上に設定して 下さい。(Fig.5)

※許容ハブ幅 B = L1/2以上

は使用できかねます。

※ハブ面E×L1/B<ハブ面E196N/mm²の時、使用可能です。 ※ハブ幅がメカロックよりL1より短い場合、ハブ固定位置はL1の中央



Hub width should be 1/2 or more of Mecha-lock MN and MKN L1 size. (Fig.5) %Hub width capacity should be over B=L1/2.

Mecha-lock can be used if hub surface pressure L1/B<hub surface pressure 196MPa (20Kgf/mm²).

*Hub location should be center of L1 or nut side if hub width is shorter than Mecha-lock L1.

Note) If the hub width is less than L1, they cannot be used (except MN and MKN series).

5 メカロックシリーズ選定 Selecting of Mecha-lock se

ラインアップページ (P9~P10) を参照いただき、用途、スペース、 作業性、特長等から最適なシリーズを選定して下さい。(各シリーズ の先頭ページに特長が記載してあります。)

無電解ニッケルメッキ・ステンレスのバリエーションを追加し、アル ミプーリ用アルミメカロックをラインアップしました。

Select the suitable Mecha-lock considering the application, space, operation, specification, etc. with lineup page. (P9-P10) (The features of each Mecha-lock are at top of each page.) Electroless nickel plating and stainless types are added. Also aluminum Mecha-lock for aluminum pulley has been introduced.

標準カタログ品の洗浄脱脂や真空グリス塗布などのサービスも有料 で行なっておりますのでお問い合わせ下さい。

Contact us for oil cleaning, vacuum grease of standard parts with extra charge

6 負荷確認 Checking the load

1 メカロックに曲げモーメントの荷重がかかる場合 Bend moment to Mecha-lock

メカロックは原則として曲げモーメントを受けることはできません。 ハブ形状の選定とメカロックの荷重を受ける位置を変更して頂くこ とで採用が可能となります。

Basically Mecha-lock cannot withstand a bend moment. However Mecha-lock can be used by changing the load receiving location or design



ラジアル方向の荷重がメカロック外径部にかからない場合(Fig.6) の使用ではメカロックに曲げモーメントの荷重がかかり、軸のスリッ プまたは軸、メカロック破損の要因となります。

ハブ形状の変更(Fig.7)または、メカロック締結位置をラジアル荷 重を受けられる位置に移動します。ハブガイド部を軸に接する部分 を多くし、曲げモーメントを受ける対策も有効です。

If radial direction load is not on the outer diameter of Mecha-lock (Fig.6) a bend moment is created on Mecha-lock due to the increased contact area between hub and shaft, resulting in shaft slippage or shaft/Mecha-lock damage. So move the Mecha-lock connection location to a position capable of withstanding radial direction load. Also enlarge the hub guide section in contact with the shaft to withstand bend moment (Fig.7).

🕗 メカロックにラジアル荷重がかかる場合 Radial load to Mecha-lock

メカロックにラジアル荷重が作用する場合、下記式にて許容値を算 出して下さい。ラジアル荷重Rによって発生する軸側面圧Pir・ハブ 側面圧Porが締結による通常面圧 P(カタログ値)の20%以下で あれば許容できます。

Calculate the capacity with the formula below if a radial load is placed on to Mecha-lock.

Radial road can be received if shaft surface pressure Pir and Hub surface pressure Por by radial load B are less than 20% of normal connection surface pressure (P) (catalog value).



MTシリーズ、MRシリーズはL3寸法 R = MT series and MR series are in L3 size. MNシリーズはL2寸法 MN series is in L2 size.

最終チェック Final Chec

メカロック選定及び詳細仕様の適合確認をします。 Check and confirm the Mecha-lock selection and specifications.

> までの適合に問題がないか再確認して下さい。 6 問題がなければ次の項目をチェックします。

Please check step 1 to 6 to confirm suitability If there are no problems, then please check the following points.



軸・ハブ挿入深さ Installation depth of shaft and hub

軸挿入深さはメカロックを貫通するのが理想ですが、短い場合でも メカロックテーパ部以上(フランジやナットに軸端面がかかる位置) までは必ず挿入して下さい。挿入不足の場合製品が塑性変形し、 再使用できないことがあります。

ハブはモーメント許容や取付を考慮して、メカロック挿入深さを決定し て下さい。(段付加工によりハブ端面からボルトが突出しない方法や、ラ ジアル荷重中心点にメカロックが入るなど、色々工夫し加工して下さ い。)※MRシリーズ、MNシリーズは内輪の長さ以上挿入して下さい。

It is recommended that the shaft goes through the Mecha-lock. But please confirm that the shaft reaches the taper point (point where the flange or put reaches the shaft edge). If it does not, the Mecha-lock can deform and be unsuitable for reuse.

Decide the shaft installation amount to hub considering the moment capacity and installation process (for example processing to hide the screw head from the hub edge and use the Mecha-lock in the center of the radial load). *For the MR and MN series, shaft insertion should be longer than the inner ring length.

バランス Balance

メカロックは基本的にバランス取りはしていません。メカロック単体 では使用はしないのでハブ、軸を含め組立後、機上にて動バランス を取ることをお奨めします。

6000min⁻¹以上の高速回転の場合には遠心力により伝達力低下が 考えられます。

Mecha-lock is basically not balanced as it cannot be used by itself. Our recommendation for the customer is to balance the unit after assembling the hub, shaft and Mecha-lock. For an application greater than minimum 6000rpm high speed rotation, it is probable that the transmission force will be reduced.

雰囲気温度 Environmental temperature

メカロックの使用可能雰囲気温度は-40~+150℃です。 Mecha-lock should be used in environments of -40 to +150°C.

※アルミMCシリーズは−40 ~ +80℃です。 (温度が上昇すると伝達トルクが低下する場合があります。) *MC series should be used in environments of -40 to +80°C.

(If temperature rises, transmission torque reduction will probably occur.)

再使用 Reuse

メカロックは正規の使用をした場合、30回以上の着脱が可能です が、ボルトネジ面、座面が荒れることで軸力が3回目以降、徐々に低 下します。100%の性能を求められる場合には3回目以降は新品のボ ルトに交換して下さい。

※ボルトは弊社専用品をご使用下さい。

A Mecha-lock may be used more than 30 times provided it has been correctly installed and used in normal operation conditions. Screws and surfaces do become scratched so that shaft specs may slowly deteriorate after being reused twice so that replacement of screws are recommended to maintain 100% performance. *Use the screw specified by ISEL

8 入価格確認 Check th

> メカロックは部品点数、形状をシンプルにすることで低価格を実現 しています。また、弊社独自の加工方法など、精度を維持しながら価 格をおさえたコストパフォーマンスの高い商品です。最寄りの代理 店に見積りを依頼して下さい。

Mecha-lock design is as simple as possible to reduce costs. We maintain high quality and accuracy standards with our original processing to produce high-performance units. Please ask your closest distributor for a quotation.



MC

MA 0 MB 0

MT

MR

R.

MN

0

MSA

MSR

3

MKA

22.0

MKT

SC.

MKR

C

MKN

0

メカロック。

9 メカロックご利用上の注意事項

Precautions on use of Mecha-lock

■はじめに Introduction

メカロックは、軸とハブをキーレスで締結する摩擦締結具です。所定 の性能を得るためには、取付面の公差・面粗さ・適切な組付けが大 変重要です。

Mecha-lock is a friction fastener to fasten a shaft and hub with no key Tolerance of installation surface, surface roughness and proper assembly are very important in obtaining the predetermined performance.

■トルクレンチの使用/規定トルクの把握

Use of torque wrench/understanding of specified torque ロックボルトの締付は必ず校正したトルク調整目盛付きのトルクレ ンチを使用し、指定の締付トルク値(各シリーズの仕様表または同 梱の取扱説明書でご確認ください。) で行って下さい。 プレートタイ プのトルクレンチは規定トルクの確認ができにくいため、スリップや 変形などトラブルの原因につながります。

Make sure to use a calibrated torque wrench with a torque adjustment scale to tighten the lock bolts to the recommended tightening torque value (confirm according to the specification table of the respective series and the included Instruction Manual). Because the plate type torque wrench specified toque is difficult to check, this may result in trouble such as slip and deformation.

■組付け/設計時の注意事項 Precautions on assembly/design

MAシリーズ (MA、MSA、MKA、MB)、MRシリーズ (MR、MSR、 MKR)の組付け注意点 Precautions on assembly of MA series (MA, MSA, MKA, MB) and MR

series (MR, MSR, MKR)

ハブ背面に位置決めの段がある場合は、メカロック背面と段の間隔 (①)を1mm以上取って下さい。(密着している場合、分解に大きな 力を要しメカロックの取り外しや再使用ができなくなる可能性があ ります。) またメカロックのツバ部 (②) とハブはスキマ0にして下さ い。スキマがある場合、ツバ部が変形しトラブルの原因につながる可 能性があります。

If there is any positioning step on the back face of the hub, take 1mm or more of interval (1) between the Mecha-lock back face and the step. (If they are in close contact with each other, a large force is required for disassembly, and Mecha-lock may not be removed or reused.) Also, eliminate clearance between the flange part (2) of Mecha-lock and the hub. If there is any clearance, the flange part may be deformed, resulting in trouble,



や取扱説明書にてご確認下さい。

* There are some products such as the MC series and MN series of which structures differ slightly. Check them with the catalogs and Instruction Manuals.

■組付け時の注意事項/組付け手順

Precautions on assembly/assembling procedure

①上記図面を参考にしながら、軸・ハブが完全に挿入されていることを 確認して下さい。軸が完全に挿入されていない状態で締付を行うと メカロックが塑性変形し軸・ハブに挿入できなくなり、再使用ができ なくなります。

Confirm that the shaft and hub are completely inserted while referring to the above drawing. If tightened with the shaft not completely inserted, the Mecha-lock will be plastically deformed and it will be impossible to insert it into the shaft/hub making it impossible to reuse.

②位置決め後、ロックボルトの締付を行って下さい。ロックボルトを対 角線の順に最初は軽く(所定締付トルクの約1/4)締付け、徐々に締 付け力を増し(所定トルクの約1/2)その後所定トルクで締付けを 行って下さい。最後に円周方向に順次締付けを行い、数回繰り返し て下さい。ロックボルトが所定の締付けトルクで行われ、ロックボル トの締め忘れが無いことを確認して下さい。

Tighten the lock bolt after positioning. First tighten the lock bolt slightly (about 1/4 of the predetermined tightening torque) in diagonal order, and gradually increase the tightening force (about 1/2 of the predetermined tightening torque), then tighten to the predetermined torque. Tighten sequentially in the circumferential direction at the end and repeat several times. Confirm that the lock bolts are tightened to the predetermined torque. and none of the lock bolts have forgotten to be tightened.



- Tighten diagonally to the predetermined torque.
- 4. Tighten sequentially in the circumferential direction to the predetermined torque several times.
- 5. Confirm that none of the lock bolts have forgotten to be tightened.

ステンレス仕様(MSA、MSR)のステンレスボルトを締付ける際は、ゆっくりと 回転させて下さい。急激に締付けるとボルトのカジリ・焼付の原因となります。 ning stainless steel bolts for stainless steel specification (MSA, MSR), slowly rotate them. Quick tightening may result in galling or seizure of

Hub movement amount of MN and MKN series/precautions on installation ※メカロックMN、MKNシリーズは構造上、締結時にハブが移動しま

すので、下記移動量を参考の上、位置決めを行って下さい。

The hub moves by tightening the nut in Mecha-lock MN and MKN series due to how they are constructed. Refer to the movement amount in the table below

型 式 Type	ハブ移動量 Hub movement	型 式 Type	ハブ移動量 Hub movement	
Type	mm	Type	mm	
MN · MKN - 8	0.33	MN • MKN - 20	0.42	
MN • MKN - 10	0.33	MN • MKN - 22		
MN • MKN - 11	0.36	MN • MKN - 24		
MN • MKN - 12		MN • MKN - 25	0.46	
MN • MKN - 14	0.39	MN • MKN - 28		
MN • MKN - 15	0.39	MN • MKN - 30		
MN • MKN - 17		MN • MKN - 35	0.50	

軸挿入後、メカロックナット端面がハブに密着したこと及び軸がメカ ロックを貫通していることを確認して下さい。

ナットを軽く手で締め位置決めをして下さい。 更に手でナットを締付てハブと共回りしない状態にしてからトルクレ ンチを用いて所定トルクに達するまで

-5

 \bigotimes

- Ly

トルクレンチ

Torque Wrench

Α

ハブ

Hub

徐々に締め付けて下さい。

締付ナットが回転しなくなったことを確認 できるまで締め付けて下さい。

After installing Mecha-lock, confirm the hub edge is perfectly attached to the nut and the shaft goes through the Mecha-lock. (Fig.13). Adjust the location and tighten gently by hand, tighten the nut lightly after positioning. And tighten again with a torque wrench with the specified torque. Finally, confirm that nut does not rotate after tightening

> ハブ端面の密着を確認 Check that the hub edge achieves perfect contact

※つきまわりして締付が困難な場合はハブ 側を固定し、初期締付のスキマを少なく するため、手でナットを回して内輪を引 き寄せて下さい。軸クリアランスをなく した後、トルクレンチで締結できるまで 締め付けを行って下さい。

If installation is difficult when rotating together with the shaft, fix the hub side first. then turn the nut by hand so there is no gap. Finally start tightening with torque wrench.



ナットを締めて下さい。ハブとナットの密着が解除され、その後さらにナッ トを緩めると外輪がナットに引き寄せられ内・外輪の締結が解除されます。 The hub and nut connection can be unlocked by loosening 2 nuts. Outer ring will move to the nut and the connection of the outer and inner ring will separate

■軸・ハブの清掃/オイルの塗布について

Cleaning of shaft and hub/application of oil 軸の表面・ハブ内径のサビ、ゴミ、汚れをシンナー等できれいに拭き 取り、オイルまたはグリスを軽く塗布してください。一部製品はオイ ル・グリスの塗布が不要なため下記表・図を参照いただき適正にご 利用ください。

ー部製品 (MSA、MSRシリーズ) はグリスの種類により締付け効率 が向上し軸・ハブの面圧が降伏点を超える場合がありますので、評 価テストの実施をお勧めします。

Completely wipe away rust, dust and dirt on the surface of the shaft and hub bore with thinner and lightly apply oil or grease. Since it is unnecessary to apply oil or grease to some products, see the following table and diagram for proper use

Tightening efficiency is enhanced on some products (MSA, MSR series) according to type of grease, and surface pressure on the shaft and hub may exceed the vield point, therefore, it is recommended to conduct an

メカロック オイル/グリス塗布一覧表

形状 Type	A群 Type A					B群 Type B	
シリーズ名 Series name	MC	MA/MB/ MT/MR	MKA	MSA/ MSR	MKT/ MKR	MN	MKN
出荷時 防錆油塗布 の有無 Application of anti-rust oil before shipment	無 Do not apply	有 Apply	無 Do not apply	無 Do not apply	無 Do not apply	有 Apply	無 Do not apply
オイル/ グリス塗布 の必要性 Need to apply oil/grease	不要 Unnec- essary	オイル 塗布 Oil appli- cation	オイル 塗布 Oil appli- cation	グリス [※] 塗布 Grease appli- cation*	不要 Unnec- essary	オイル 塗布 Oil appli- cation	不要 Unnec- essary

※MSA、MSRシリーズは軸及び内径にはグリスを塗布しないで下さい。 * Do not apply grease to shaft and bore for MSA and MSR series

A群 オイル/グリス塗布箇所 Type A Oil/grease application locations



B群 オイル/グリス塗布箇所 Type B Oil/grease application locations



【警告!】 モリブデン系、及び極圧添加剤入りのオイル・グリスは絶対に使用 しないで下さい。許容トルクの大幅な低下、スリップの原因となります。 ARNING!] Never use molybdenum or an extreme-pressure additive aining oil and grease. Significant reduction in allowable torque and

定

設計

ガ

1

K

Selection

Guide

for

Mecha-lock

ē



■MN、MKNシリーズのハブ移動量/取付時の注意点

- ■その他注意事項 Other precautions
- ●軸にキー溝がある場合、溝幅がJIS規格程度であれば使用できます が、許容トルクは約15%~20%減少します。キー溝のカエリ・バリ を除去してからご使用下さい。
- ●中空軸 (パイプ)の場合、肉厚により十分な面圧が得られない場合 があります。弊社にお問い合わせ下さい。
- ●指定以外のボルトは絶対に使用しないで下さい。ボルトの破損、そ れに伴う事故の原因になります。
- ●製品がご注文通りであるか、損傷が無いか確認して下さい。ご注文 と異なる製品・損傷のある製品を使用した場合、作業者の損傷・装 置の破損等の原因になります。
- ●再使用される場合、製品各部品の変形・欠損が無いことを確認した 上で使用して下さい。
- ●特殊仕様の製品については、カタログ・取扱説明書の内容と一部異 なる場合があります。販売店・当社までお問い合わせ下さい。
- If the shaft has key seats, it can be used in a case where the seat width is nearly equivalent to the JIS standard, however, the allowable torque will be reduced by 15% to 20%. Use it after removing burrs on the key seats.
- For a hollow shaft (pipe), sufficient surface pressure may not be obtained depending on the wall thickness. Contact us in such a case
- Never use unauthorized bolts. Breakage of bolts, and related accidents may result
- Confirm that the product is as you ordered, and there is no damage. Use of a product different from an ordered product or damaged product may result in injury to operators or breakage of equipment.
- When reusing the product confirm that there is no deformation or missing component to the product.
- Products of special specifications may differ slightly from what the catalog and Instruction Manual describe. Contact your distributor or our company.

■取り外しについて Removal

●取り外し前に必ず安全の確認を行い、作業を始めて下さい。

- ①動力源(電源)を切り、メカロックにトルク・スラスト力が加わって いないこと、及び落下の危険性が無いことを確認して下さい。
- ②ロックボルトを順次、徐々に緩めて下さ い。緩めたボルトを取り外し用ネジ穴全部 に入れ、対角線の順に均等な力で徐々に締 めこむと分解できます。
- ※ロックボルトを急激に緩めたり、ボルト全 6 数の抜き取りを行わないで下さい。一部の 部品が飛び出し危険な場合があります。



 Confirm safety before removal and start operation. 1) Turn off the power source (power supply), and confirm that torque and thrust force are not

- 取り外し用ネジ穴 Screw hole for removal
- applied to the Mecha-lock and there is no risk of dropping ② Loosen the lock bolts sequentially and gradually. Insert the loosened bolts into all of the screw holes for removal and tighten gradually with uniform force in diagonal order, and then the Mecha-lock can be disassembled
- * Do not loosen the lock bolts quickly and do not remove all of the bolts. Some bolts may fly out, which may be dangerous
- ●取り外しボルトに塗油して下さい。
- Apply lubricant to the removed bolts.
- ●メカロック取り外しの際は、必ず取り外し用ネジ穴を全数利用し、数 回に分けて締付けを行って下さい。一部のネジ穴のみ使用した場 合、内輪が変形する恐れがあり再使用できなくなります。

When removing the Mecha-lock, make sure to use all of the screw holes for removal, and tighten it gradually several times. If only some of the screw holes are used, the inner ring may be deformed resulting in being unable to be reused.

X カロック。



MC

MA

0

MB

0

MT

Ð

MR

R.

MN

0

MSA

MSR

3

MKA

52.57

MKT

MKR

C

MKN

0