

減速くん TYPE6 施工方法（アスファルト面・コンクリート面共通）

- ① 設置箇所を決め、本体を仮置きして位置を決め、アンカー位置確認後ドリルで下穴を開けてください。
約 4mm から 5mm の大きさで、約 70mm から 80mm 程度開けてください。
- ② 下穴内部と設置路面を清掃してください。
- ③ エポキシ接着剤をよく混ぜ、下穴の中と減速くんの裏面に塗布してください。
接着剤の使用量の目安は約 5m で 1 kg です。
TYPE6 は設置面に関わらずエポキシ接着剤は必要です。
- ④ 本体をセットし、ハンマーなどで付属のピンを根元まで打ち込んでください。

専用接着剤（2 液混合エポキシ樹脂）

2 液混合エポキシ樹脂 袋の真ん中のプラスチックパーツを外して黒、白の 2 液が良く混ざるようにしてください。低温時期などは混ざりにくいので注意してください。1 袋で 1kg です。使用量はタイプにより異なりますが接着剤を十分に使用して下さい。

硬化まで気温にもよりますが時間がかかりますので現場養生などには注意下さい。

※表面が変色することがありますが商品製造工程の中で使用する剥離材の成分ですのでご了承下さい。また製造工程や保管および出荷の工程で製品同士のこすれなどで若干のゴム汚れや擦れが生じることもございますが使用に際しては問題ありませんのでご確認ください。その他大きな破損などがある際はご連絡をお願いいたします。

施工に際しては専門工具、防具など用いて安全に十分留意して施工をお願いいたします。