

ソフトコーンM ベースなしタイプ 施工説明と注意点

施工時は、製品に同封の施工説明書をご確認のうえで施工をお願いいたします。電動工具なども使用する施工になりますので、周辺に十分注意して施工をお願いいたします。アスファルト面施工時は、基本的に接着剤併用になりますが、設置面が湿っている際などは施工不良の要因になりますので十分ご注意ください。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

アスファルトへの施工方法と注意



1

設置位置を決めてアンカー埋め込み用の穴を開けます。下穴は約32mm、深さは約75mm開けます。



2

ブロワーなどで下穴の内部と接地面をきれいに掃除します。



3

エポキシ接着剤を下穴の内部に注入します。使用量目安は1kgで8本から10本分です。



4

専用のシートをセットしてからボンドを注入剤の下穴にセットします。



5

接着剤がアンカーになじむようにゆっくり上下させてください。接着剤硬化まで傾かないように養生をお願いします。

コンクリートへの施工方法と注意



1

設置位置を決めてアンカー埋め込み用の穴を開けます。下穴は約21mm、深さは約65mm開けます。



2

ブロワーなどで下穴の内部と接地面をきれいに掃除します。



3

アンカーをハンマーで打ち込み拡張させます。専用打ち込み棒を使うと正確な打ち込みができます。
※推奨…サンコーテクノ社製



4

本体をアンカーにセットします。手で回して締めることも可能ですが、大口徑のプライヤーやオイルレンチを使うと効率的です。



5

工具で締め付ける際はウェスなど当てて傷がつかないようにご注意ください。ふきあげて設置完了です。