

減速くん TYPE6 施工方法

- ① 設置箇所を決め、本体を仮置きして位置を決めてからアンカー位置確認後ドリルで下穴を開けてください。
約 3mm から 4mm の大きさを約 70mm から 80mm 程度開けてください。
- ② 下穴、設置路面を清掃してください。
- ③ エポキシ接着剤をよく混ぜ下穴の中と減速くんの裏面に塗布してください。接着剤使用量の目安は約 5m 分使用可能です。
- ④ 減速くんをセットしてからアンカーをハンマーなどで打ち込んでください。

アスファルト面もコンクリート面も同様に施工が可能です。

専用接着剤

2 液混合エポキシ樹脂

黒、白の 2 液が良く混ざるようにしてください。低温時期などは混ざりにくいので注意してください。1 袋で 1kg です。

使用量はタイプにより異なりますが接着剤を十分に使用して下さい。

完全硬化まで気温にもよりますが 24 時間以上かかりますので現場養生などには注意下さい。

路面は完全に乾いた状態で施工をお願いします。

SUNSELF Co.,ltd.

0120-53-9727

★減速くん表面が白くなることがありますが商品製造工程の中で使用する剥離材の成分ですのでご了承下さい。