



マグネットドアストッパー スタンダードタイプ(SH-TMG20)

取付/取扱説明書

▲ 金具取付時のご注意・・・必ずお読みください

【カーペット上取付禁止】床金具をカーペット上に取付けないでください。取付面が不安定なため誤動作の原因となります。

【取付位置】戸先から100mm以内（吊元側への取付厳禁）/ 床～扉本体チリ寸法＝9～13mm範囲（推奨11mm）

【手動ドライバー推奨】電動ドライバーをご使用の場合、ネジを締め切らず、最後に手動ドライバーで締め付けてください。

【各部品と名称】

① 扉側固定ネジ
Φ3.5×25mm トラス
×2本

② 床側固定ネジ
Φ3.0×25mm サラ
×4本

カーペットやクッション
フロア等へ取付ける際
に使用します。

1 床と扉金具のスキマが11mm
±2mmになるように高さを
合わせ、扉金具をネジ①で
固定します。
(右下図《下穴加工》を推奨)

次に床金具を固定する任意
の位置に移動させます。
扉金具と床金具のセンター
を合わせ、床金具の長穴部
をネジ②で仮固定します。

この時点ではネジ②を本固
定せず、扉金具と床金具が
垂直になるよう、床金具の
角度を調整します。

角度が決まったら、丸穴部
をネジ②で固定し、長穴部
も本固定します。

必要に応じて床金具の角度
を再調整し、最後にしっか
りとネジを固定します。

2 床金具に床側カバーを
被せます。(バチンと感
触があるまで、しっかり
押さえつけてください)

3 扉金具に扉側カバーをしっかりと
かぶせて取付完了です。(バチンと感
触があるまで、しっかり押し込んでくだ
さい)

《下穴加工》
扉金具を取付ける際には、ネジ用
下穴加工を推奨致します。

ピッチ29mm

16 (下穴位置)

11±2 (床～扉のスキマ)

扉

床

NG 施工例

右図のような施工は、扉や床、
製品自体に破損が生じる原因
となりますので、ご注意ください。

※吊元側には絶対に取り付け
ないでください。
装置や周囲部材の、破損に
つながります。



扉金具と床金具の
センターがずれて
いる。



扉金具と床金具が垂直
になっていない。

扉金具が傾いている



床金具の固定ネジが金具面
から突出していたり、傾いて
いると、床カバーをかぶせる
ことができません



扉位置が適正範囲から
外れている

床金具が傾いたり、
床に沈み込んでいる。

【使用上のご注意】

- 設定範囲内（チリ9～13mm）に取付けてください。範囲外ではキャッチ機能が正常に働かなくなります。
- 扉に後付する製品ですので、扉金具が扉面より突出しております。開閉時やご通行時には十分御注意ください。
- 上記要因や、お客様の誤操作・施工不良によって生じた損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものと致します。