

















バルブの取付け姿勢

● 仕切弁・玉型弁・ボール弁・バタフライ弁／Ｙ形ストレーナ

配管方向	取付姿勢	仕切弁・玉型弁・ボール弁・バタフライ弁	Ｙ形ストレーナ
水	正位		
	横向き	 本体に矢印がある製品は流れ方向を一致させてください 横向きから正位までで配管してください	 スクリーン ふたが水平より下向きになるように配管してください 流れ方向
平	倒立	 液溜まりにゴミなどが滞留し、開閉できなくなる場合がありますので、横向きから下向きでの配管はしないでください  液溜まり	 流れ方向
垂	上向き流れ	 流れ方向	 上向き流れ
直	流れ	 流れ方向	 下向き流れ

● 逆止め弁

配管方向	取付姿勢	種 別			
		スイング	リフト	ウエハー	ハンマレス
水	正位	 流れ方向	 流れ方向	 流れ方向	 流れ方向
平	横向き倒立			 流れ方向	 流れ方向
垂	上向き流れ	 流れ方向	 流れ方向	 流れ方向	 流れ方向
直	流れ	 流れ方向	 流れ方向	 ※高トルクスプリング仕様にて逆圧 0.05MPa 以上 流れ方向	 流れ方向