


REVEX

簡単
操作

Digital Countdown Timer

省エネ応援器 CT24D

1回だけ入・切 デジタル タイマー



タイマー機能で電気器具を
自動で1回だけ
ONかOFF!!
同じ設定をワンタッチで
繰り返せます



照明器具



ラジオ



アロマ・加湿器

などを
設定時間に
ON



電気ポット



炊飯器保温



電気コタツ

などを
設定時間に
OFF

タイマー機能

設定時間
範囲 最小 **1**分間 設定単位 **1**分間
最大 **24**時間

ON/OFF 設定
設定時間後に ON
または OFF にする

ショートしない
トラッキング
防止プラグ

AC100V 専用
最大1500Wまで



使用できる電気器具 (AC100V, 1500W以下)

電気器具によっては起動時に過大な電流が流れるものがあります。
下記の最大消費電力以下でご使用ください。

ヒーター使用器具 **1500W以下**

電気ポット、電気カーペット、
電気ストーブ、コタツ、暖房便座など

トランス使用器具 **750W以下**

テレビ、ステレオ、AV機器など

モーター使用器具 **400W以下**

扇風機、換気扇、ポンプなど

照明器具 **750W以下**

蛍光灯、電灯、イルミネーションなど

リモコンにより起動、センサーにより自動動作、電子タイマー内蔵の器具、
及び、一度停電すると電源スイッチをONにしない限り動作しない器具は
このタイマーでONにすることはできません。

使えない器具の調べ方

使用したい電気器具をご家庭のコンセントに差し込み、電源を入れて作動
させます。次に、電源を入れたままコンセントを抜きもう一度差し込みま
す。電源が入らないものはこのタイマーではONにできません。

OFFにすることはできません

上記の電気器具でも、本タイマーで通電後にONにすれば、1回きりの
OFFタイマーとして使用することができます。

製品仕様

- 定格電圧: AC100V、50/60Hz
- 定格電力1,500W (15A) (抵抗負荷の時)
- タイマー設定可能時間: 1分間~24時間
- タイマー設定最小単位: 1分
- タイマー動作: 時間がくるとONまたはOFF
- タイマー動作回数: 1回

- 本体外形寸法: 65(W)×68(H)×32(D)mm
- 質量: 約95g ● 本体材質: PC
- パッケージサイズ: 114(W)×204(H)×51(D)mm
- 使用環境: 室内使用のみ (防水ではありません)

型番: CT24D JANコード: 4943125708726