

メーカー名	純正型番	適用機種		ELPA型番	ギア 付属	リボン1本 プリント枚数
サンヨー	FXP-NIR30C FXP-NIR30CT	SFX-DW710/DT710/DW700/DT700/D500/DW500/D200/D200TA/DW200/D30E5/D210/DW210/D31E6		FIR-SA01		約110枚 (A4・33m)
	FXPA41R40(K) FXPA41R40T(3本)	SFX-BP505/D38/DW38/HP33WCL/HPK400/HPW40/HPW41/LP60/LP60AS/NDL21/P10CL/P11/P110/ P15/P150/P16/P160/P27/P270/P31CL/P32CL/P32WCL/P33CL/P34CL/P35/P35W/P36/P360/ P37/P370/P3CL/P3WCL/P50CL/P75CL/P77CL/P86CL/P90CL/PK100/PK1CL/PK1TCL/PK1WCL/ PS15/PW15/PW16/V350/V350W		FIR-A01 FIR-A01-3P		
NEC	SIF-A4040 SIF-A4030T(3本)	speaxN1CL/N2WCL/N2AT/N25CL/N26WCL/N105K/N205KW SPX-N3/N3W SPL-N10/N11W/N20C				
	SP-FA430	SP-S23/S23W/S33/S33W SPX-S15W/S21/S21W/S22/S22W/S30/S30W/S31(P)/S31(S)/S31W/S32/S32W/S150K/S210K/S217B/ S301Y/S315V SPL-S50/S50W/S505V/S505VW		FIR-N43 FIR-N43-3P	○	
	SP-FA530	NS-A5400(LS)/A5400(M)/A5410(F)/A6400(LS)/A6410(U)/A6410(F) SP-DA120(S)/DA120W(S)/DA220(LS)/DA220(K)/DA220W(K)/DA220W(LS)/DA240(PW)/DA240W(PW)/ DA320(S)/DA320W(S)/DA340(LS)/DA340(PW)/DA340W(LS)/DA340W(PW)/NA540(LS)/NA540W(LS)/ NA640(LS)/R100(P)/R100(S)/R100W/R100W(S)		FIR-N53 FIR-N53-3P	○	
パナソニック (パナファックス)	UF-3003 UF-3050(2本)	UF-A1CL/A1WCL/A2CL/A3CL/A5CL/A6CL/A7WCL/A8SCL/A8WCL/L1WCL/L2CL/L3CL/L3WCL		FIR-A01 FIR-A01-3P		
パナソニック (おたっくす)	KX-FAN140	KX-PW36CL/PW36CLW/PW42CL/PW52CLH/PW55CL/PW76CL		FIR-P41	○	約185枚 (A4・55m)
	KX-FAN141	KX-L5CL/L5CW/L6CL/L6CW/PW37CL/PW38CL/PW47CL/PW48CL/PW57CL/PW88CL/PW90CL/PW92CW PW93CL/PW93CW/PW95CL/PW95CW/PW100CL/PW101CL/PW102CW/PW110CL/PW301DL				
	KX-FAN142	KX-PW501DL/PW501DW/PW601DL/PW601DW		FIR-P42	○	約135枚 (A4・40m)
	KX-FAN190 KX-FAN190V KX-FAN190W	KX-PD101DL/PD102D/PD102DL/PD552DL/PD552DW/PD552D/PD301DL/PD301DW/PD303DL/PD303DW/ PD304DL/PD304DW/PD502DL/PD502DW/PD502UD/PD503DL/PD503DW/PD503UD/PD503UW/PD551D/PD551DL/PD600DL/PD600DW/PD601DL/PD 601DW/PD603D/PD603DB/PD603DL/PD603DW/PD603UD/PD604DL/PD604DW/PD604SL/PD615DL/PD615DW/PD701DL/PD701DW/PD702DL/PD70 2DW/PD703UD/PD703UW/PD703SL/PD703SW/PD715DL/PD715DW/PD915DL/PD205DL/PD205DW/PD305DL/PD305DW/PD505DL/PD505DW/PW21 1DL PW308DL/PW308DW/PW320DL/PW320DW/PW506D/PW506DL/PW506DW/PW507D/PW507DL/PW507DW/ PW508D/PW508DL/PW508DW/PW520DL/PW520DW/PW521XL/PW521XW/PW606DL/PW606DW/PW607DL/ PW607DW/PW608DL/PW608DW/PW616D/PW616DL/PW621DL/PW621DW/PW820DL/PW820DW/PW821DL/ PW821DW/PZ610DL/PZ610DW/PZ710DL/PZ710DW		FIR-P19-2P FIR-P19-5P	○	約60枚 (A4・18m)
	KX-FAN200	KX-PW503DL/PW503DW/PW503UD/PW505DL/PW505DW/PW513DL/PW513DW/PW603DB/PW603DL/PW603DW/PW603UD/PW605DL/PW605DW		FIR-P20	○	約110枚 (A4・33m)
ブラザー	PC-551	FAX-105CLY/300CL/300CLW/300TA/310DE3/310DL/310DW/310TA/315DL/315DW/320DL/320DW/320DE4/ 320TA/330DL/330DW/350CL/350CLW/360DL/360DW/370DL/370DW/380DL/380DW/KJ8CL/KJ9CL		FIR-B551	○	約150枚 (A4・46m)
シャープ	UX-NR2A4 UX-NR2A4T(3本)	UX-F1CL/F1CL2/F2CL/F2CW/F2MR/F3CL/F4CL/F4KW/F5CL/F5KW/FJ5CL/F11CL/F20CL/F41CL /F41KW/ F702CL/F702CW/NDL21V/W40CL/W50CL/X1CL/X1CW /X2CL /X2CW		FIR-A01 FIR-A01-3P		約110枚 (A4・33m)
	UX-NR4A4 UX-NR4A4W(2本)	UX-C204CL/F10CL/F10CW/F12CL/F12CW/F14CL/F14CW/F104Y/F24CL/F24CW/F250CL/F250CW/F34CL/ F34CW/V501CL/V501CW/V502CL/V502CW/V503CL/V503CW/W30CL/W30CW/W31CL/W31CW/W55CL/ W55CW/W60CL/W60CW/WB10CL/WB10CW/Y301CW/Y302CL/Y302CW/Y303CL/Y303CW		FIR-SR4 FIR-SR4-2P		約185枚 (A4・55m)
	UX-NR5A4 UX-NR5A4W(3本)	UX-C204CL/D26CL/D26CW/D56CL/D56CW/E205CL/E205CW/E306CL/E306CW/F104Y/F10CL/F10CW/F12CL/ F12CW/F14CL/F14CW/F15CL/F15CW/F24CL/F24CW/F250CL/F250CW/F25CL/F25CW/F34CL/F34CW/ F50CL/F50CW/V501CL/V501CW/V502CL/V502CW/V503CL/V503CW/W30CL/W30CW/W31CL/W31CW/ W55CL/W55CW/W60CL/W60CW/WB10CL/WB10CW/Y301CW/Y302CL/Y302CW/Y303CL/Y303CW		FIR-SR5 FIR-SR5-3P		約110枚 (A4・33m)
	UX-NR8G、UX- NR8GW(2本) UX-NR9G、UX- NR9GW(2本)	UX-310CL/310CW/320CL/320CW/600CL/600CW/610CL/610CW/620CL/620CW/650CL/650CW/810CL/810CW/ 850CL/850CW/900CL/900CW/C107CL/D16CL/D16CW/D17CL/D17CW/D18CL/D18CW/D19CL/D19CW/ D20CL/D20CW/D27CL/D27CW/D28CL/D28CW/D30CL/D30CW/D32CL/D32CW/D33CL/D33CW/D57CL/ D57CW/D58CL/D58CW/D63CL/D63CW/D70CL/D70CW/D71CL/D71CW/D72CL/D72CW/D82CL/D82CW/ D83CL/D83CW/D90CL/D90CW/DK17CL/AF90CL/AF90CW/AF91CL/AF91CW/E407CL/E407CW/E570CL/ E570CW/E680CL/E680CW/E790CL/E790CW/E801CL/E801CW	UX- C204CL/D26CL/D26CW/D26MR/D56CL/D56CW/E205CL/E205CW/E306CL/E306CW/ F104Y/F14CL/F14CW/F15CL/F15CW/F24CL/F24CW/F24MR/F25CL/F25CW/F34CL/ F34CW/F50CL/F50CW/V503CL/V503CW/W55CL/W55CW/Y303CL/Y303CW	FIR-SR8 FIR-SR8-3P	○	約120枚 (A4・36m)
ソニー	TL-RF10	SNF-5CL/5CLW/V6CL		FIR-A01 FIR-A01-3P		約110枚 (A4・33m)
ケンウッド	ID-IR40(K)	IS-FX07CL/FX07CLG				
NTT	ファクシミリ用P形 A4インクリホン(1)(2)(3)	トロンター・ファクス 3000S/3100LS でんえもん 750LD/261DCL/730LD/751LC/751LC-T				
	ファクシミリ用P形 A4インクリホン(5)	でんえもん 710LC/711LC/712LC/714LC/715LC/717LC/717LCw/718LC/718LCw/760LC/770BLC/771BLC/771BLCⅡ		FIR-SR4 FIR-SR4-2P		約185枚 (A4・55m)
	ファクシミリ用P形 A4インクリホン(7)	でんえもん 755LC/756LC/756LCw/757LD/757LDw/757LDⅡ /757LDwⅡ /757LDⅢ /757LDwⅢ		FIR-P41	○	
	ファクシミリ用P形 A4インクリホン(9)	でんえもん 262DCL/262DCLw/264DCL/264DCLw		FIR-P20	○	約110枚 (A4・33m)
	ファクシミリ用P形 A4インクリホン(10)	でんえもん 263CL/263CLw/265DCL/265DCLw		FIR-SR5 FIR-SR5-3P		約110枚 (A4・33m)
	ファクシミリ用P形 A4インクリホン(11) A4インクリホン(14)	でんえもん 266PD/266PDW/267PD/267PDW/720PD/720PDw/722PD/722PDw/723PD/723PDW		FIR-P19-2P FIR-P19-5P	○	約60枚 (A4・18m)
	ファクシミリ用P形 A4インクリホン(12)	でんえもん 266SD/266SDw/267SD/267SDw/268SD/268SDw		FIR-SR8 FIR-SR8-3P	○	約120枚 (A4・36m)