

model: HP-420

トレーラー用リアハブプーラー (強力型)

TRAILER REAR HUB PULLER POWERFUL TYPE

○セット内容品





ナットドライブの 段付き部を本体に合わせます。



②ナットドライブの段付き部が本 取り付けます。ハンガーシャフ 座、ハンガーナットで固定しま

●強固なリアハブをインパクトレンチで 一気に抜き取れます。


- ●東急車輌 TF-36 のハブも抜き取り出来ます。
- ●アルミホイールを傷付けない ハブボルト使用方式

適応

○大型車~トレーラーのリアハブプーラー 付属アタッチメント

-03: アタッチメント (M30 /右ネジ) -04: アタッチメント (M30 / 左ネジ)

JIS 方式ホイールボルトに適応



①適合するアタッチメントをインナーナットに取り付けます。



体の下に合う様に押しボルトに トの面取りした側をアタッチメン トに取り付け、本体にハンガー シャフトを通して、ハンガー受け す。押しボルトを締め付けてハ ブを抜き取ります。



<<注 意 事 項>>>

▲ アタッチメント、ハンガーシャフト、ハンガーナットは最後までしっかりネジ込んでください。

▲ 押しボルトのネジ部と先端部には、モリブデングリスを切らさないように塗布してください。

〒 351-0012 埼玉県朝霞市栄町 3-6-45 ^{発売元:} 株式会社 ハスコー TEL (048)461-0101 FAX (048)461-1177 URL http://www.hascotools.co.ip