



■主な仕様

品名	ソーラーパネル		
商品名	Jackery SolarSaga 200	Jackery SolarSaga 100	Jackery SolarSaga 60
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
型番	SPL201	SPL101	SPL061
UPCコード	850027220086	850006304295	850006304271
製品画像			
最大消費電力	200W	100W	68W
交換効率	22%	23%	23%
定格電圧 / 電流	19V / 10.53A	18V / 5.55A	22V / 3.09A
短絡電流	10.8A	6.1A	3.3A
収納サイズ	約625×540×44mm	約610×535×35mm	約425×535×35mm
展開サイズ	約2355×540×25mm	約1220×535×5mm	約855×535×5mm
重量	約8kg	約6kg	約2.76kg
USB-A 出力	—	5V / 2.4A	5V / 2.4A
USB-C 出力	—	5V / 3A	5V / 3A
充電時間 ポータブル電源 240	約4.5時間	約5時間	約7時間
充電時間 ポータブル電源 400	約5.5時間	約7.5時間	約10時間
充電時間 ポータブル電源 708	約9時間	約11時間	約17時間
充電時間 ポータブル電源 1000	約10時間	1枚：約17時間 2枚：約8時間 ※別売りの並列接続ケーブルが必要	約21時間
充電時間 ポータブル電源 1500	1枚：約11時間 2枚：約6時間	1枚：約22時間 2枚：約12時間 4枚：約6時間	1枚：約31時間
動作温度	-10~65℃	-10~65℃	-10~65℃
ケーブル長さ	3m	3m	3m
保証期間	24ヶ月間	24ヶ月間	24ヶ月間
その他付属品	出力ケーブル×1 取扱説明書(日本語)×1 保証案内書×1 スタンド×1 固定ベルト×1 収納バッグ×1 トランスジャック×1	出力ケーブル×1 取扱説明書(日本語)×1 保証案内書×1 スタンド×1 固定ベルト×1 収納ポーチ×1	出力ケーブル×1 取扱説明書(日本語)×1 保証案内書×1 スタンド×1 固定ベルト×1 収納ポーチ×1

※出力ケーブル、スタンド、固定ベルト、収納ポーチは本体取り付けとなっています。 ※実使用時の発電電力量は、実際の日射、天候、設置場所の周辺環境などの条件により大きく変化する場合があります。

■アクセサリ



Jackery ポータブル電源
収納バッグ



Jackery 12V 自動車用バッテリー
充電ケーブル



Jackery SolarSaga
並列接続用ケーブル
(Jackery ポータブル電源1000専用)



Jackery ACアダプター 300W
(Jackery ポータブル電源1500「PTB152」専用)

安心・充実のサポート体制

■**カスタマーサポート** 製品サポートに関する質問がございましたら jackery.jp@jackery.com にメールをお送りください。営業時間は月曜日から金曜日の午前 10 時から午後 5 時までです。(祝日および夏季・年末年始弊社休業日を除く)。
■**ユーザーガイド** 弊社HPより、すべての当社製品のユーザーガイドがダウンロードできます。ガイドには製品の技術仕様、操作説明、および一般的な注意に関する詳細な情報が記載されています。
■**製品登録** 最新のJackery 情報を受け取るために、弊社HPにてお客様の製品と連絡先の登録をお願いしております。
■**保証と返品** 2年間の保証と30日間の返金保証がございます。詳細は弊社HPよりご確認ください。

株式会社 Jackery Japan

東京都港区新橋1-11-2 I/O SHIMBASHI 2F
Tel.03-6276-4324

<https://www.jackery.jp>



ジャクリ



■販売店欄

本リーフレットの内容は2021年10月現在のものです。

Jackery

SERIES LINEUP



Jackery

ポータブル電源

冒険に、限らないパワーを

優れた電力効率、安定した電圧、高い耐久性を満たした、
キャンプやDIY、さらには停電時などに役立つ給電アイテム。
数あるラインアップのなかから、目的・用途に合わせてお選びください。



キャンプなどのアウトドアに

スマホからライト、小型調理器まで、キャンプで活躍する多くの電化製品に対応するJackeryポータブル電源。アイデア次第でキャンプの楽しみ方が無限に広がります。



庭先などでのDIYに

Jackeryのポータブル電源なら、屋外の電源口も、わずらわしい延長コードも必要なし。ポータブル電源を一緒に移動させるだけで、使いたい電動工具を好きなだけ活用可能です。



もしものときの防災用品として

キャンプ以外のアウトドアシーンや災害時のメインバッテリーとしても活躍します。なにが起きるかわからない時代だからこそ、Jackeryポータブル電源を常備しておいて損はないはず。

Jackeryが選ばれる理由

- 安全性
- 日本仕様100V
- 安心の純正弦波
- 耐久性
- 認証済み
- 太陽光発電(別売)
- シガーソケット活用
- 超高速充電

防災製品等推奨品認証

ポータブル電源および SolarSaga は
すべてのラインアップで取得しております。
(2021年10月現在)



■主な仕様

品名	ポータブル電源				
商品名	Jackeryポータブル電源 1500	Jackeryポータブル電源 1000	Jackeryポータブル電源 708	Jackeryポータブル電源 400	Jackeryポータブル電源 240
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
型番	PTB152	PTB101	PTB071	PTB041	PTB021
UPCコード	850006304875	850006304509	850027220376	854275007987	854275007970
製品画像					
充電電池タイプ	リチウムイオン充電電池	リチウムイオン充電電池	リチウムイオン充電電池	リチウムイオン充電電池	リチウムイオン充電電池
容量	426300mAh / 1534Wh	278400mAh / 1002Wh	191400mAh / 708Wh	112200mAh / 400Wh	67200mAh / 240Wh
定格出力	1800W	1000W	500W	200W	200W
瞬間最大出力	3600W	2000W	1000W	400W	400W
サイズ	約355×265×253mm	約332×233×243mm	約299.7×191.5×190.5mm	約230×153.2×167.3mm	約230×133.2×167.3mm
重量	約16 kg	約10.6 kg	約6.8 kg	約4.1 kg	約3.08 kg
MPPT方式	MPPT(最大電力点追従制御)方式	MPPT(最大電力点追従制御)方式	MPPT(最大電力点追従制御)方式	MPPT(最大電力点追従制御)方式	MPPT(最大電力点追従制御)方式
充電方式	AC、シガーソケット、ソーラーパネル	AC、シガーソケット、ソーラーパネル	AC、シガーソケット、ソーラーパネル	AC、シガーソケット、ソーラーパネル	AC、シガーソケット、ソーラーパネル
AC100Vコンセント	3口(純正弦波)	3口(純正弦波)	2口(純正弦波)	1口(純正弦波)	1口(純正弦波)
シガーソケット出力	1口	1口	1口	1口	1口
USB出力ポート	USB-A:1口 USB-C:1口 QC3.0:1口	USB-A:1口 USB-C:2口 QC3.0:1口	USB-A:1口 USB-C:1口 QC3.0:1口	USB-A:2口	USB-A:2口
充電時間(ACアダプター使用時)	7.5時間	7.5時間	5時間	7.5時間	6.5時間
充電時間(ACアダプター2個使用時)	4時間	—	—	—	—
充電時間(シガーソケット使用時)	13時間	14時間	13時間	10.5時間	6.5時間
動作温度	-10~40℃	-10~40℃	-10~40℃	-10~40℃	-10~40℃
BMS管理項目	過電流・過電圧・温度・短絡保護	過電流・過電圧・温度・短絡保護	過電流・過電圧・温度・短絡保護	過電流・過電圧・温度・短絡保護	過電流・過電圧・温度・短絡保護
保証期間	24ヶ月間	24ヶ月間	24ヶ月間	24ヶ月間	24ヶ月間
その他同梱品	シガーソケット×1 ACアダプター×1 取扱説明書(日本語)×1 SolarSagaアダプター×2 収納ポーチ×1	シガーソケット×1 ACアダプター×1 取扱説明書(日本語)×1 収納ポーチ×1	シガーソケット×1 ACアダプター×1 取扱説明書(日本語)×1 収納ポーチ×1	シガーソケット×1 ACアダプター×1 取扱説明書(日本語)×1 収納ポーチ×1	シガーソケット×1 ACアダプター×1 取扱説明書(日本語)×1 収納ポーチ×1

◎アダプターに関してPSEマーク認証を取得しております。

■使用可能時間・充電可能回数

商品名	Jackeryポータブル電源 1500	Jackeryポータブル電源 1000	Jackeryポータブル電源 708	Jackeryポータブル電源 400	Jackeryポータブル電源 240
 LEDライト (5W)	約110時間	約76時間	約58時間	約35時間	約21時間
 スマートフォン (18W MAX)	約140回	約100回	約70回	約42 回	約24回
 サーキュレーター (20W)	約57時間	約42時間	約30時間	約17時間	約10時間
 ノートPC (30W)	約18回	約12.5回	約12回	約5.5回	約3回
 電気毛布 (55W)	約17時間	約13時間	約10時間	約6時間	約3.7時間
 テレビ (60W)	約18時間	約14 時間	約10時間	約6時間	約3時間
 据置ゲーム機 (150W)	約7時間	約5時間	約4時間	約2時間	約1時間
 小型ポット (1000W)	約5回	約3回	—	—	—
 小型IH調理器 (1000W)	約69分	約40分	—	—	—

◎計算上の数値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。各製品の定格出力範囲内でお使いください。