

不良かな！？ちょっとその前に！THP（ハンドパレットトラック）編

下記と合わせて取扱説明書もご確認ください。

- (症状) フォークが上がらない。
- (原因) ①エアーが噛んでいる。
②セッティングスクリューの締め過ぎ、位置ずれ。
- (対応) ①取説P 5(4)空気排出方法を参照願います。
(THPT シリーズ、THPA シリーズは4 メンテナンスの4 エア抜き)
- ②取説P 6(6) ポンプ作動の調整方法を参照願います。
(THPT シリーズ、THPA シリーズは4 メンテナンスの5 ポンプの調整)

- (症状) オイルが漏れている。(オイル漏れ箇所の特定をお願いします。)
- (原因) ①オイルタンク劣化によるオイル漏れ。(旧型のみ、現行品はありません)
②オイルタンクの蓋がはずれている
- (対応) ①オイルタンク交換してください。(別紙交換方法参照願います。)
②こぼれているオイルを拭き取り再度はめ直して下さい。
(8分目よりオイルが減っている場合、オイルの補充を行ってください。)

- (症状) フォークが下がらない。
- (原因) セッティングスクリューのゆるみ、位置ずれ。
- (対応) 取説P 6 (6) ポンプ作動の調整方法を参照願います。
(THPT シリーズ、THPA シリーズは4 メンテナンスの5 ポンプの調整)