

GEDORE製トルクドライバー校正方法

1. 付属品の確認（本体、レンチ大、レンチ小）



2. レンチ大をエンドキャップに挿入し、回転しキャップを外す



3. レンチ小を挿入し、左右に回転させてトルク値を調整する (調整したトルク値を計測するトルクチェッカーが別途必要)



以上