

ブラシを安全に お使いいただくための 取扱説明書

回転ブラシ（特にワイヤーブラシ）の製造においては線材は厳選して使用しておりますがフィラメントは磨耗や疲労により必ず折れて飛散いたします。事故発生の予防策として最低限の安全措置を講じてお使い下さるようお願いいたします。

■ホイール型ブラシ

ブラシ外径	シャフト径	最高使用回転数（無負荷時） (Max/rpm)
75mm	10.00mm～15.88mm	3,800
100mm	10.00mm～19.05mm	3,800
125mm	10.00mm～25.40mm	3,800
150mm	12.70mm～31.75mm	3,800
200mm	15.88mm～31.75mm	3,000
250mm	18.05mm～38.10mm	2,500
300mm	25.40mm～38.10mm	2,000

■軸付きホイール型ブラシ

ブラシ外径	軸 径	最高使用回転数（無負荷時） (Max/rpm)
25mm	6mm	3,000
30mm	6mm	3,000
40mm	6mm	3,000
50mm	6mm	3,000
65mm	6mm	3,000
75mm	6mm	3,000
100mm	6mm	3,000

■カップ型ブラシ・ベベル型ブラシ

ブラシ外径		最高使用回転数（無負荷時） (Max/rpm)
カップ型	ベベル型	
75mm	85mm	13,000
90mm	120mm	10,000
120mm	175mm	6,800

■軸付きカップ型ブラシ

ブラシ外径	軸 径	最高使用回転数（無負荷時） (Max/rpm)
40mm	6mm	3,000
50mm	6mm	3,000
75mm	6mm	3,000

■筒型ブラシ

ブラシ外径	軸 径	最高使用回転数（無負荷時） (Max/rpm)
6mm～30mm	6mm	3,000

■傘型ブラシ・フラワー型ブラシ

ブラシ外径	軸 径	最高使用回転数（無負荷時） (Max/rpm)
20mm～40mm	6mm	3,000

■ネジリブラシ

左回転で使用しないで下さい。

ブラシ外径	最高使用回転数（無負荷時） (Max/rpm)
10mm～100mm	1,500

- 取付け前には、ブラシにワレ、ヒビ、サビ等の異常がないかを確認し、異常があれば絶対に使用しないで下さい。
- 作業開始前に、1分間の無負荷運転をし、ブラシに異常の無い事を確認の上で使用下さい。
- 保護メガネ、防塵マスク、皮手袋等を着用し、肌を出さない服装で作業して下さい。
- 周囲の人の安全に十分注意して下さい。
- ブラシの取り付け、取りはずしは機械の電源が切れていることを確認した上で行なって下さい。
- 金属性のブラシは手を切る恐れがありますので軸部を持って脱着して下さい。
- 軸はブラシの根元まで差し込み、しっかりとチャッキングできたことを必ず確認して下さい。
- 最高回転数を守って下さい。
- 過大に圧力をかけて使用しないで下さい。
- 回転中のブラシ（軸部も含む）に直接触れないで下さい。
- ブラシに異常が発生した場合は直ちに作業を中止して下さい。
- 小児の手の届かない場所で保管して下さい。
- 金属性のブラシは火花が飛散することがありますので引火、爆発の恐れがある場所では使用しないで下さい。また熱を持ちますので使用後は十分冷えてから取りはずして下さい。
- 消耗品ですので満足な研磨効果が得られなくなりましたら新しい商品にお取り替え下さい。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号
お客様相談室 ☎ TEL 0120-509-849
FAX 0120-509-839
E-mail techno.center@trusco.co.jp

製 造 元 **株式会社 ｸｵﾀﾞﾌﾞﾗｼ**

※この取扱い説明書は、地球環境保護のため再生紙を利用しています。