

用途

FLORI 3232R および FLORI COMPACT 3230R は、屋外およびしっかり換気された部屋で植物保護製品をスプレーするために使用する装置です。スプレー剤メーカーの指示を守ってください。製造時には、ドイツ連邦上級官庁BVLが許可した植物保護製品の装置への有害な影響は確認されていません。

次の使用には向いていません

- ・可燃性の液体
- ・腐食性の材料
- ・30 °Cを超える温度の液体
- ・溶剤および溶剤を含む液体
- ・ねっとりした、粘着性の液体、または残留物を形成する液体
- ・食品における使用
- ・液体の貯蔵と保管。

安全

危険な材料を誤使用しないように、予防策を講じてください。

装置は子供の手の届かない場所に保管してください。人、動物、電気装置およびケーブルに向けてスプレーすること、風に対してまたは水域においてスプレーすることは絶対にしないでください。

容器における修理または変更は認められていません。安全バルブを機能しない状態にしないでください。

装置を圧力がかかった状態にし、日光に当たる場所に置くことはしないでください。熱と霜から保護してください。

危険物質を取り扱う場合、保護装備を着用してください。

ポンプを行う際は、必ず最大スプレー圧を守ってください。

充填前、使用後、およびメンテナンス作業前は、容器内の残圧を完全に取り除いてください。

必ずMESTO社製のスペアパーツおよび付属部品を使用してください。

技術データ

	3232R	3230R
最大量	5 l	3 l
総容量	6.4 l	4.2 l
最大圧力	0.3 MPa	0.3 MPa
最大温度	30 °C	30 °C
自重	1.3 kg	1.2 kg
容器	ポリエチレン	ポリエチレン
最大体積流量	1 l/min	1 l/min
反跳力	< 5 N	< 5 N

分解および点検

図2~3

損傷の有無の目視点検

リークの有無 空の容器を0.2 MPaまでポンプで空気を入れま
す。(図8)

機能 30分以内における圧力低下< 0.05 MPa。
圧力計の赤いボタンを引き上げる。(図4)
圧力が出ること。

損傷した部品または機能しない部品は直ちに交換してくだ
さい。

準備とスプレー

容器を無圧状態にします。(図4)

図5~10

使用後

適用される法律・規定に従って残余量を集め、廃棄してくだ
さい。薬剤メーカーの指示を守ってください!

(図11)

メンテナンスとケア

(図12~18)

専門家による外部点検を二年毎に、また内部点検を五年毎に
行ってください。

こんなときは

不具合	対処方法
装置に圧力が発生しません	ポンプをしっかり固定してく ださい。(図7) Oリングを交換してください (図14) ダイヤフラムを交換します (図14)
液体がポンプから漏れ出 てきます	バルブディスクを清掃する か、交換します。(図18)
ノズルがスプレーを行 いません	フィルタおよびノズルを清掃 してください。(図15~16)
噴出のみで、噴霧しません	インサートをノズルにはめ込 みます。(図15)
遮断バルブが閉じませ ん。レバーを操作するこ となく、液体が流れ出 てきます。	Oリングにグリースを塗っ てください。(図17) プレッ チャーボルトまたはOリング を新品に交換します。(図17)

EC機械指導2006/42/EC、付録II、番号1 Aに従った適合宣言。
当社、MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH (所在
地 Ludwigsburger Straße 71D- 71691 Freiberg ドイツ) は、
圧力スプレー装置 工場番号1201以降の3232シリーズ、およ
び工場番号1401以降のシリーズ3230が、その納品された仕
様において指導2006/42/ECのすべての規定に対応しているこ
とを単独責任で宣言します。Rolf Rehkugler、Ludwigsburger
Str. 71、D-71691 Freibergが、技術書類の作成に全権を委任
されています。



Freiberg, 2011年12月15日 Bernd Stockburger -専務取締役-

取扱説明書原本

MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH

Ludwigsburger Straße 71、D71691 Freiberg / Neckar
電話: +49 71 41 27 20、ファックス: +49 71 41 27 21 00
Eメール: info@mesto.de、
インターネット: http://www.mesto.de