



警告



- 鋸刃を解くとき、鋸刃の跳ねに注意してください。周囲に人がいないことを確認のうえ、注意深く行ってください。
- 鋸刃を解くときは、必ず、革手袋・保護メガネを着用してから行ってください。
- 鋸刃を交換するときは、必ず機械の主電源を切ってから行ってください。
- ご使用の機械の取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。



必ず
保護メガネ着用



鋸刃を解くときは
必ず革手袋着用