





Replacement Blades for Portable Band Saw
(Bimetal for Steel / Stainless Steel)

ポータブルバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用)


警告




必ず
保護メガネを着用



運転中は
絶対に手を触れない



跳ねに注意




必ず
革手袋を着用

- 鋸刃を解くとき、鋸刃の跳ねに注意してください。周囲に人がいないことを確認のうえ、注意深く行ってください。
- 鋸刃を解くときは、必ず、革手袋・保護メガネを着用してから行ってください。
- 鋸刃を交換するときは、必ず機械の主電源を切ってから行ってください。

注意

- ご使用になる機械の機種とサイズをお確かめください。
- ご使用の機械の取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- 新しい鋸刃のご使用には、ならし切削を行ってください。


ブレードの解き方



上図のようにバンドソーの
刃先を左側にして、右手で
バンドを束で持ち、3つの
輪に分割してください。

2つの輪(右手)と1つの輪
(左手)に分割してください。

左手のほうの1本を徐々に
ゆっくりと開いてください。



開いた部分の交わった
部分を左手でしっかりと
握ってください。

危険です。ブレードは必ず下
を向けてください。左手側を
手前のほうに引いて右手を
ゆっくり放してください。

交わった部分を左右の手で
持ち、外側へひねるように
全体を拡げてください。