

TRUSCO

PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

取扱 説明書

軽量作業台EL型・補助テーブルELS型

この度は、TRUSCO軽量作業台EL型、補助テーブルELS型をお買い上げいただきありがとうございます。本製品は、組み立てやすいシンプルな構造ながら、機能性と軽量化を追求した普及タイプの作業台です。また、美しい仕上げを施しており、軽作業用としてはもちろん、組立・梱包作業用として工場・オフィス・学校・作業室などで永らくご使用いただけます。

EL型 天板の均等静止荷重 **200kg**

※均等静止荷重とは、天板の表面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます

ELS型 天板の均等静止荷重 **100kg**

※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

安全上のご注意 (必ずお守り下さい。)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■表示荷重以上の荷重をかけない
作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■キャスター付での使用時は、
“キャスターの耐荷重”
“作業台の耐荷重”のどちらか
小さい方の荷重以下で使用する

■キャスター付での移動時は、
天板の上に物を置かない
作業台が転倒したり、積載物が落下して、
怪我をする恐れがあります。

■不安定な場所に設置しない
作業台が転倒したり、積載物が落下して、
怪我をする恐れがあります。

■側面や正面からの大きな力を
かけない
作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする
恐れがあります。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■屋外や水のかかる場所に設置
しない。また、ぬれたものを置か
ない

作業台にサビが発生しやすくなり、強度等、
品質が著しく低下する恐れがあります。

■天板等に刃物等で傷をつけない
損傷部分に指などをひっかけ、怪我をする
恐れがあります。

■組立は、この組立・取扱説明書
に記載の組立て手順に従う

手順を誤ると組立中に部品が外れたり倒れ
たりして怪我をする恐れがあります。

■表示荷重内であっても、一部に
集中荷重をかけない

■化学薬品や薬物を扱う作業には
使用しない

腐食・変質などにより、作業台の品質が著し
く低下し、作業者の健康を害する恐れが
あります。

■天板面は必ず水平になるよう、
アジャスターを調節して使用
する

傾いていると作業台が転倒したり、積載物
が落下したりして、怪我をする恐れがあり
ます。

■作業台の切断、改造をしない

作業台が不安定になり、危険です。
また、切断のバリ等で怪我をする恐れが
あります。

■キャスター付の場合、移動しな
がらの作業はしない。また、
運搬用として使用しない

作業台が転倒したり、積載物が落下して、
怪我をする恐れがあります。

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。

The diagram illustrates the assembly of an EL-type window frame. The main exploded view shows the following components and steps:

- Component 1:** The base frame profile.
- Component 2:** The side frame profile.
- Component 3:** The top frame profile.
- Component 4:** The bottom frame profile.
- Component 5:** A horizontal reinforcement bar.
- Component 6:** A corner bracket.
- Component 7:** A corner bracket.

The assembly process is indicated by arrows and numbers:

- Step 1: Insert the base frame (1) into the side frame (2).
- Step 2: Insert the top frame (3) into the side frame (2).
- Step 3: Insert the bottom frame (4) into the side frame (2).
- Step 4: Insert the horizontal reinforcement bar (5) into the bottom frame (4).
- Step 5: Attach the corner brackets (6 and 7) to the corners of the frame.

A detail view (Fig. 2) shows the connection between the side frame (2) and the bottom frame (4), highlighting the internal structure and the reinforcement bar (5).

①天板…1枚

② 脚(③アジャスター付)
…2本

…別表

※⑥ ボタンボルト、⑦ SWの数

④の金具を脚
に差し込む

⑪ キャスター

42φ双輪車	EIS-42C	耐荷重50kg
--------	---------	---------