



## リボンヒーター取扱説明及び注意事項 一般用 R (耐熱 400℃)

1. このヒーターは単独で使用せず、温度調節器、電圧調節器等を併用して下さい。
2. ヒーターを使用される前に、発熱面の布の破れや糸のほつれなどがないか確かめて下さい。
3. 本体に付いている電源コードを併用する調節器に接続して下さい。
4. 被加熱物の表面が滑らかであること、異物が付いていないことを確認して下さい。
5. ヒーターを設置し通電して下さい。調節器を使って 400℃を越えないように制御して下さい。
6. 発熱面を覆っているクロスは摩擦に弱いので、取扱は丁寧に行ってください。表面が摩耗すると、絶縁が悪くなり故障の原因となります。
7. 本ヒーターは防水性がありません。湿気は漏電の原因となりますので、水滴等には十分に注意して下さい。
8. リード線が加熱されないように取り付けて下さい。
9. リード線を無理に引っ張らないで下さい。
10. ヒーターの重ね巻きにならないよう取り付けて下さい。
11. 通電中は触らないで下さい。火傷する恐れがあります。
12. 取り外しの際に、再利用するのであれば慎重に扱い、鋭角に折り曲げたりしないで下さい。
13. 停止後、再利用の場合には、上記項目の再点検を必ず行って下さい。

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室  **0120-509-849**  
E-mail: [techno.center@trusco.co.jp](mailto:techno.center@trusco.co.jp)

MADE IN JAPAN <https://www.orange-book.com/>

ご不明な点は、お買い上げの販売店か弊社お客様相談室にご相談ください。※この取扱説明書の無断転用を禁じます。