

マイクセンサーの両面テープを剥がし
ブザー等に貼り付けて下さい。



マイクセンサーのプラグを送信器の
M I C / L I G H T に差し込みます。