

作業用チェア

共通取扱説明書

この度は TRUSCO 作業用チェアをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

1. 使用上のご注意

安全にお使いいただくために、次のことを必ずお守りください。



- 椅子の上に立ち上がったり、滑りやすい床面では使用しないでください。
転倒してけがをする恐れがあります。
- ガススプリングを火気に投入しないでください。爆発することがあります。
- 廃棄する際は、専門業者にお任せください。焼却すると、有毒ガスが発生することがあります。
- ガススプリングは注油・分解しないでください。爆発してけがをする恐れがあります。
- シャフト上下式では、シャフトに固定ノブ先端がシャフト凹みに食い込んでいない状態で使用しないでください。
転倒してけがをする恐れがあります。（裏面の座の上下調節参照）



- 乱暴な取扱や、用途以外では使用しないでください。けがや故障、破損の原因になります。
- 床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。転倒してけがをする恐れがあります。
- チェアの上で立ち上がったり、寄り掛かったり、不安定な状態や、座面の前縁部に腰掛けたりしないでください。転倒してけがをする恐れがあります。
- 火のそばに近づけないでください。火災の原因になることがあります。
- ボルトやネジが緩んだまま使わないでください。破損の原因や、本体が倒れてけがをする恐れがあります。
- 異常を発見した場合は、そのまま使用せず、弊社までお申し付けください。
- 座面以外の部分に腰掛けたり、座面の先端や逆向きで座らないでください。転倒してけがをする恐れがあります。
- 必ず1人で座ってください。2人以上で座ると、転倒してけがをする恐れがあります。
- 幼児を1人で座らせないでください。転倒してけがをする恐れがあります。
- お客様での分解・修理・改造は大変危険ですのでおやめください。
破損の原因や本体が倒れてけがをする恐れがあります。

2. ご使用方法

座の上下調節

1. 座を高くするとき

座から腰を浮かし、座下右側にある座上下調節レバーを引き上げます。おのぞみの高さまで上がったところでレバーを離すと、その位置で固定されます。

2. 座を低くするとき

座の中央部分に腰をかけたまま、座下右側にある座上下調節レバーを引き上げます。おのぞみの高さまで下がったところでレバーを離すと、その位置で固定されます。



3. 保証・標準使用期間

保証について

通常のご使用状態で故障した場合には、下記の保証期間をご参照の上、弊社までご連絡ください。

保証はお買い上げの日から下記の年限にさせていただきます。

1年間保証	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変褐色・張地の磨耗
2年間保証	機構部・可動部	上下調節
3年間保証	構造体	強度・構造体に係わる破損

●保証期間内であっても、次の場合は有料になります。

- 火災・天災による故障及び破損。
- 改造または、誤った修理による故障及び破損。
- 屋外・温浴施設・プールなどで使用された場合の故障。
- 外観の傷・へこみ・変形などの再現のできない破損。
- ご使用者の誤った使用方法による故障及び破損。

●保証期間外の修理につきましては、その機能が維持出来る場合は、お客様のご要望により、有料修理させていただきます。

標準使用期間

J O I F A では経年劣化による事故を防止し安全にお使いいただくため「J O I F A 標準使用期間」を設定いたしました。J O I F A 標準使用期間とは設定された期間までは経年劣化が当該製品の構造部分の安全な使用に影響を及ぼさない期間を意味し、それを超えると重大事故の恐れがあるという意味です。その間修理や部品交換があっても、それは J O I F A 標準使用期間の意味を侵す意味はありません。経年劣化が予測される年数は下記のとおりです。

標準使用期間…8年（回転椅子）

※標準使用期間は耐用年数、保証期間ではございません。

JOIFA 412

総発売元 ト拉斯コ中山株式会社 お客様相談室 0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail:techno.center@trusco.co.jp

MADE
IN
JAPAN



<http://www.orange-book.com/>