


LCD モニターアーム

付属品チェックリスト


- | | | |
|--------------------|---|----|
| 01 VESAネジ(M4-10mm) |  | x8 |
| 02 ネジ |  | x4 |
| 03 ケーブルフック |  | x1 |
| 04 ケーブルタイ |  | x3 |
| 05 VESA100変換プレート |  | x1 |

アーム可動範囲




組立てガイド

a.




壁面にボルト・ネジで固定してください。壁面に取り付けるボルト・ネジは付属されていません。壁の状態に合わせてご準備ください。

c. 02 x4




組み立てる前に部品の方向が正しいかを確認ください。

b. 01 x4



01 x8



組み立てる前に部品の方向が正しいかを確認ください。

注意：

- ・VESA規格に準拠した75*75mmと100*100mmの取り付けが可能です。
- ・組立ての間違いを避けるために、組立てガイドをチェックしてから行ってください。
- ・耐荷重は1~8キロです。
- ・商品には細かな部品がありますので、お子様の手の届く場所での組立て・設置後の構成等は行わないようお願いします。
- ・アーム稼動中に指を関節の間に入れないでください。
- ・強度の弱い壁に取付ける場合、必ず補強をしてください。取付不備による損傷・損傷は当社では責任を負いません。

LA-16L

20100622 (J-C)