

ローハイ システムステップ

取扱説明書

このたびは、当社製品を、お買い上げくださいます、ありがとうございます。
取扱説明書は、この製品の特長と使用方法、及び注意事項を記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。その後大切に保存し、必要時にお読みください。

弊社では、安全な製品作りを心掛けておりますが、ご不明な点がございましたら、下記弊社までお問い合わせください。

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく事を、次のように説明しています。

⚠ 警告（この表示の注意事項を守らないと、死亡や大ケガなどを負う可能性があります。）

- 踏台の最大使用質量は、使用される人の体重、またその人が荷物を持っている場合は、その荷物の自重も含みますので、充分ご注意の上、合計した重量が製品の最大使用質量を超えない範囲内で、かつ、踏台の天板全面に均等に荷重をかけた場合にのみご使用ください。それ以上の重量がかかったり、荷重が片寄りますと、転倒等による大ケガのおそれがあります。
- 天板の端に立ったり、つま先立ちや片足で立たないでください。その様な使用をされますと、体のバランスをくずし転倒や転落等による大ケガ、製品破損のおそれがあります。
- 製品の分解及び、改造、部品をはずしたりしないでください。また部品がはずれたままで、使用しないでください。事故、故障の原因となります。
- 身体の安定が、得られない様な物を持つなど、不安定な姿勢での乗り降りは、絶対にしないでください。
- 踏台から身体を乗り出して、作業等は絶対にしないでください。

⚠ 注意（この表示の注意事項を守らないと、傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性があります。）

- 使用中に、ボルトやネジ等のゆるみが生じたときは、使用をやめて、直ちに締め直してください。
ゆるんだまま使用していると、変形や破損及び転倒、ケガの原因となります。
- 可動部のすき間に指を入れますと、指をはさむおそれがありますので、絶対に指を入れないでください。
- 床面に凸凹のある様な不安定な所や、滑りやすい場所には設置しないでください。その様な所で使用しますと、転倒、ケガ及び破損の原因となります。
- 高さが合わない所での、台や箱の上に踏台を置く様な使い方は、絶対にしないでください。事故、破損の原因となります。
- 飛び乗ったり、衝撃を加えたりしないでください。瞬間衝撃荷重がかかりますと、本体が滑って移動したり破損して、転倒、ケガの原因となります。
- この製品を第三者に譲渡、または貸し出される場合は、必ずこの説明書もお渡しください。

機 種	最大使用質量	アジャスター調整範囲	ロ ッ ト No.
LH-100A	80 kg	m/m	

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

使用上のご注意

- この製品は室内または屋内用です。屋外や水のかかる所では、故障やサビの原因となりますので使用しないでください。（万一、水等がかかった場合は、必ずやわらかい布で拭き取ってください。）
- 直射日光の当たる所や温度、湿度の著しい所での使用は避けてください。故障や変色、変形の原因となります。
- 製品の上に高温になった機具類、熱い湯呑みや加熱したヤカン、ナベ等を直接置かないでください。変色や変形の原因となります。
- 特別なご使用をされる場合や、製品に不具合が生じたときは、購入店を通じ弊社にご相談ください。
- 踏台以外での使用はしないでください。

お手入れ方法

通常は、乾いたやわらかい布で、から拭きしてください。汚れが著しい場合は、次の①～③の手順を守って汚れを落としてください。

- ① 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 - ② 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように、拭き上げてください。
 - ③ 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように、拭き取ってください。
- ※ 汚れが落ちない場合は、①～③の作業を、繰り返し行ってください。
- ※ シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は、使用しないでください。使用しますと表面材の損傷となります。

使用方法

- アジャスター付き踏台を設置する時は、アジャスターでレベル調整の上、設置してください。
この場合、指定寸法内にて高さ調整してください。