


エアーガン

取扱説明書


機種： MAG-11S,L,SV,LV
MAG-22S,L,SV,LV




符号	部 品 名
1	本 体 ケ ー ス
2	オ リ ン グ
3	ノ ズ ル
4	サ ク シ ョ ン パ イ プ
5	カ ッ プ ラ 付 ボ ール パ イ プ
6	ニ ッ プ ル
7	カ プ ラ
8	エ ル ボ
9	ボ ー ル パ イ プ
10	オ ス 付 カ プ ラ

●カブラなどのワンタッチ継手で⑤、⑦、⑩にエアーホースを接続してください。

●噴射する場合



●吸引する場合（出荷時）



●仕 様（コックなし）

品 番	全 長	最小内径	質 量	プラグ寸法
MAG-11S	142mm	φ 11mm	188 g	1/4"
MAG-11L	142mm	φ 11mm	196 g	1/4"
MAG-22S	144mm	φ 22mm	235 g	1/4"
MAG-22L	144mm	φ 22mm	244 g	1/4"

（コック付）

品 番	全 長	最小内径	質 量	プラグ寸法
MAG-11SV	142mm	φ 11mm	210 g	1/4"
MAG-11LV	142mm	φ 11mm	261 g	1/4"
MAG-22SV	144mm	φ 22mm	258 g	1/4"
MAG-22LV	144mm	φ 22mm	288 g	1/4"

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

お客様相談室 ☎ 0120-509-849

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<https://www.orange-book.com/>

製 造 元  株式会社 森本工業所