



M2・M3 型用 引出ストッパー

組立・取扱説明書

このたびは、**TRUSCO**引出ストッパーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
 本製品は M2・M3 型ボルトレス棚専用の引出ストッパーです。
 既存の M2・M3 型ボルトレス棚に本製品を取付けることで引き出し(別売り)の前・後方への当たり止めになります。
 ※対応の引き出しで設定されている最大積載量を超えないように注意してください。
 ※引き出しを設置している段とその上段については**最大均等積載量 65kg/段**とし、集中荷重にならないように注意してください。
 (例)間口 1760(1800)mm、小引き出し 13 個 / 段の場合：小引き出し 1 個当たり 5kg を目安にご使用ください。
 ※本製品は 50mm ピッチ支柱には対応しておりません。
 ※空荷の状態でのご使用はストッパーの機能が十分に発揮されない可能性があるため注意してください。

安全上のご注意 ※本オプションを取り付けるラック本体の組立・取扱説明書も併せてご確認ください

ご使用のまえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 ※この組立・取扱説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものです。

注意 取り扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- **組立は組立・取扱説明書の手順に従う**
手順を誤ると、組立中に部品が外れたりして、けがをする恐れがあります。
- **隙間に指を入れない**
指が挟まったり、切断面でけがをする恐れがあります。
- **変形・破損したまま使用しない**
落下により、けがをする恐れがあります。
- **引き出しを設置している段とその上段には均等に荷重をかけてください**
各段の荷重にバラつきがあると引き出しとストッパーが干渉し、引き出しの出し入れに支障をきたします。
- **改造や無理な修理、分解をしない**
部品の改造や無理な修理を行うと切断面等でけがをする恐れがあります。
- **引き出しを全開の状態を手を離さないでください**
引き出しがはずれて、破損したりけがをする恐れがあります。
- **屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない**
部品が腐食し、破損する恐れがあります。

取り付け方

はじめに 組立の際、中棚板をしっかりたたき込み段ピッチを 175mm にしてください。
 均等積載量 65kg/段

1 引き出しをセットする段の角穴7コ分上(175mm)に棚受を取付ます。

2 棚板の両側のカマチに引出ストッパーをはめ込みます。引き出しをセットします。

3 引出ストッパーをはめ込んだ状態で、棚受の上に乗せます。

4 引き出しの突起を引出ストッパーの内側にぐらしてセットしてください。

対応引き出し

対応引き出し (別途お買い求めください) ※対応引き出し以外の引き出しを使用しないでください。ストッパーが機能しない可能性があります。

	D300用	D450(471)用
小引き出し	MM-1	ML-1
	MM-1NG	ML1NG
	V-1NG	X-1NG
大引き出し	MM-2	ML-2
	MM-2NG	ML-2NG
	V-2NG	X-2NG

※引き出しは別途になります。
 ※ M3 型は D471 用のみ対応となります。

製品バリエーション

	M2	M3
高さ(mm)	H1200・H1800	
間口(mm)	W860, 1760	W900, 1800
奥行(mm)	D300・D450	D471