

重 要 この取扱説明書は、最初に必ずお読みいただき、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

取扱説明書

この説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

■安全にお使いいただくために、右記の表示をしています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。
内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠ 警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

⚠ 注意：人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容

安全上の注意

警告

絶対に分解・改造・修理しないでください。

けがや事故の原因になります。

表示以上の荷重はかけないでください。

製品が変形・破損したり、落下してけがをする恐れがあります。

製品の上に乗ったり、飛んだり、飛び降りたりしないでください。

変形や、転倒し破損、けがの原因になります。

※特に、お子様には十分ご注意ください。

製品を踏み台として使用したり、寄り掛かったり、ぶら下がったりしないでください。

製品が落下して、けがをする恐れがあります。

設置上の注意

⚠ 警告

家具の移動や設置をする時は、手袋等をして十分注意して行ってください。
また、設置または組立ての際は、必ず2人以上で作業してください。

石油ストーブなどの暖房器具や火気の近くでの使用は避けてください。
発火や火災の原因になります。転倒や製品の変形の原因になります。

製品は、平らな場所に水平になるように設置してください。
不安定な場所に設置すると、転倒や製品の変形の原因になります。

組み立ての際、連結ボルトはしっかりと締め付けてください。

⚠ 注意

直射日光が当たる場所や、冷暖房の近く、高温多湿になる場所には置かないでください。
製品の変形や変色、カビの原因になります。

保守点検

⚠ 警告

ネジがゆるんでいないか定期的に確認し、ゆるんでいたら締めてください。

使用中にネジがはずれて分解し、けがや破損の原因になります。

万一、家具や部品・金具の変形や破損が見つかった場合、ただちに使用を中止してください。

点検・修理・部品交換などメンテナンスされることをおすすめします。

使用上の注意

⚠ 警告

変形や破損した物は使用しないでください。

本来の使用目的以外のご使用はしないでください。

お客様による改造は、故障の原因になります。又、その場合の責任は弊社として負いかねます。

製品の上に、危険物や不安定な物を置かないでください。

製品から落ちて破損、床面の傷の原因になります。

製品を移動する時は、必ず周囲を確認し、物を載せたままにしたり、引きずったり落としたりしないでください。

けがや破損、製品・床面を傷付ける原因になります。

⚠ 注意

製品の上に、加熱した鍋、沸騰した熱い物等、高熱を発するものを直接置いたり、近づけたりしないでください。

変色や割れ、ひび、反りの原因になります。

製品を濡らしたままにしたり、濡れた布などを放置しないでください。

製品の反りやふくれ、割れの原因になります。

濡れた場合は、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。

製品を濡らしたり、濡れた体のまま触れたりしないでください。
カビや汚れの原因になります。

通気性の悪いビニール製のクロス等を使用しないでください。
カビや汚れ、反りの原因になります。

強い衝撃を与えた後、製品を倒したりしないでください。
ひび、割れの原因になります。又、接合部の強度が落ちる場合があります。

天板の上で物を引きずったりしないでください。
表面の傷の原因になります。

屋外での使用は避けてください。
本製品は屋内使用となっています。

日頃のお手入れ

URETHANCOATING ウレタン塗装の家具

本製品は、表面をウレタン塗料の皮膜で被った仕上げです。※水分の吸収がないためシミが残らない、お手入れが比較的楽に行えるのが特徴です。

※長時間放置した場合、シミや褪色など跡が残る場合があります。

⚠ 注意

日頃のお手入れは、柔らかい布で乾拭きしてください。濡れぞうきんの使用は木材表面の割れ、痛みの原因になります。

水などをこぼした場合や汚れているときは、速やかに柔らかい布で乾拭きするか、水または中性洗剤を布に染み込ませ硬く絞ってから拭いて下さい。

汚れがひどい場合には、3%ほどに薄めた中性洗剤液に柔らかい布を浸し、よく絞って拭きとります。
その後、水を含ませよく絞った布で拭き、最後に乾いた布で拭いて下さい。

シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の溶剤等はご使用にならないでください。変色、つや落ち、傷の原因になります。

化学ぞうきんは使用しないでください。塗装面のツヤが消えたり、シミになる場合があります。

ウレタンやゴム類は劣化しますので点検をして下さい。もし劣化がひどくなり使用に支障がある場合はお買い上げ頂いた販売店様へご連絡下さい。

金属は水や湿気には非常に弱く、錆びやすい素材です。保護の為に表面を塗料やメッキで覆っていても定期的に布で拭いて下さい。
研磨剤入りの金属磨きは使用しないで下さい。塗料やメッキを削り取りながら磨いているので表面処理の厚みが薄くなってしまいます。

<品質表示>

外形寸法	W1800(MIDDLE)・・・幅1800 × 奥行き860 × 高さ609 (mm) W1600(MIDDLE)・・・幅1600 × 奥行き860 × 高さ609 (mm) W950(MIDDLE)・・・幅950 × 奥行き860 × 高さ609 (mm)
	W1800(HIGH)・・・幅1800 × 奥行き860 × 高さ701 (mm) W1600(HIGH)・・・幅1600 × 奥行き860 × 高さ701 (mm) W950(HIGH)・・・幅950 × 奥行き860 × 高さ701 (mm)
	W1800・・・幅1800 × 奥行き860 × 高さ705 (mm) W1500・・・幅1500 × 奥行き860 × 高さ705 (mm) W1200・・・幅1200 × 奥行き860 × 高さ705 (mm)
甲板の表面材	OC・NC色・・天然木化粧繊維板(突板) DM・DA色・・合成樹脂化粧繊維板(オレフィン) VN・・・セラミック
表面加工	天板: OC・NC色・・ウレタン樹脂塗装 : DM・DA色・・EBコート 脚: メラミン焼付け塗装
取扱い上の注意	直射日光又は熱を避ける旨 過熱した鍋、湯沸かし等を直接置かない旨
原産国	日本

210506
1901309

製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店様までお尋ね下さい。(部品、付属品等の不足等 含む。)

商品説明書

お読みになった後は、大切に保管してください。

この度は弊社の商品をお買い上げ頂き、誠に有り難うございます。

製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店様までお尋ね下さい。(部品、付属品等の不足等 含む。)

組立、設置前に必ず「取扱説明書」および、この「商品説明書」をお読み下さい。

部 品 ※設置または組立の前に必ず部品の数量をご確認下さい。

部品NO	部品形状	部品名称	個数	部品NO	部品形状	部品名称	個数
①		天板	1個	④		連結用ボルト(M6)	10個
②		脚	2個	⑤		連結用ボルト(M8)	4個
③		六角レンチ	1個				

組立説明

※組立時には、商品及び床や家具を傷つけないようにレジャー
シートなどを敷いて、必ず平らな場所で行って下さい。
※図と異なる商品もございますが、同様にお取り付け下さい。

用意頂く物

・ボルトのサイズに適したドライバー

脚の組み立て方

天板裏面の桟の端に脚を差し込み、連結ボルトで固定します。

