

Hakken NA-63

CONSECC 株式会社コンセック




警告

1. 取扱いの前にコアドリルの取扱説明書をよく読み、充分理解したうえで使用してください。
2. 回転中のコアビットに巻込まれるような、だぶだぶの衣服を着用して使用しないでください。
3. アスファルト専用です。アスファルト以外への穴あけには使用しないでください。
4. $\phi 160$ 以下のコアビットを使用してください。
5. ノーアンカーベースの鋭部で身体を傷付けないように注意してください。
6. 必ず両足でノーアンカーベースを踏んで穴あけ作業を行ってください。
7. ノーアンカーベースが浮上がるほどの無理な切込みは、絶対にしないでください。
8. 急斜面では使用しないでください。

1. 取付方法

取付ける機種によって取付穴が異なります。下図を参考にして取付穴を選び、ポールベースのレベルボルトとロックナットで2箇所を固定してください。

取付位置	取付ポールベース
A	□40 ポールベース (SPN-mini)
B	□40 ポールベース (SPJ-5R/5V)
C	SB-401
D	SB-461
E	SB-491
F	SB-492
F	SB-493
G	SB-551



2. 取扱方法

右図のように、両足でノーアンカーベースを踏んで作業してください。

