



Portable Band Saw
(Bimetal for Steel・Stainless Steel)

ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)

小型
バンドソー用



警告



- 保護メガネ、保護手袋、防塵マスク、安全帽等の保護具類を必ず装着し、作業の妨げにならない服装で作業をおこなってください。
- 鋸刃をほどく際も必ず上記の保護具を着用し、鋸刃の飛び跳ねに注意してください。周囲に人がいないことを確認の上、注意深く取り扱ってください。
- 鋸刃を交換する際は、必ず切断機の主電源を切ってから作業をおこなってください。
- 切断機の運転中は絶対に鋸刃に手を触れないでください。



使用上のご注意

- 適合機種以外の切断機には使用できません。切断機の仕様と鋸刃のサイズをよくお確かめください。
- ご使用前に、使用される切断機取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。
- 新しい鋸刃を使用される際は、ならし切削を行ってください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。使用方法を守り、正しくお使いください。

鋸刃のほどき方





注意

- 鋸刃をほどく際は保護メガネ、保護手袋、安全帽等の保護具類を必ず装着してください。
- 鋸刃が飛び跳ねる危険性がありますので十分に注意して取り外してください。周囲に人がいないことを確認してください。



1

鋸刃の飛び跳ねに注意しながらパッケージから重なった状態の鋸刃をそのまま取り出し、まず両手で保持します。



2

図のように鋸刃が重なった部分を片方の手で掴みます。



3

たわみ部分を掴んだまま、一番内側の鋸刃の1本をゆっくりとずらしながら取り外します。

内側の
1本