

## 鋼鉄製運搬車(空気タイヤ車)

適正タイヤ空気圧3. 5kg/cm<sup>2</sup>

## 使用上の注意



- 1.均等荷重以上に荷物を載せてはいけません。
  - ●運搬車が壊れけがをすることがあります。
- 2.人が乗ってはいけません。
  - ●転倒しけがをすることがあります。
- 3.ハンドルの高さ以上に積み上げてはいけません。
  - ●荷物が倒れ、けがをすることがあります。
- 4.傾斜地で運搬を放置してはいけません。
  - ●運搬車が暴走し大事故になることがあります。
- 5.偏った荷積みをしてはいけません。
  - ●運搬車が転倒することがあります。
- 6.荷台の上に衝撃を加える載せ方をしてはいけません。
  - ●運搬車が壊れけがをすることがあります。



- 1.ボルトやネジがゆるんだまま使ってはいけません。
  - ●運搬車が壊れけがをすることがあります。
- 2.分解や改造をしてはいけません。
  - ●破損やけがをすることがあります。
- 3.運搬車の移動はハンドル以外でしてはいけません。
  - ●荷物が倒れたり突起物でけがをすることがあります。

総発売元トラスコ中山株式会社

〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail:techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室 0120-509-849

http://www.orange-book.com/