

スタックカーゴ

SCP-4シリーズ…4面パネルタイプ
SCP-3T1シリーズ…1面観音扉・3面パネルタイプ
SCP-2T2シリーズ…2面観音扉・2面パネルタイプ

この度は**TRUSCO** スタックカーゴをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

組立説明書

組立手順


右記QRコードをスキャンすると、わかりやすい組立動画をご覧いただけます。是非ご確認ください。

スキャンがうまくいかない場合は、下記URLから動画にアクセスできます↓


http://image.trusco-sterro.com/mov/SCP41140_8000_mv.html



パネル同士の
組み方




1.




2枚のパネルを、パレットの隣合う2辺のフチに乗せるように立てます。

2.




3枚目のパネルを組みます。

3.



4枚目は、左下端を引掛けながら回転させ、噛み合ったことを確認した後、落とします。

4.



フタを閉じて完成です。

ズレ防止プレート



使用上の ご注意

- 当製品は 1100mm × 1100mm サイズのパレット専用です。
- 木製パレットには使用できません。
- 土台となるパレットに破損が無いが、必ずご確認のうえ、組み立ててください。
- 当製品やパレットに破損が見つかった場合には、すぐに使用を中止し、新しいものに交換してください。
- 段積みは4段を上限とし、お使いになるパレットやパネルの耐荷重を厳守してください。
- 防水設計ではありません。屋外でのご使用はおやめください。

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。