

バーリングリーマ取扱い説明書及び寸法表

用途

- ・主にパイプのバリや面取に適しています。
- ・丸軸の角付きですのでタップハンドルや電気ドリルで使用できます。

寸法表

品番	刃先	刃元	刃長	全長	軸径	四角	刃数	パイプ寸法	角度	重量(g)
TBR-0	6 mm	27 mm	39 mm	73mm	10Φ	8 mm	9	1/8～1	30°	80
TBR-1	7 mm	35 mm	48 mm	108mm	10Φ	9 mm	9	1/4～1 1/4	30°	140
TBR-1 1/2	7 mm	44 mm	58 mm	130mm	12.7Φ	10 mm	10	1/4～1 1/2	40°	260
TBR-2	8 mm	53 mm	77 mm	140mm	12.7Φ	10 mm	10	1/4～2	34°	470
TBR-3	21 mm	80 mm	100mm	150mm	18Φ	14.5mm	16	3/4～3	32°	1660

取扱注意事項

- ・バーリングリーマに直接、素手で触れないでください。ケガをする場合があります。
- ・破損する危険性があります。必ず保護めがねをご使用ください。
- ・飛散する切り屑や、巻き付き等にもご注意ください。
- ・本品を、改造及び修正・加工はしないでください。
- ・本来の用途以外には使用しないでください。