

使用上のご注意

ご使用前に使用される電動工具本機取扱説明書を必ずお読みください。
常にヘルメット、保護メガネ、防塵マスクなどの保護具を着用して下さい。
鋸刃取付けの際はスイッチを切り、機械から電源を外して下さい。
鋸刃の切味が悪くなれば刃が折れる原因となりますので速やかに新しい鋸刃と交換して下さい。
SUS 鋼管を切断する際には、スピコン付き機種でストロークを遅くして使用して下さい。