



使用方法

①ヤスリのサイズを選択します。

使用しているチェーンソーの取扱説明書に記載されたサイズのチェーンソーヤスリをご使用ください。

チェーンソーの刃に合わないヤスリを使用すると刃を削ってしまう可能性があるため、刃に合ったヤスリをご使用ください。

②ヤスリを使用する箇所と方向を確認します。

チェーンは刃の向きが内外交互についています。

チェーンソーガイドを被せた際は目立てをする刃が見える位置に調整し、刃に沿わせてガイドを被せます。



内外交互の刃




目立て位置

〈刃の研ぎ方〉

ヤスリは押して使用します。ガイドの切れ込みは30～35度と研ぐのに最適な角度になっているため、ガイドに沿ってヤスリを水平にあてチェーンソーの刃の内側から外側へ動かし、研いでください。

ヤスリを引く際は、ヤスリが刃に当たらないように注意してください。



斜め 30 ～ 35 度



内側から外側に

注意!



丸の部分を削り落してしまうと刃が立たなくなって切れ味に影響が出ます。垂直に削らないよう注意してください。

MADE
IN
JAPAN

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

お客様相談室  **0120-509-849**

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<https://www.orange-book.com/>