

使用上のご注意

取り付ける機械の取扱説明書・仕様書にそって本製品を正しくご使用ください。

-  指定された用途以外には使用しないでください。
万一不都合が生じてても責任は負いかねます。
-  電動工具の回転方向に合わせて正しくチップソーを取り付けてください。
-  刃先保護ビニールは、チップソーを取り付けた後に外してください。
-  チップソーの使用回転数は、本製品の最高使用回転数を上限とし、電動工具の仕様に合わせてご使用ください。
-  曲線切りはおやめください。また、こじったりしないでください。チップソーの破損原因になり大変危険です。
-  切削加工時に異常な音・振動が発生した場合は直ちに作業を中止し原因を調べてください。
-  ご使用時は、労働安全衛生法に基づき安全カバー・安全靴・防塵メガネ・防塵マスクを必ずご使用ください。
-  その他、電動工具の使用方法を必ず守ってお使いください。