



スリムワゴン TSW356

取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



警告

- ◎ 廃棄するときは専門業者にお任せするか、ご購入店へご相談ください。
焼却すると有毒ガスが発生することがあります。




注意

- ◎ ワゴンの上や縁に腰を掛けたり乗ったりしないでください。転倒してケガをすることがあります。
- ◎ 天板、引出しには最大積載質量（等分布）以上のものを載せたり、収納しないでください。
破損してケガをすることがあります。

＜最大積載質量＞	天板	上段引出し	中段引出し	下段引出し
	3Kg	5Kg	5Kg	15Kg

- ◎ 手指を引き出しのまわりにつけたまま開閉しないでください。
手指をはさんでケガをすることがあります。
- ◎ ボルトや金具がゆるんだままで使わないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- ◎ 乱暴な取扱い、改造、分解、用途以外の使用は絶対にしないでください。
破損やケガをすることがあります。
- ◎ 直射日光や、ストーブなどの高熱をさけてください。変形、変色の原因になります。
- ◎ 高熱のものを直接天板の上に置かないでください。変形、変色の原因になります。
- ◎ この製品は室内用です。野外、水のかかる所では使用しないでください。
また、湿気、乾燥の著しいところも避けてください。本体にサビなどが発生する原因になります。
- ◎ 引出しには貴重品を収納しないでください。鍵を壊されて盗まれることがあります。
- ◎ 1段目の引出しを出した状態で、鍵の操作をしないでください。
- ◎ 施錠側（赤）の状態にしたまま引出しを閉めると、2・3段目の引出しが出にくくなります。
- ◎ 2・3段目の引出しが出せなくなった場合、1段目の引出しを引き出して、鍵が施錠側（赤）になっていないか確認してください。
- ◎ 鍵が施錠側（赤）の場合、引出しを出した状態で鍵を解除側（青）へ戻して引出しを閉めてください。
※ 本製品は簡易施錠です。収納されたものの盗難については一切責任を負いませんのであらかじめご承知ください。



本製品のシリンダー鍵は、解除とロックの状態が認識しやすいよう、
鍵の状態が色で判別できるようにしています。
・解除側＝青色 ・施錠側＝赤色


品質表示

品番	W (mm)	D (mm)	H (mm)	質量 (kg)	付属品
TSW356-※※	300	500	600	13.2	ペントレー1個

※印は本体カラーにより品番が変わります。

【施錠の状態】

↓ (上) 施錠側 (赤)



↑ (下) 解除側 (青)

お手入れ方法

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合は薄めた中性洗剤をよく絞った布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように水に浸し固く絞った布で汚れを拭き取り、その後柔らかい布で乾拭きしてください。

※ シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉類は使用しないでください。

キャスター類はゆるみやグラつきがないか時々点検して、ゆるみがありましたらボルトをしっかりと締めなおしてください。けがや破損、床面の傷の防止になります。

【鍵を紛失された場合】

シリンダー錠は、ご購入店へ製品の品番と鍵番号（鍵受け部に刻印）を告げてご注文ください。（有償）

保証期間

＜日本国内において＞

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、通常の使用状態における本製品の保証期間は、お買い上げいただいた日から1年となっております。

- 製品に関するお問い合わせは、ご購入店または下記のお客様相談室にお寄せください。

MADE IN CHINA

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

お客様相談室 **0120-509-849**

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<http://www.orange-book.com/>