



エアホース(ワンタッチカッピング付)

取扱説明書

- このホースは、エアー(空気)工具専用ですのでそれ以外の用途、流体に使用しないで下さい。
- ホースは表記されている使用温度範囲内及び使用圧力内で必ずご使用下さい。
- ご使用の前にホースの巻きをほどき、ねじれを取ってからご使用下さい。
- ひび割れ・変色・穴あき・ふくれなどの異常がある時は絶対に使用しないで下さい。又、異常を感じる時は使用を中止して下さい。
- 使用中、移動時に無理にホースを引っぱったりしないで下さい。エアー工具やカッピングが抜けたり、破損すると大変危険です。又、エアホースの表面を傷つけたりしないで下さい。
- 火気及び高熱の場所、鋭利な物や高温な物がある場所での使用はしないで下さい。変形・亀裂や破損の原因となります。又、ホースを車両等で踏みつけないように注意してご使用下さい。

◆ 点検について

ホースの性能を維持するために清掃、点検をおこなって下さい。

- ◆ 始業前の点検 — ホースを使用する前に、ホースに外傷や変色等の有無を確認して下さい。又、硬化、軟化している箇所がないか確認して下さい。
- ◆ 定期的な点検 — ホースの使用期間中には、1ヶ月に最低一回はカッピング取り付け部分に緩みがないか点検して下さい。
取り付け部分が緩んでいると、エアー漏れや破損の原因となるおそれがあります。
- ◆ 保管について — 保管場所は、直射日光があたらず、温度が低く、風通しの良いところを選んで下さい。
— 極端に曲げた状態など、ホースの形状に負担がかかるような保管はしないで下さい。

■ 使用流体	— 圧縮空気
■ 最高使用圧力	— 1.5MPa
■ 使用温度範囲	— -10~60°C

MADE
IN
JAPAN