

## ご使用上の注意

- ・使用中は必ず保護メガネ、革製の手袋を着用してください。
- ・電動工具の取り扱いに関しては、メーカーの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。
- ・アクセサリーの着脱を行う際は、必ず電動工具の電源を抜いた状態で行ってください。
- ・鋭利なアクセサリーを取り扱う際は、十分注意してください。
- ・改造、加熱はしないでください。
- ・欠け、ひび割れのあるビットは使用しないでください。
- ・必要以上の無理な力をかけないでください。
- ・小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

ご不明な点があるときは、お買い求めの販売店または弊社コールセンターフリーダイヤルまでお尋ねください。

---

## ボッシュコールセンターフリーダイヤル

**\*0120-345762**

(土・日・祝日を除く、午前9:00～午後6:00のサービス)

\*携帯電話からお掛けのお客様は、03(5485)6161  
をご利用ください。

---

## ボッシュ株式会社ホームページ

<http://www.bosch.co.jp>

1619JT3791

# アクセサリーセット48ホン

[V48]

## 商品説明書

商品説明書をよくお読みいただき、  
安全かつ正しくお使いください。

ボッシュ株式会社 電動工具事業部



ドライバービット 50mm  
PH2,PZ2,S6,T20,T25

ドライバービット 25mm  
PH1,PH2(x2),PH3,PZ1,  
PZ2,PZ3,S4,S5,S6,  
T10,T15,T20,T25,T30,  
H4,H5,H6

ソケット  
6/8/10/13mm

振動ドリルビット  
5/5.5/6/6/7/8mm

木工用ドリルビット  
3/4/5/6/8mm

皿取り錐 & ビットホルダー

鉄工用ドリルビット HSS-TiN  
2/2/3/3/4/5mm

マグネットキャッチャー

