


取替用単品ローラー 取扱説明書

この度は **TRUSCO** 取替用単品ローラー をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

本製品は、付属カラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。



各メーカーごとに異なるコンベヤのフレーム穴形状、フレーム内寸法に対応、装着が可能です。シャフトは両つぶし、片ピン、両ピンに対応できる十字ピン穴付き。



単品ローラー取付手順



袋をあけるとあらかじめローラーにシャフト、Rピンがセットされています。



シャフトよりRピンを取り外します。



使用するフレーム形状をよく確認し、シャフトのつぶしが長い方よりフレームに投入します。





注)補助カラーはフレーム形状、メーカーによって必要な場合、不要な場合等々ありますので、装着例を参考にしてください。



セットが終わったら、Rピンを差し込んででき上がりです。


単品ローラー装着例

各メーカーごとに異なるコンベヤフレーム穴形状に対応装着が可能です。




各メーカーごとに異なるコンベヤローラー幅、フレーム内寸に補助カラー(付属品)を組み合わせることで対応装着が可能です。


オークタイプ




装着時の補助カラー: 必要



装着時の補助カラー: 不要




装着時の補助カラー: 不要




装着時の補助カラー: 必要


マキ・メイキタイプ




装着時の補助カラー: 必要



装着時の補助カラー: 必要




装着時の補助カラー: 必要



装着時の補助カラー: 必要

三鈴・セントラル・寺内タイプ




装着時の補助カラー: 不要



装着時の補助カラー: 必要



装着時の補助カラー: 必要



装着時の補助カラー: 不要

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。