



移動式シェルフ／移動式ワークベンチ 取扱説明書

このたびは、**TRUSCO**。移動式シェルフ、移動式ワークベンチをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■各棚板の均等積載量の合計量が、最大積載/台を超えない様に、また重心がなるべく下部になる様に調整してください。(裏面の仕様参照)

使用上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使い方をすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■耐荷重以上の荷物を置かない

製品本体が傾いたり、フレームが曲がったりして危険です。

■上側のみ積載した状態で移動しない

製品の破損、転倒によりけがをする恐れがあります。

■足をかけたり、よじのぼったりしない

転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らせて、けがをする恐れがあります。

■不安定な場所に置かない

製品本体が倒れたり、荷物が落下して、けがをする恐れがあります。



注意

誤った使い方をすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■作業台や運搬車として使用しない

転倒・落下により、けがをする恐れがあります。

■火気の近くに置かない

やけど、火災の原因になります。

■屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない。

ワゴンが腐食し、倒壊する恐れがあります。

■取付けビスがゆるんだり、外れたままで使用しない

収納物の落下や、転倒破損の原因になります。

■壊れやすいもの、危険物、薬品等は収納しない

破損して、けがをしたり、健康を害する恐れがあります。

■かたよった収納はしない

バランスを失って、製品本体が転倒する恐れがあります。

■傾斜地でとめる時は必ずブレーキをかける

製品本体が暴走して転倒したり、人や物に当たり、けがや破損する恐れがあります。

■つぎ目やウラ側、隙間に指を入れない

切断面や取付けビスの先端などで、けがをする恐れがあります。

■移動時は、製品本体が傾かないよう、ゆっくり運ぶ

荷物が落ちたりして、けがをする恐れがあります。

■改造や無理な修理、分解はしない

取付けミスなどにより、製品本体が不安定になり危険です。

■変形・破損したまま使用しない

転倒・落下により、けがをする恐れがあります。

■段差のはげしい所では使用しない

深みにはまった時は無理やりひっぱったり押したりしない。

板が曲がったり、キャスターがはずれワゴンが破損することがあります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡してください。


※この取扱説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

仕様


シリーズ名	品番	製品寸法 (mm)	最大積載量 (kg/台)	棚板均等積載量 (kg/段)
移動式3段シェルフ	VT LW-1800SE	820×535×1800	200	40
移動式3段シェルフ (傾斜棚)	VT LW-1800FI	820×535×1800	200	40
移動式テーブル付シェルフ	VT LW-1800TB	820×535×1800	100	40
移動式テーブル付シェルフ (傾斜棚)	VT LW-1800FTB	820×535×1800	100	40
移動式ワークベンチ	VT LW-1800WBK	820×535×1800	100	40

■各部の名称


VT LW-1800SE




VT LW-1800FI



VT LW-1800TB



VT LW-1800FTB



VT LW-1800WBK

